

BITWIG STUDIO / BITWIG 8-TRACK

ナビゲーションボタン

- ・トラックの選択 -/+
- ・パッチの切り替え -/+

トランスポートボタン

- ・ソンググループのオン/オフ
- ・巻戻し
- ・早送り
- ・停止
- ・再生
- ・録音
- ・ループスタートに移動
- ・現在のソングポジションをループスタートポイントに設定
- ・現在のソングポジションをループエンドポイントに設定
- ・アンドゥ（コマンドの取り消し）
- ・メトロノームのオン/オフ
- ・オーバーダブモードのオン/オフ

ミキサー

- ・ミキサーレーンの表示/非表示
- ・8つのミキサートラックを1つのグループ（バンク）として操作
- ・ボリューム
- ・パン
- ・ミュート
- ・ソロ
- ・バンク切り替え（1-8）、(9-16) ...など
- ・選択トラックのボリューム（フェーダー9）
- ・マスターボリューム

インストゥルメント

- ・デバイスチェーンウィンドウを開く/閉じる
- ・デバイスチェーン内のデバイスナビゲーション、最初の8つのデバイスをボタン1-8で直接選択可能
- ・デバイス1-8の有効/無効
- ・デバイスボリューム（フェーダー9）
- ・デフォルトページ：フェーダーとポットは青色ラベル印字に従った割り当て設定
- ・ユーザーページ：フェーダーとポットはBitwigのコモンパラメーターマッピングページと連動
- ・Preset 1：マクロの操作
- ・ドラムマシーンスロットを関連したパッドを叩いて選択し、そのコントロールパラメーターを即座にポットで操作可能
- ・最大で5つまでのドラムマシーンバンク（8スロット=1バンク）を選択し、コントロールとトリガー可能

パッド

- ・ランチャーの表示/非表示
- ・パッドによるクリップ操作、LEDの点灯色でクリップの状態を表示：再生、録音、空、有イベント
- ・クリップの追加と長さ（1、2、4、8小節）の設定
- ・クリップ削除
- ・クリップバンクの選択（最大8バンク x 8パッド = 64クリップ）
- ・シーンボタンによるパッドのシーントリガー、LEDはシーン再生を表示
- ・シーンバンクの選択（最大8バンク x 8パッド = 64シーン）