

GARAGE BAND

トランスポートボタン

- ・ループ、サイクルのオン/オフ
- ・1小節巻戻し
- ・1小節早送り
- ・停止
- ・再生
- ・録音
- ・スタートポジションに戻る
- ・現在のソングポジションを左ロケーターポイントに設定
- ・現在のソングポジションを右ロケーターポイントに設定
- ・アンドゥ（コマンドの取り消し）
- ・メトロノームのオン/オフ

ナビゲーションボタン

- ・トラックの選択 -/+
- ・パッチの切り替え -/+

インストゥルメント（ソフトウェア音源）

- ・デフォルトページ：GarageBandの音源に対応、ポットは青色ラベル印字に従った割り当て設定
- ・フェーダー1-4：一般的なアンプリチュードADSRエンベロープを操作
- ・フェーダー5-8：一般的なフィルターADSRエンベロープを操作
- ・フェーダー9：インストゥルメントのメインボリュームを操作

ミキサー

- ・ライブラリパネルを開く/閉じる
- ・同時に8チャンネル分の操作が可能
- ・フェーダー1-8によるボリューム操作
- ・ポットによるパンコントロール
- ・フェーダーボタンによるミュート操作
- ・ソロ設定
- ・バンク切り替え（1-8）、(9-16) ...など
- ・選択トラックのボリューム（フェーダー9）
- ・マスターボリューム

スマートコントロール

- ・GarageBandのスマートコントロールをミキサーモードから操作可能
- ・Shift+Pageボタンでスマートコントロール画面を開く/閉じる
- ・ポットはスマートコントロールの1-8に対応
- ・フェーダー1-4はスマートコントロールの9-12に対応