

# CUBASE / NUENDO

## トランスポートボタン

- ・ サイクルオン/オフ
- ・ 1小節巻戻し
- ・ 1小節早送り
- ・ 停止
- ・ 再生
- ・ 録音
- ・ 左ロケーターポジションに移動
- ・ 現在のソングポジションを左ロケーターポイントに設定
- ・ 現在のソングポジションを右ロケーターポイントに設定
- ・ アンドゥ (コマンドの取り消し)
- ・ メトロノームのオン/オフ
- ・ 録音クオンタイズのオン/オフ

## ソフトテイクオーバー

- ・ パラメータージャンプの防止
- ・ パラメーター値とコントロールポジションが合致した際に操作が適用
- ・ パラメーター値がコントロールポジションよりも上か下かをディスプレイで表示

## ミキサー

- ・ ミキサー画面を開く/閉じる
- ・ 同時に8チャンネル分の操作が可能
- ・ フェーダー1-8によるボリューム操作
- ・ ポットによるパンコントロール
- ・ フェーダーボタンによるミュート操作
- ・ ソロ設定
- ・ バンク切り替え (1-8) 、(9-16) ...など
- ・ 選択トラックのボリューム (フェーダー9)
- ・ マスターボリューム

## ナビゲーションボタン

- ・ トラックの選択 -/+
- ・ パッチの切替 -/+

## インストゥルメント

- ・ VSTインストゥルメントウィンドウを開く/閉じる
- ・ NektarマップシステムによるVSTiプラグインの割り当て設定の保存と読み込み
- ・ デフォルトページ：ポットは青色ラベル印字に従った割り当て設定
- ・ ユーザーページ：ポットの割り当て操作
- ・ フェーダー1-4：一般的なアンプリチュードADSRエンベロープを操作
- ・ フェーダー5-8：一般的なフィルターADSRエンベロープを操作
- ・ フェーダー9：VSTインストゥルメントのメインボリュームを操作
- ・ Nektar "Grab" 機能によるすべてのVSTiの操作割り当てをユーザーカスタマイズ、フェーダー、フェーダーボタン、ページ設定を含む
- ・ ユーザーカスタム設定は一時的 (プロジェクトを開いている間) または保存可能