



Universal Audio / 株式会社フックアップ



HOOK UP, INC.



イントロダクション

この度は、Universal Audio Arrow をお求め頂き、誠に有難うございます。

Arrow は、Universal Audio の先進的な DSP 技術を用いたハードウェアと洗練されたソフトウェアの融合によるプラ グインシステム UAD を採用した Thunderbolt 3 ベースのシンプルなオーディオインターフェイスで、コンピューター ベースの DAW 環境に快適かつプロフェッショナル品位のプラグインエフェクト処理をもたらします。Arrow に内蔵 された UAD-2 DSP アクセラレーターによるプラグイン処理は、CPU のパワー不足やレコーディング時のモニターレ イテンシーなどコンピューターベースでの作業における諸問題を合理的に解決し、ストレスフリーで安定した高品質 の制作環境を実現します。

UAD システムはその他にも用途に応じて様々な種類のデバイスをご用意しています。プラグイン処理に特化した UAD-2 シリーズ、プラグイン処理と高品位のオーディオ入出力を備えた Apollo シリーズがラインナップされています。

Universal Audio / 株式会社フックアップ



Universal Audio および株式会社フックアップは、可能な限り本マニュアルに記載しているすべての情報を信頼でき るものとして記載することに努めていますが、その正確性を保証するものではありません。また、本マニュアルの記 載内容は予告なく変更が加えられる場合があります旨をご了承下さい。Universal Audio および株式会社フックアッ プは、現地法律による請求なしに本マニュアルにおける責務を拡張しません。なお、本マニュアルは、製造者の同意 なく、いかなる場合においても形式を問わず、そのすべてあるいは一部を転載、複製することはできません。

株式会社フックアップ 東京都台東区上野 1-2-2 信井ビル別館 3F Universal Audio 製品に関する詳細または最新情報は弊社ウェブサイトに記載しております: http://hookup.co.jp/products/universalaudio/index.html

ライセンス規約

以下、Universal Audio のハードウェアとソフトウェアをご利用頂くためのライセンス規約となります。インストー ル前にご確認ください。

- Universal Audio 製品のライセンスは、シングルユーザーライセンスとなります。
- 製品のすべての機能をご利用頂くにはアクティベーション(オーソライズ、ライセンス認証とも言います)と専 用ソフトウェアのインストールが必要です。
- ソフトウェアの入手とアクティベーションを行う際にはインターネット接続が必要です。
- 製品のインストールとアクティベーションを行なった場合、本ライセンス規約に同意したことになります。
- 本規約にご同意頂けない場合はすべてのインストールとアクティベーション作業を中止し、弊社サポートまでご 連絡下さい。

目次

イントロダクション	
免責事項	
ライセンス規約	
~ - ~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
メンテナンスについて	
Arrow	
UADハードウェアとは?	
Arrowの利点	
Arrowハードウェアの特徴	
Arrowソフトウェアの特徴	
UADプラグインの特徴	
同梱物	
登録、インストールとオーソライズ	
システム条件	
対応DAW	
ソフトウェアのダウンロード	
インストールと接続	
macOS環境	
Windows環境	
インストール先の確認	
Thuderbolt 3に関して	
登録とオーソライズ	
Universal Audio アカウント	
オンライン登録とオーソライズ	
オフライン登録とオーソライズ	
Windows環境の最適化	
スリープ機能の解除	
オーディオ設定	
macOS環境	
Windows環境	
DAW別のオーディオ設定	
Ableton Live	
Apple Logic	
Avid ProTools	
MOTU Digital Performer	
Presonus Studio One	
Cubase / Nuendo	

UNVERSAL AUDIO A R R O W -

Arrowオーディオインターフェイス	
接続	
トップパネル	
フロントパネル	
リアパネル	43
UAD Meter & Control Panel	
メイン画面 (メーター表示)	
コントロールパネル	
System Infoタブ	
Plug-Insタブ	
Configurationタブ	
Helpタブ	
Console	54
概要	
メイン画面	
レイアウト	
メーターブリッジ	
インフォバー	61
ビューコラム	
モニターコラム	
チャンネルストリップ	
Settings画面	
HARDWAREタブ	
I/O MATRIXタブ	
DISPLAYタブ	
PLUG-INSタブ	
MIDIタブ	
UADプラグイン	
プラグインエディター	
DAW別設定ガイド	
Ableton Live	
Apple Logic	
Avid ProTools	
MOTU Digital Performer	
Presonus Studio One	
Cubase / Nuendo	

UNIVERSAL AUDIO A R R C W -

快適な作業環境の構築	
コンセプトと基礎知識	
ダイレクトモニター設定	
ArrowとUADシステムの準備	
ボーカルレコーディング	
ギター/ベースレコーディング	
バーチャルチャンネルのリンク	
ヘッドフォンモニター	
DAW別設定ガイド	
Ableton Live	
Apple Logic	
Avid ProTools	
MOTU Digital Performer	
Presonus Studio One	
Cubase / Nuendo	
UADシステム構成ガイド	
製品仕様	
トラブルシューティング	



安全にご利用頂くためのガイドライン

安全にご利用頂くために以下の事項を熟読の上、従って下さい。

電気機器を正しく扱う際の注意点です。人体や機器の損傷を防ぐための注意点でもあります。

- 本製品は屋内使用するために設計されています。湿気の無い環境でご利用下さい。
- スイミングプールの近くや浴室など湿度の高い場所では使用しないで下さい。
- 極端に汚れた環境やホコリの多い場所では使用しないで下さい。機器の外装保護の観点でもそのような環境でご
 利用は避けて下さい。
- 機器の排熱に十分注意して下さい。パワーアンプ、ラジエーターなど熱源となる箇所から遠ざけてご利用下さい。
- 機器に極端な振動を与えないで下さい。
- 長期間使用しない場合は機器の接続を外しておいて下さい。
- コップなど液体を含んだ物体を機器の上、あるいはその近くに置かないようにして下さい。
- 不用/不明物が本体内に混入していないことをご確認の上、使用して下さい。不用/不明物の混入を発見した場合、 電源を切り、接続を外し、お近くの取扱店あるいは弊社に修理をご依頼下さい。

本製品は、アンプ、スピーカーまたはヘッドフォンと接続して使用します。場合によっては聴力に害を 及ぼすほどの大音量を発することがあります。常に適切な音量調節を心掛けて下さい。

想定外、あるいは目的を逸脱した使用方法においての機器損傷は保証規定の範囲を超えたことになり ます。また、Universal Audio および株式会社フックアップはそのような使用による事故、損害に対す る責務は負いかねます旨をご理解下さい。

メンテナンスについて

- 修理に関するすべての作業は弊社認定の専門技師によって行われます。
- 本製品の外装をクリーニングする際は、乾いた柔らかい布またはブラシをご利用下さい。
- クリーニング用の化学物は外装に損害を与える可能性がありますご使用はお控え下さい。

修理に関する情報はこちらをご覧下さい: https://hookup.co.jp/support/



Arrow

この項目では Arrow の概要と操作に関する解説します。



UADハードウェアとは?

UADハードウェアは、UADプラグインを利用するための専用ハードウェアです。使用可能なプラグイン数は、プラグインの仕様とUADハードウェアが備えるDSPプロセッサーの数(処理能力)によって決まります。UADハードウェアは、オーディオインターフェイス機能を備えたApolloシリーズとArrow、オーディオインターフェイス機能を持たないUAD SatelliteとUAD PCleカードシリーズが用意されています。

特定の条件下において複数のUADハードウェアを組み合わせて使用することも可能で、スタジオやプロジェクトの規模に合わせて拡張していくことが可能です。

Arrowの利点

Arrowはプロフェッショナルオーディオインターフェイスとして高品位のオーディオ入出力を提供するだけではなく、UAD プラグインの低レイテンシーリアルタイム処理、Unison™テクノロジーを駆使した実機に忠実な入力エミュレーションを可 能にし、他のオーディオインターフェイスにはない機能と魅力を持っています。

- Thunderbolt 3 バス電源駆動のオーディオインターフェイス: Thuderbolt 3 ケーブル 1 本でコンピューターと接続し駆動できる利便性と、業務品位を両立したオーディオ入出力デバイス
- 数多のヒットチューンを生み出したワールドクラスの A/D、D/A コンバーターで音楽制作
- Teletronix[®] LA-2A や UA 1176LN コンプレッサー、Pultec[®] EQ、UA 610B チューブプリアンプ等の伝説的銘機を忠実に 再現する UAD プラグインを駆使したミキシング
- 洗練された Unison テクノロジーを駆使し、Neve[®]、SSL[®]、API[®]、Manley[®] などのハイエンドプリアンプの質感と魅力を ニアゼロレーテンシーで録音 *
- Unison テクノロジーにより、これまでのアンプシミュレーションとは一線を画した実機と同様の特性とサウンドで、 Marshall、Fender、Feedman、Engl、Ampeg などのアンププラグインを用いたニアゼロレーテンシーでの演奏とレコー ディングを実現 *
- 最大で4台までの Thunderbolt を搭載する Universal Audio インターフェイスと合計6台までの UAD-2 デバイスを組 み合わせ、オーディオの入出力数と DSP のシステム拡張が可能 *

*付属のRealtime Analog Classics以外のUADプラグインは別売です。全ての登録商標はその権利帰属者の所有物です。 *UADシステムの拡張には別途、Thunderbolt 3 - 1/2変換アダプターが必要になる場合があります。詳細は最新情報をご確認下さい。



Unison™テクノロジーとは?

Arrowは、2つのUnison対応のプリアンプを装備します。Unisonテクノロジーは、ハードウェアとソフトウェアを融合する先進的な技術で、Universal Audioのオーディオインターフェイスだけに与えられた魅力です。通常は一般的なハイエンドオーディオインターフェイスと同じく世界水準の高品位プリアンプとして機能し、Unison対応のプラグインを追加することで、業務スタジオで重用されているアナログマイクプリアンプやギター/ベースアンプのサウンドを実機と判別できないほどのレベルでそのサウンドや特性を再現します。

Unisonの最大の魅力は、録音の際に重要なプリアンプのインピーダンスやゲインステージが実機同様の特性に変化するこ とです。Neve、SSL、API、ManleyやUniversal AudioなどのUnison マイクプリアンププラグインを用いることで、アナログ回路 の特性からエミュレーションが始まります。結果、インピーダンス、ゲインステージの"旨味"や"スイートスポット"、その他、回 路による変化や作用が実機と違わないものになります。入力段階ですぐに処理が行われるため、ネイティブプラグインとは 一線を画す質感と忠実性だけでなく、レイテンシーに悩まされずに扱えることが可能です。

Unisonの利点は、マイク入力だけではありません。ArrowのHi-Z入力もUnison対応です。これはハードウェア/ソフトウェ アを問わず、他のどのアンプシミュレーションにもない、リアルなエレキギター/ベースサウンドの源になります。マイクプリ アンプと同様に、ギターアンプもそれぞれに入力段からその個性と"旨味"、"スイートスポット"を持っています。これがピッ キングニュアンスや演奏時のダイナミクスと作用し、魅力あるサウンドの源になります。Unison対応のMarshall、Fender、 Feedman、Engl、Ampegなどのプラグインは、アンプ本来の表情豊かなサウンドを見事に再現します。また、体感できないほ どの低レイテンシーとともに、機材のメンテナンス、ベストサウンドを得るためのレコーディングセットアップの手間などか ら解放されます。Unisonに関してはこちらの動画もご参照下さい。https://youtu.be/yO2mH_xeqDo

ワールドクラスのアナログアウトボードを忠実に再現

Arrowを手にすることは、世界中の業務スタジオで重用されているアウトボード類をご自身のスタジオに導入するようなものです。Arrowを登録することで、世界最高の忠実度を実現したTeletronix LA-2A、UA 1176LN、Pultec EQ(いずれもレガシーバージョン)、そしてUA 610-Bチューブプリアンプがもれなく付属します。

過去から現在に至るまで、ギターサウンドに固有の温かみを与えるPultec EQ、ボーカルを適度に整えるLA-2Aなどの定番 機器を用いたレコーディングが、手にしたその日から実現します。ぜひともその豊かで、味わい深いサウンドをご体験下さい。

UADプラグインの世界へようこそ

Arrowには、プラグイン処理のためにDSP(デジタルシグナルプロセッサー)が内蔵されています。専用プロセッサーでの処理は、CPU処理のネイティブプラグインとは異なる魅力があります。CPUへの負荷を軽減し、トラックを重ねても安定した品質が維持される点は大きな魅力のひとつと言えるでしょう。

これらのUADプラグインは、一般的なネイティブプラグインと同様に、VST、AAX、AUなどの形式に対応し、主要DAWのプラグインして扱うことが可能です。

Arrow付属のもの以外にも、Universal Audioが開発したもの、アウトボードメーカーと共同開発したもの、優れたプラグ インベンダーが用意したものなど、ご予算や用途に応じて追加購入が可能です。

次世代のA/D、D/Aコンバーターを装備

オーディオインターフェイスの品質を決定付ける大きな要素は、アナログ - デジタル変換です。Arrowの入出力には、最新の A/DとD/Aコンバーターが装備されています。最高水準のダイナミックレンジと超低歪 (THD)を実現し、シンプルで優れたア ナログ入出力段との組み合わせで、クリアで深みのある高精度のレコーディングオーディオがすぐにお楽しみ頂けます。



ビンテージアンプとストンプボックス

UADプラグインのバリエーションは、業務用レコーディング機器だけに留まりません。エレキギターやベース用アンプ、ス ピーカーエミュレーション、そしてエフェクターが用意され、現在もその数は増殖中です。

完璧に調整されたFender '55 Tweed DeluxやMarshall Plexi Super Lead 1959などのギターアンプ、Ampeg B-15Nベース アンプのUnisonプラグインを始め、多数の定番アンプやストンプボックスを追加することが可能です。

信頼の安定性、低レイテンシーのアプリケーション

2.0に進化したConsoleアプリケーションがArrowのソフトウェア部の核となります。アナログミキサースタイルの直観的な画面により、UADプラグインをリアルタイムに扱い、ニアゼロレイテンシーのレコーディングとモニタリングを実現します。

また、Arrowのソフトウェアコントロール、コンソールやルーティング、チャンネルストリップからプラグイン個々の設定まで、 様々なレベルでのリコール、洗練された操作、画面のリサイズなど、ユーザーフレンドリーを極めた仕様です。

将来性と互換性

Arrowは、Thunderboltモデルの UAD-2 DSPアクセラレーターとApolloオーディオインターフェイスとの組み合わせに対応 します。スタジオ規模の拡大に合わせ、UADプラグインの同時使用数を増やすためのDSP増設、あるいは入出力数の追加に 対しても柔軟に対応します。

Arrowハードウェアの特徴

主な特長

- クラス最高品位のオーディオ入出力、24bit/192kHz アナログ デジタル変換
- リアルタイム UAD プロセッシング、ビンテージコンプ、EQ、テープマシン、ギターアンプをニアゼロレイテン シーで扱うことが可能
- 2基のプレミアムマイク/ラインプリアンプ、1基の楽器入力、高品位ステレオモニターとヘッドフォン出力
- Unison[™] テクノロジーによる実機そのもののマイクプリアンプとギターアンプエミュレーション
- UAD-2 DSP アクセラレーションを標準装備
- Thunderbolt 3 接続、変換アダプターを使用せず最新の Mac/Windows PC 環境で安定したデータ転送を実現
- Thunderbolt 3 バス電源駆動、プラグ&プレイのシンプルさと利便性の極み
- 優れたアナログ回路設計、厳選されたパーツ、プレミアムクォリティの仕上げ
- 拡張性に優れ、最大4台の Apollo Thunderbolt オーディオインターフェイス、合計6台までの UAD-2 デバイスに よる入出力と DSP の増設に対応

オーディオインターフェイス

- 最大サンプルレート 24bit/192kHz
- 2x4 同時入出力
 - 2 チャンネルアナログ デジタル変換
 - 2つのバランスマイク/ライン入力
 - 1つの Hi-Z(ハイインピーダンス)楽器入力(マイク / ライン 1入力と排他利用)
 - 4 チャンネルデジタル アナログ変換
 - 1つのステレオバランスモニター出力
 - 1つのステレオヘッドフォン出力



マイクロフォンプリアンプ

- 2つの高解像度、高透明度を誇るデジタルコントロール・アナログ・マイクプリアンプ
- Unison テクノロジーによる、入力段から忠実なマイクプリアンプエミュレーション
- フロントパネルとソフトウェアの両方からフルコントロール
- ローカット、不要な低域や振動ノイズのカット
- 48V ファンタム電源、スタジオコンデンサーマイクの対応
- 20dB パッド、適切なゲインコントロール
- 位相反転、正確なマルチマイク収録
- ステレオリンク、適切なステレオコントロール

モニタリング

- ステレオモニター出力
- 1/4 標準ステレオヘッドフォン出力
- モニターとヘッドフォンの独立した出力バス

UAD-2標準装備

- SOLO コアの SHARC[®] DSP を内蔵、特別なハードウェアの追加なしで UAD-2 プラグインを扱うことが可能
- 全入力に対するリアルタイム UAD プラグイン処理
- 他の UAD デバイスと同じ機能と装備
- 一般的な DAW のネイティブプラグインと同じ扱い手順
- UAD プラグインをオンライン購入で追加可能

その他

- シンプルで高品質仕上げで、高耐久性のデスクトップ型デバイス
- ファームウェアアップデートによる機能向上や改善

Arrowソフトウェアの特徴

Consoleアプリケーション

全体

- UAD プラグインのリアルタイム処理と Unison テクノロジーを用いた洗練されたトラック収録
- アナログスタイルのミキサーと UAD プラグインを利用した柔軟な低レイテンシーモニタリング
- Arrow ハードウェアのリモートコントロール
- コンソールセッションや様々なレベルの構成を保存、リコール
- バーチャル入出力による DAW と Console 間のルーティング
- パラメーター操作の取り消しとやり直し(Undo/Redo)

リアルタイムUADプロセッシング

- Arrow の入力に対してほぼ皆無に等しいレイテンシーでの UAD プラグイン処理
- 入力と AUX リターン毎に最大で 5 つの UAD プラグインをインサート可能
- モニターのみに UAD プラグイン適用が可能(レコーディング音声はプラグインなし)
- UAD プラグイン使用時、2ミリ秒以下のラウンドトリップ(入出力)レイテンシー(96kHz 時)

チャンネル入力

- ハードウェアとバーチャル入力チャンネル
- 全入力に対するミキシングパラメーター(レベル、パン、ソロ、ミュート)
- 2 つの AUX センドバス、全入力に個別のセンドレベルコントロール
- DAW からのバーチャル入力
- ステレオヘッドフォンへの CUE(モニター)センドとパン(全入力と AUX)
- 入力のステレオリンクコントロール

モニタリング

- ステレオモニターミックスバスとコントロール(レベル、パン、ソロ、ミュート、DIM、ソース選択)
- 独立したステレオヘッドフォンへの CUE (モニター) ミックスバス
- 両方のミックスバスに独立したモノラルサミングコントロール

AUXバス

- 2つのステレオ AUX バスとコントロール(レベル、ソロ、モノラルサミング)
- 最大で 4 つの UAD プラグインを AUX リターンにインサート可能
- メインモニターとヘッドフォン出力に個別、または同時に送ることが可能
- AUX バス毎にポスト / プリフェーダー設定が可能

メーター

- 全入力にレベルメーターを装備(ピークホールドとクリップインジケーター付)
- モニターバスにデュアルレベルメーターを装備(ピークホールドとクリップインジケーター付)
- 入力メーター表示のプリ / ポストフェーダー切替
- 個別または全体操作によるクリップ / ホールドのクリア

Console Recall プラグイン

- Console のモニターコントロールを DAW から操作するための特別なプラグイン
- Arrow の構成を DAW セッション(ソング)ファイルと共に保存、リコール可能
- VST、RATS、AAX 64 Native、AU 形式に対応

UAD Powered プラグイン

- 業務レベルの収録、ミキシング、マスタリングまたはモニタリングの優れたオーディオプラグイン
- Console と DAW の両方で個別、あるいは同時に扱うことが可能
- 全プラグインに機能制限のない 14 日間の試用期間
- オンライン (www.uaudio.com) で購入

UAD Meter & Control Panel

- UAD システム全体の構成を管理、設定
- DSP とメモリ消費の UAD-2 リソースの監視
- UAD プラグインのライセンス認証

デバイスドライバー

- Universal Audio オーディオインターフェイスの全入出力を DAW に個別供給
- Console の全ミックスバスを DAW の入力として供給
- I/O Matrix 上のカスタムチャンネル名を Core Audio と ASIO I/O 名として供給

UADプラグインの特徴

- Arrow 内蔵の UAD-2 DSP で稼働
- Arrow には、Realtime Analog Classic UAD プラグインバンドルが付属
- 全 UAD プラグインは、Arrow のソフトウェアと共にインストール
- 90 を超える UAD プラグインのライセンスを UA オンラインストアで購入可能
- 全プラグインに機能制限のない 14 日間の試用期間
- Console 上では DAW のバッファ設定に左右されない、ニアゼロレイテンシーでのリアルタイム処理が可能
- VST、RTAS、AAX 64 Native、AU(Audio Units)プラグイン形式に対応し、Cubase Pro、ProTools や Logic Pro など主要 DAW のプラグインとして扱うことが可能



Arrow 付属の UAD プラグイン(一部)



同梱物

Arrow のパッケージには以下 のものが含まれます:

- Arrow 本体
- Getting Started $\neg \lor$
- 保証書

*Thunderbolt 3 ケーブルは別売になります。

同梱物が不足している、あるいは異常があると思われる場合は、ご購入いただきました販売店もしくは弊社まで速や かにご連絡下さい。

登録、インストールとオーソライズ

システム条件

Arrowは以下の環境で動作します:

- WIndows 10 アニバーサリーアップデート(64bitエディション)
- macOS 10.12 Sierra または 10.13 High Sierra
- Thunderbot 3ポート(Thunderbolt 1/2は非対応)
 メモ:Thunderbolt 3 ケーブルは別売です。
- 6GBの空きドライブスペース
- インターネット接続環境(登録とダウンロード、UADプラグインのアクティベーションに必要)
- VST、Audio Units、RTAS、AAX 64プラグインに対応したDAWソフトウェア
- Quad Core i7以上のプロセッサー推奨

対応DAW

UADプラグインは、VST、RTAS、AAX 64、Audio Units形式に対応し、これらのプラグイン形式に対応したDAWソフトウェアで扱うことが可能です。Pro Tools、Logic Pro、Cubase、LiveなどのメジャーDAWソフトウェアで扱うことが可能です。

メモ:RTASとAudio Units (AU)は、macOS環境のみです。

2018年1月現在、Universal Audioでは以下のDAWで動作検証を行なっています:

- Avid Pro Tools 10、11、12 (Windows環境はProTools 11以降、10は非対応)
- Apple Logic Pro X
- Steinberg Cubase 8,8.5
- Steinberg Nuendo 7
- Ableton Live 9

メモ:ほとんどのDAWがメンテナンスリリース(マイナーアップデート)をしています。最新バージョンにアップデートの上、ご利用することをお勧めします。





ソフトウェアのダウンロード

ウェブブラウザを起動し、同梱のカード:Getting Started に記載されたURLを開き、画面指示に従います。

www.uaudio.com/register

最新バージョンのソフトウェアは下記のリンクからもダウンロード可能です(ログインが必要です)。

http://www.uaudio.com/uad/downloads/



インストールと接続

Arrowをご利用頂くには以下の手順に従って、最新のUADシステムと共にインストールします。

重要なお知らせ:インストールと接続を行う前に、コンピューターシステムの時間と日付設定が正しいかどうか、 ご確認下さい。



acOS環境

以下の手順でインストールします:

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. Arrowとコンピューターを接続します。
- 3. コンピューターの電源をオンにします。
- 4. ダウンロードしたUADソフトウェアをインストールします。
- 5. インストーラー画面表示の指示に従い、インストールを進めます。コンピューターの再起動が促された場合は、それに 従って再起動をします。
- 再起動後、ウェブブラウザーが表示され、アカウントの作成またはログインをし、ハードウェアの登録とプラグインの オーソライズを行います。(アカウント登録とプラグインのオーソライズに関する詳しい手順は次の登録とオーソライズ の項目に記載しています。)

メモ:ファームウェアアップデート(Firmware Update)を促す画面が表示された場合、画面指示に従い、実行して下さい。完了するまでは不用意な接続解除に注意し、本体の電源を切らずしばらくお待ち下さい。(詳細については下記の項目に記載しています。)

7. 登録が完了後、ウェブページのガイドに従ってUADプラグインのオーソライズを完了します。これで、利用可能になりま す。

すべての登録作業が完了すると、コンピューターの再起動後、UAD Meter & Control Panelが自動で起動し、付属の(及び入手された)UADプラグインがバックグラウンドで自動オーソライズされます。

ファームウェアアップデート

UADデバイスは性能向上やコンピューターの最新OSに適合するためにファームウェアの更新を行うことがあります。その必要性はUADソフトウェアが自動判別します。更新が必要な場合、"Fireware Update"ダイアログが表示されます。

更新手順は次の通りです:

- 1. 画面の"Load"ボタンをクリックすると、"firmware is updating"が表示され、ファームウェアアップデートが実行されます。
- 2. 画面に"Power Off UAD Device"が表示されるまで、電源を切らずにしばらく待ちます。この際、デバイスの接続が不意に 切断されないように気をつけます。
- 3. 画面に"Power Off UAD Device"が表示されたら、UADデバイスの電源をオフにし、再度オンにします。正常に起動すれ ば更新完了です。

重要!

ArrowはThunderbolt 3規格のデバイスのため、Thunderbolt 1/2には対応しません。また、ケーブルは必ず Thunderbolt 3 仕様のものをご利用下さい。同じコネクター形状のケーブルでも Thunderbolt 3 に対応していないものでは動作しません。



Windows環境

以下の手順でArrowをインストールします:

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. Arrowとコンピューターを接続します。
- 3. コンピューターの電源をオンにします。
- 4. ダウンロードされましたUADソフトウェアをインストールします。
- 5. インストーラー画面表示の指示に従って、インストールを進めます。コンピューターの再起動が促された場合は、それに 従って再起動をします。
- 再起動後、ウェブブラウザーが表示され、アカウントの作成またはログインをし、ハードウェアの登録とプラグインの オーソライズを行います。(アカウント登録とプラグインのオーソライズに関する詳しい手順は次の登録とオーソライズ の項目に記載しています。)

メモ:ファームウェアアップデート(Firmware Update)を促す画面が表示された場合、画面指示に従い、実行して下さい。完了するまでは不用意な接続解除に注意し、本体の電源を切らずしばらくお待ち下さい。(詳細については下記の項目に記載しています。)

7. 登録が完了後、ウェブページのガイドに従ってUADプラグインのオーソライズを完了します。これで、利用可能になりま す。

すべての登録作業が完了すると、コンピューターの再起動後、UAD Meter & Control Panelが自動で起動し、付属の(及び入手された)UADプラグインがバックグラウンドで自動オーソライズされます。

ファームウェアアップデート

UADデバイスは性能向上やコンピューターの最新OSに適合するためにファームウェアの更新を行うことがあります。その必要性はUADソフトウェアが自動判別します。更新が必要な場合、"Fireware Update"のダイアログ画面が表示されます。

更新手順は次の通りです:

- 1. 画面の"Load"ボタンをクリックすると、"firmware is updating"が表示され、ファームウェアアップデートが実行されます。
- 2. 画面に"Power Off UAD Device"が表示されるまで、電源を切らずにしばらく待ちます。この際、デバイスの接続が不意に 切断されないように気をつけます。
- 3. 画面に"Power Off UAD Device"が表示されたら、UADデバイスの電源をオフにし、再度オンにします。正常に起動すれ ば更新完了です。

重要!

Windows環境でのThunderbolt接続は、システム環境が整ったWindows 10、Thunderbolt 3規格のみのサポートとなりま す。また、ケーブルは必ず Thunderbolt 3仕様のものをご利用下さい。同じコネクター形状のケーブルでも Thunderbolt 3 に対応していないものでは動作しません。

インストール先の確認

インストールが完了すると、次の場所にプログラムとプラグインファイルがインストールされます:

Windows環境

- UAD Meter & Control PanelとConsole: C:\Program Files\Universal Audio\Powered Plug-Ins
 もしくは C:\Program Files (x86) \Universal Audio\Powered Plug-Ins
- WindowsのStartメニューからアクセスできます:Start>すべてのプログラム>UAD Powered Plug-Ins

DAWで扱うためのプラグインファイル(一例)

- 64bit VSTプラグイン: C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins\Powered Plugins\
- 32bit VSTプラグイン:C:\Program Files (x86)\Steinberg\VstPlugins\Powered Plugins\

メモ:ご利用のDAWによって、VSTプラグインパス (VSTPluginsフォルダーの場所)が異なります。DAW側で複数のVSTプラグインパス (ディレクトリー)を扱える場合は、上記の場所を追加します。追加できない場合は上記の場所に指定するか、再度UADソフトウェアの インストーラーを実行し、VSTプラグインのディレクトリーを指定する画面、ご利用のDAWで設定しているVSTプラグインの場所を指定 してインストールを完了します。

● AAX 64 UADプラグイン (Pro Tools 11以降):C:\Program Files\Common Files\Avid\Plug-Ins\

macOS環境

● UAD Meter & Control Panel と Console : Macintosh HD/Applications/Universal Audio

DAWで扱うためのプラグインファイル

- VSTプラグイン: /ライブラリ/Audio/Plug-Ins/VST/Powered Plug-Ins
- Audio Units: /ライブラリ/Audio/Plug-Ins/Components
- RTAS (ProTools 10): /ライブラリ/Application Support/Digidesign/Plug-Ins
- AAX 64 (ProTools 11以降): /ライブラリ/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins

Thunderbolt 3に関して

ArrowはThunderbolt 3デバイスで、コンピューターから供給されたバス電源で動作します。以下、Thunderbolt 3に関する 注意点です。

電源に関して:

- ArrowはThuderbolt 3バス電源で動作します。Thunderbolt 1/2や外部の電源アダプターではご利用頂けません。
- ノートPCの場合、安定した動作と電源供給を得るためPCに電源アダプターを接続してのご利用をお勧めします。
- ノートPCのスリープ中にThunderboltデバイスやUSB-Cデバイスの接続や接続解除をした際、Arrowを含む他の周辺機 器の電源が一時的にオンになる場合があります。よってスリープモードは非推奨となります。

Thunderbolt 3ポートとケーブルに関して:

重要なお知らせ:"USB-C (USB Type-C)" とは、単純にコネクタの形状のみを指します。よって、必ずしも全ての USB-CポートがThunderbolt 3をサポートしているわけではありません。Arrowと接続するコンピューターのポー トがThunderbolt 3対応であること、ケーブルがThunderbolt 3に対応したケーブルであることをご確認下さい。

- 同じ形状のコネクターを使用するため、Thunderbolt 3ケーブルとその他のUSB-C (例えばUSB3.1等)のケーブルは一 見同じですが、転送方法 (プロトコル)が異なります。Arrowのご使用の際は必ずThunderbolt 3規格対応のケーブルを お使い下さい。
- たとえコネクタ形状がUSB Type-Cであっても、Thunderbolt 3に対応していないケーブルの場合では Arrowを動作させることはできません。
- Thunderbolt 3ケーブルには、右図のThunderboltアイコンが印字されています。また、多くのコンピュー ターのThunderbolt 3ポートにも同じ印字がなされています。ご不明な場合は、コンピューターやケーブル メーカーまでご確認下さい。







登録とオーソライズ

前述の通り、Arrowは使用前に製品登録が必要です。またUADプラグインはオーソライズ(認証)が必要です。登録と認証作 業は簡単な手順で完了します。必要に応じて以下の作業を行って下さい。

Universal Audioアカウント

登録とオーソライズはUniversal Audioウェブサイトでアカウントを使用します。未取得の方は、まずアカウントを作成して下 さい。(この操作は次の項目で解説するオンライン登録とオーソライズの手順の中でも作成可能です。) https://www.uaudio.com/my/account/create/

アカウントの作成手順は以下の通りです:

1. Universal Audioのウェブページ:https://www.uaudio.comにアクセスし、画面右上の"Log In"をクリックします。

UNIVERSAL AU	Q SEARCH	SUPPORT	LOG IN	.
	ANALOG HARDWARE \vee	UAD PLUG-INS		

2. 次に画面の"Create an Account"をクリックします。

ALER DOWNLOADS	UNIVERSAL		H SUPPOR
O INTERFACES \sim	UAD ACCELERATORS ~	ANALOG HARDWARE 🗸	UAD PLUG
	LOGI	N	
	Email* Password*		
	Remember Me Forg	ot Your Password?	
	New to UA? Create	an Account.	
14 Mar 1		and the second second	

UNIVERSAL AUDIO E A R R R O W -

3. 必要項目の半角英数字で入力し、アカウントを登録します。

重要:アカウント作成済みの方はこの作業を行わないで下さい。既に別のアカウントでUADデバイスの登録とプ ラグインのオーソライズを済ませた場合、アカウントを新規に作成しても登録することはできません。パスワードを 失念された場合は、下の"Back to Login"をクリックして1つ前のページに戻って、"Forget Your Password?"をク リックして下さい。それでも解決しない場合、サポートまでご連絡下さい。

アカウント作成の入力項目は次の通りです:

CREATE AN ACCOUNT	*必須項目
	Fisrt Name:下のお名前を入力します。
First Name*	Ladt Name:苗字を入力します。
Last Name*	Email:メールアドレス(確実に届くもの)を入力します。
Email*	Country:国を設定します。クリックして、メニューから"Japan"を 選択します。
Country V	Postal Code:郵便番号を入力します。
Postal Code	DAW:ご利用のDAWソフトウェアをメニューから選択します。
DAW V Promo Announcements	Announcementの項目はメールニュースの受信設定です。必要 な項目にチェックを入れます。(後に変更可能)
VebZine Announcements	 WebZone:ウェブ関連の情報配信です。
☑ UAD Plug-In Announcements	 UAD Plug-in:UADプラグイン関連の情報配信です。 UA Hardware Priduct:UAのアウトボード関連の情報配信です。
UA Hardware Product Announcements	Password:パスワードを設定します。
Password*	Confirm Password:確認のためパスワードを再入力します。
Confirm Password*	Create Account:入力項目を適用し、アカウントを作成します。
Create Account Create Account Remember Me Back to Login	Remember Me:チェックを入れると、随時自動ログインが可能になります。

注意: Create Accountをクリックする前に入力項目が間違いないかどうか、再度ご確認下さい。特にメールアドレスを間違えてしまった場合、メールニュースなどの情報が届かないだけではなく、ログインができなくなる可能性が高くなります。



オンライン登録とオーソライズ

登録とオーソライズ作業はインターネットを通じて、Universal Audioウェブサイトの専用ページで行います:

- 1. コンピューターをインターネット接続可能な状態にします。
- 2. 新しい(未登録の)UADデバイスを認識すると、以下の画面が表示されます。



- 3. "OK"ボタンを押すと、UAD Meter & Control Panelが起動します。
- 4. 次にウェブブラウザーが開き、登録ページが表示されます。
- 5. 既にUniversal Audioのユーザーアカウントを取得し、ログインしている状態であれば、以下のように画面が表示されます。 Universal Audioアカウントをまだ作成していない方は、アカウントを作成します。(入力項目に関しては前ページで解説 しています。)
- Universal Audioアカウントのログインに成功すると、自動でハードウェアが登録されます。プロモーションコードをお 持ちの方は、"ENTER CODE"欄にコードを半角英数字で入力し下の"NEXT"ボタンをクリックします。ない方はそのまま "NEXT"ボタンをクリックして次に進みます。



- 7. 次の画面:UPGRADE / CUTOMIZEページでは、プラグインの追加購入が可能です。目的のプラグインが決まっていない 場合は、このページを一旦無視して、"NEXT"ボタンで次に進みます。どのUADプラグインも14日間のお試し期間が設け られていますので、ここでは無理して決める必要はありません。
- 8. 最後のページAUTHORIZEは、選択したプラグインをオーソライズします。最初のページでハードウェアの登録さえ完了 して入れば、UAD Meter & Control Panelでいつでも行うことが可能ですので、万が一間違ってこのページを閉じても 大丈夫です。



オフライン登録とオーソライズ

登録とオーソライズ作業はインターネットを通じて、Universal Audioウェブサイトの専用ページで行います。

メモ:オフライン登録とオーソライズでもインターネットに接続するコンピューターをご用意いただく必要があります。もし、インター ネット接続によるご利用のDAWシステムを懸念されているのであれば、下記の事項をご確認の上、オンライン登録とオーソライズをご 検討下さい。

弊社では、以下の理由でオンライン登録とオーソライズをお勧めしています:

- オンライン登録とオーソライズは、コンピューター間のファイル移動を必要としませんので、直ぐに完了します。
- 新たにプラグインを追加をする毎に、オフラインオーソライズを行わなければなりません。
- インターネット接続は一時的なものです。作業完了後、コンピューターをインターネット接続から解除しても構いません。

ご利用のDAWシステムがインターネットに接続できない場合、以下の手順でオーソライズを行うことが可能です: 1. 新しい(未登録の)UADデバイスを認識すると、以下の画面が表示されます。



- 2. "OK"ボタンを押すと、UAD Meter & Control Panelが起動します。
- 3. 画面右上のメニューをクリックし、"Plug-Ins..."を選びます。



4. 画面の"Authorize Plug-ins..."ボタンをクリックします。

	UAD Co	ntrol Panel	
System Info	Plug-Ins	Configuration	Help
Authorize Plug-Ins.			
PLUG-IN		STATUS	

5. 次にウェブブラウザーが開き、登録ページにアクセスしようとしますが、失敗します。



6. ウェブブラウザーのアドレス欄から、このページのアドレスをコピーしてテキストファイル保存などで控えます。



- 7. 控えたファイルを、インターネット接続可能なコンピューターに移し、ウェブブラウザーを開いて、控えたアドレスをペー スとして、登録ページにアクセスします。
- 8. 登録を完了します。
- 9. 登録を完了すると自動で認証ファイルが作成、そしてダウンロードされます。
- 10. ウェブブラウザーで設定しているダウンロードフォルダーからファイル"auth.uad2"を見つけ出し、UADデバイスをインス トールしたDAWシステムのコンピューターに移動します。
- 11. 認証ファイルを適用する前に、すべてのDAWソフトウェア(あるいはプラグインホストプログラム)を終了します。
- 12. 認証ファイル"auth.uad2"ダブルクリックすると、"Authorization Satus"画面が表示され、消えるまで待ちます。

これでオフライン登録と認証が完了され、Arrowとプラグインをご利用頂けます。



Windows環境の最適化

ArrowをWindows環境で扱うためにいくつかの設定が必要です。これらの設定をしておくことで、DAW環境をより快適に整 えることが可能です。

Window警告サウンドの無効

Windows環境では干渉を極力排除するため、基本的にはDAWで使用するオーディオインターフェイスと、システムで使用するオーディオデバイスを別に設定することを推奨します。

ArrowをWindowsシステムのオーディオ入出力にも利用される際、システムの警告音を出さないように設定しましょう。手順は以下の通りです:

- 1. サウンドコントロールパネルを開きます。(スタートメニュー > コントロールパネル > サウンド)
- 2. 画面が表示されましたら"サウンド"タブをクリックします。
- 3. "サウンド設定"の箇所をクリックして、メニューからで"サウンドなし"を選びます。
- 4. そして"Windowsスタートアップのサウンドを再生する"のチェックを外します。
- 5. 最後に"適用"ボタンをクリックして画面を閉じます。

サウンド	x
再生 録音 サウンド 通信	
サウンド設定は、Windows とプログラムのイベントに適用されるサウンドのセットです。既 存の設定を選んだり、変更した設定が保存できます。	
サウンド設定(H):	1
サウンドを変更するには、次の一覧のプログラムイベントをクリックしてから、適用するサウンドを選んでください。変更内容が新しいサウンド設定として保存できます。	
プログラム イベント(E):	
■ Windows へ NFP 完了	
NFP 接続 Windows テーマの変更	
Windows ユーサー アカウント制御 インスタント メッセージの通知 マ	
□ Windows スタートアップのサウンドを再生する(P)	
サウンド(S): (なし) ・ テスト(T) 参照(B)	
OK キャンセル 適用(A)	



電源の管理設定

コンピューターのプロセッサーパフォーマンスを最大限に発揮させるため、以下の設定を行います:

コントロールパネルから"電源オプション"を開き、更に"プラン設定の編集"、そして"詳細な電源設定の変更"にアクセスし、 電源オプション画面で、以下の項目を設定します。

ゆううり設定の編集 ー ロ X
← → ▼ 🍃 > コントロールパネル > すべてのコントロールパネル項目 > 電源オガション > プラン設定の編集 ▼ ひ コントロールパネルの検…
プラン設定の変更: 高パフォーマンス スリーブ状態や5の他のディブレイ役であた使いのコンピューターに適用するまでの時間を指定してください。
15 アイビー このにあり パッチャレンとしません しょう なしのう なしの したいなし にしてい
🕑 ディスプレイの電源を切る: 10 分 v 道用しない v
③ コンピューターをスリーブ状態にする: 30分 < 連用しない
※ ブランの明るさを調整: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
詳細な電源設定の変更(C)
このブランの既定の設定を復元(R)
変更の保存 キャンセル

- **ハードディスク**:次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る > "なし"に設定します。
- スリープ:次の時間が経過後スリープする > なし、次の時間が経過後休止状態にする > "なし"に設定します。
- プロセッッサの電源管理:最大と最小のプロセッサの状態 > "100%"に設定します。
- マルチメディアの設定:メディア共有時 > "アイドリングがスリープ状態になるのを回避する"にします。

边 電源オプション	?	x
詳細設定		
カスタマイズする電源プランを選択してから、お使いの で電源を管理する方法を選択してください。	ביאעבו)	9-
高パフォーマンス [アクティブ]		
 ハードディスク ※の時間が経過後ハードディスクの電源を切る パッテリ駆動(分): 20 ♀ 電源に接続: なし Internet Explorer デスクトップの背景の設定 ワイヤレス アダプターの設定 スリープ USB 設定 Intel(R) Graphics Settings 電酒ボタンと カパー 		< III >
既定のプランの	复元(R)	
OK キャンセル	適用	(A)

*ノートPCをご利用の場合は、最大限のパフォーマンスを得るため、電源アダプターを接続した状態での使用を推奨します。



スリープ機能の解除

コンピューターのスリープ機能は、常に稼働するDAWシステム環境において不要な機能です。これはmacOS、Windowsに 関わらず同様です。以下の画面を開いて、コンピューターがスリープしないように設定しましょう:

macOS:省エネルギー設定(システム環境設定 > 省エネルギー)



*可能な場合はハードディスクをスリープさせる項目のチェックも外します。

Windows:電源プラン(コントロールパネル>電源オプション>プラン設定の変更)

→ ブラン設定の編集
← → ▼ 🍃 > コントロールパネル > すべてのコントロールパネル項目 > 電源オプション > プラン設定の編集 ▼ ひ
プラン設定の変更: 高パフォーマンス スリーブ状態やその他のディスプレイ設定をお使いのコンピューターに適用するまでの時間を指定してください。
「 「 「 「 」 し 分 」 「 」 し 分 」 「 通用 しない 」 「 」 通用 しない 」 」 し 、 」 」 し 、 」 、 」 」 し 、 、 」 、 」 、 、 、 、
③ コンピューターをスリーブ状態にする: 30分 ✓ 適用しない ✓
🔆 ブランの明るさを調整: 🔹 🔍 🛁 💭 🔆 🔍 🚽 🏹
詳細な電源設定の変更(C)
このブランの既定の設定を復元(R)



オーディオ設定

この項目ではArrowをオーディオインターフェイスとして扱う際の基礎的な設定について解説します。

macOS環境

ArrowはmacOS環境において、標準のオーディオ (Core Audio) デバイスとして動作します。従ってmacOS環境では、内蔵サウンドと同様にシステム、もしくはDAWなどのオーディオソフトウェアの設定画面で選択をするだけです。これはどのDAW でも共通です。

	サウンド	Q、 検索
	サウンドエフェクト 出力 入力	
サウンドを出力する装置を選択 名前	種類	
内蔵スピーカー	内蔵	
Universal Audio Apollo Thu	nderbolt PCIカード	
選択した装置の設定: 選	択した装置には、出力コントロールがありませ	:6
選択した装置の設定: 選	択した装置には、出力コントロールがありませ	:h

macOSのサウンド設定(出力)



ARROW•

Windows環境

ArrowはWindows環境において、DAW環境ではASIO対応のオーディオデバイスとして扱い、ウェブブラウザーやメディアプ レイヤーなどではWDMデバイスとして扱います。ASIO設定については、主要DAWに関する設定解説の項目をご覧下さい。

WDMデバイスの設定は以下の通りです:

- 1. "サウンド"コントロールパネルを開きます。(スタートメニュー > コントロールパネル > サウンド)
- 2. 画面が表示されましたら、"再生"タブをクリックし、Arrow (Universal Audio Thunderbolt WDM)を規定の再生デバイス として設定します。
- 3. 次に"録音"タブクリックし、Arrow (Universal Audio Thunderbolt WDM)を規定の録音デバイスとして設定します。
- 4. 設定を完了したら、"適用"ボタンをクリックして画面を閉じます。
- これで、Arrowのデフォルトチャンネル(1と2)は、Windowsの規定のオーディオデバイスとして設定されます。



ヒント:設定をする際、"規定値に設定"ボタンをクリックしないで、横の▼ボタンをクリックして、メニューから"規定のデバイス"に設定します。

重要:ArrowをWDMとして扱う場合、以下の条件があります。熟読の上、十分にご理解お願いいたします。

- システムサウンドを無効にします。
- ASIO設定とWDMのサンプリングレートは、常に同じ設定にします。
- WDMのサンプリングレートを変更する前に、Arrowのサンプリングレートを設定します。
- Skypeなどの通信ソフトウェアには使用しないで下さい。



DAW別のオーディオ設定

Arrow (Universal Audio Thunderbolt)をDAWのオーディオインターフェイスとして設定する場合、以下の手順に従います。 ここでは主要のDAW別に設定画面を用いて、解説をします。ここに記載していないDAWでも基本的な設定の考え方は共通 しています。設定の詳細についてはDAWのマニュアルをご参照下さい。

Ableton Live

環境設定の"Audio"タブを開いて設定します。

	環境	設定
Look Feel	オーディオデバイス	CoreAurtio
Audio	オーディオ入力デバイス	Universal Audio Apollo Thunderbolt (1
Link	オーディオ出力デバイス	Universal Audio Apollo Thunderbolt (1
	チャンネル設定	入力設定 出力設定

macOSではドライバータイプで、"Core Audio"を選択し、オーディオ入力と出力デバイスの両方でArrow (Universal Audio Thunderbolt)を選択します。

Live 環境設定			\times
Look Feel	オーディオデバイス		
Audio	ドライバタイプ オーディオデバイス	ASIO Universal Audio Thunderbolt	
Link MIDI	チャンネル設定		
File	ハードウェア設定	ハードウェア設定	

Windowsではドライバタイプで、"ASIO"を選択し、オーディオデバイスからArrow (Universal Audio Thunderbolt)を選択し ます。バッファサイズなどの設定は、"ハードウェア設定"ボタンのクリックで、ASIOコントロールパネルとして、UADの設定画 面を開いて行います。

補足:macOS/Windowsの共通設定

Ableton Liveでは、デフォルトの段階で、最初の2つの入力と出力のみが有効設定されています。必要な入出力は、"チャンネル設定"の入力または出力設定ボタンで開いた画面でオンにできます。



安定した動作のために最低でも1組のステレオ入力と出力をオンにしておきます。

補足:入出力の表記について

Ableton LiveではArrowの入出力はドライバーから提供されたポート名ではなく、数字で表示されます。その順番は、 ConsoleソフトウェアのSettings画面 > I/O MATRIXで表示されている通りになります。





ARROW

Apple Logic

環境設定の"オーディオ..."を開いて設定します。

	環境設定	
一般 オーディオ 第音 MIDI 表示 スコア ムービー	オートメーション コントロールサーフェス 自分の情報 詳細	
デバイスー	-般 編集 I/O 割り当て オーディオ・ファイル・エディタ	MP3
Core Audio :	✓ 有効	
出力デバイス:	Universal Audio Apollo Thunderbolt	
入力デパイス:	Universal Audio Apollo Thunderbolt	
I/O バッファサイズ:	256 🗘	サンプル
結果のレイテンシ:	ラウンドトリップ 22.7 ミリ秒(出力 15.4 ミリ秒)	
レコーディングディレイ:		✓ 0 ∧ サンプル
処理スレッド数:	自動	
プロセス・パッファ・レンジ:	★ 0	
マルチスレッド処理:	再生とライプトラック ◇	
集約:	高精度 (64 ピット) 🗘	
Rewire の動作:		
		変更を適用

Core Audioのチェックが入っていることを確認し、出力と入力デバイスの両方でArrow (Universal Audio Thunderbolt)を 選択します。設定後、"変更を適用"ボタンをクリックして、設定を有効にします。

補足:1/0ラベル

Logic Proでは、入出力名をドライバーから提供されたもの、あるいはユーザーカスタムのものを使用できます。"ミックス" メニューから"I/Oラベル"を選択して、画面を開きます。そして"ドライバにより提供"、または"ユーザ"の箇所をオンにすること で、設定されたチャンネルが切り替わります。

\odot \odot	🖸 Pi	anos.logicx		
リセット	~			
チャンネル	ドライパにより提供	ユーザ	Ę	短
Input 1	MIC/LINE/HIZ 1			-
Input 2	MIC/LINE 2			-
Input 3	MON L			-
Input 4	MON R			-

ヒント:I/Oラベル画面では、モノラルとステレオ入出力を個別に設定します。最初にモノラル入力、下にスクロールするとステレオ入力、モ ノラル出力、ステレオ出力の順番に表示されます。

		2777C	
Input 5-6	VIRTUAL 1/2		
Input 7-8	AUX1 L/R		-
Input 9-10	AUX2 L/R		-
Output 1-2	MON L/R	Stereo Output	Stereo Output
Output 3-4	VIRTUAL 1/2		
Output 5-6	HP L/R		-
Bus 1			-
Bus 2			

重要:メインのステレオ出力の表示は"Stereo Output"に固定され、変更することはできません。



ARROW

Avid ProTools

"設定"メニューから"プレイバックエンジン"を開いて設定します。設定はmacOS/Windows共通です。画面の"プレイバック エンジン:"の項目でArrow (Universal Audio Thunderbolt)を選択します。

	プ	レイバックエンジン
	プレイバック エンジン:	UniversalAudioApollThndrblt *
設定		
	H/W バッファサイズ:	256サンプル マ
	ホスト エンジン:	一 再生/録音中はエラーを無視 (クリックやボップの原因になる可能性あり)
		I/Oレイテンシを最小限にする
		🛃 ダイナミック プラグイン プロセッシング
	ビデオ エンジン:	🛃 有効

重要:ProToolsセッションを開く前に、Arrowのサンプリングレートをセッションの設定に合わせます。トラブルが発生した際は、まずサンプリングレートの設定を見直し、"N"キーを押しながらProToolsを起動し、プレイバックエンジンの設定をし直します。

補足:I/O 設定

ProToolsでは、入出力名をドライバーから提供されたもの、あるいはユーザーカスタムを使用できます。"設定"メニューから "I/O..."を選択して、画面を開きます。

ンプッ	ット アウトプット パス	インサート		71	クブ	リア	ンプ		H/V	Nイン	ノサー	トデ	161		
前回	回保存したセットアップを表示			A -	Univ	ersa	al Au	dio 1	Thun	Idert	oolt				
	名前	フォーマット	1	2	3	4	Ana 5	6	7	8	9	10			
	MIC/LINE/HIZ / MIC/LINE	Stereo	L	R											
	MON L/R	Stereo			L	R									
	► VIRTUAL 1-2	Stereo					L	R							
	► AUX1 L/R	Stereo							L	R					
	► AUX2 L/R	Stereo									L	R			
				_											100

"インプット"と"アウトプット"タブで入力と出力、それぞれの設定を行います。



縦横のマトリクスで設定を行います。横軸がArrow (Console)のチャンネルで、縦軸がProToolsで使用可能な入力または出 力になります。縦軸と横軸を素早く合わせる場合は、画面の"デフォルト"ボタンをクリックします。カスタムの入出力名を設定 する場合、"名前"の箇所をクリックして変更します。

	● ● I/O 設定																		
インプ	ット アウトプット	パス	インサート		71	クフ	リア	ンプ		H/W-1	インサ-	ートテ	-11-	r					
	A-UniversalAudThndrblt																		
前回保存したセットアップを表示 Analog																			
	名前		フォーマット	1	2	3	4	5	6										
	MON L/R	ò	Stereo	L	R														
	VIRTUAL 1-2		Stereo			L	R												
	HP L/R		Stereo					L	R										
	fしいパス																		
(market)														El t	ニターパス	: MON I	19		-
														6			./K		
	八人前床														試聴パス	: MON I	./R		
	デフォルト										オブジ	エク	トフォ	ールドさ	ダウンパス	MON I	./R		-
	デフォルト フォーマッ	h: Storen				-	a					7	ウトブ	-x - 1	-ターパス	: 出力1-0	8		-
	12410124 12	P. Stereo					5							AF		·	17		
	7.2	Mi: Stereo -	L R,											· · ·	LIFFLOR	MON	./R		
		Dense da alt								0.		n-11-	- 10.00			-		0 14	
設定	ET72m-F	設定をインホー		- 2	79	ヨンカ	~58	兀		9	~ (0)	9 7 k	.週用		キャン	ชม 🦷		UK	

アウトプットタブでは、モニター出力などの設定が用意されています。

ヒント:一旦"デフォルト"ボタンで、チャンネルとArrowの入出力を合わせてから不要な入力や出力を削除することで、環境に適した設定を 効率良く行えます。



32 A R R O W •

MOTU Digital Performer

セットアップメニューから、"オーディオシステムの設定" > ハードウェアドライバの設定を開いて設定します。

ハードウェア	?ドライバの設定	
CoreAudio	•	
内蔵マイク 内蔵出力 Pro Tools 機器セット		A.
Cuniversal Audio Apolio Thundr	ar holk	÷
マスターデバイス:	Universal AuThunderbolt	-
サンプルレート:	44100	-
クロックモード:		
Universal AuThunderbolt -	Internal	Ť
バッファーサイズ:	256	•
作業優先:	ハイ	-
	キャンセル	ок

macOSではドライバータイプで、Core Audioを選択し、一覧からArrow ((Universal Audio Thunderbolt)を選択します。

ハードウェアドライノ	(の設定		
ASIO		•	
ASI) Driver Universa	al Audio Thunderbolt	-
	Sample Rate:	44100	•
	Clock Source:	Computer	•
		Configure Dri	ver
		rnal buffer size	•
	Priority Boos		
		キャンセル	ОК

Windowsでは"ASIO"を選択し、"ASIO Driver:"からArrow (Universal Audio Thunderbolt)を選択します。

バッファーサイズの設定は、"Configure Driver"をクリックして、ASIOコントロールパネルとして、UADの設定画面を開いて行います。



補足:バンドル設定

Digital Performerのオーディオチャンネルの入出力ルーティング設定は、"オーディオバンドル"を使用します。通常、この設定は、オーディオトラックの入力または出力設定でメニューから選択します。(用意されていない場合は"新規オーディオバンドル..."の実行で作成できます。

また、あらかじめバンドルを作成しておくことも可能です。"スタジオ"メニューから"バンドル"を選択して、画面の"インプット "と"アウトプット"タブで設定します。画面は縦横のマトリクスで設定をします。横軸がArrow (Console)のチャンネルで、縦軸 がDigital Performerで使用可能な(作成済みの)入力または出力バンドルになります。バンドルを追加するには、"追加"もし くは"複数追加"ボタンで設定します。



ASIO (Windows)環境では、ドライバーの入出力名がバンドル名として使用されます。カスタムの入出力名を設定する場合、 "名称"の箇所をクリックして変更します。

インプット アウトプット バス	インストルン	メント MIDIデバイス
		Universanderbolt
		iderbolt 1 iderbolt 2 iderbolt 4 iderbolt 6 iderbolt 6
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Jniversal Al Iniversal Al Jniversal Al Iniversal Al Jniversal Al
ムーブ 名称 ◆ Universal Audio Thunderbolt 1-2	モデル ステレオ マ	
Universal Audio Thunderbolt 3		
Universal Audio Thunderbolt 4	モノー・	
Universal Audio Thunderbolt 5-6	ステレオ マ	

HOOK UP,INC.



Presonus Studio One

環境設定(オプション)から"オーディオ設定"タブで設定します。



macOSでは画面の"オーディオデバイス"の項目でArrow (Universal Audio Thunderbolt)を選択します。



Windowsでは画面の"オーディオデバイス"の項目でArrow (Universal Audio Thunderbolt)を選択します。 バッファーサイズ (デバイスブロックサイズ)は、"コントロールパネル"ボタンをクリックして、UADの設定画面を開いて行います。

補足:オーディオI/O 設定

Studio Oneの入出力名はソフトウェアで提供されたもの、またはカスタム設定を使用します。実際の入出力との関係を確認 したり、設定したりするには、"ソング設定"の"オーディオI/O設定"タブを開きます。さらに"入力"と"出力"のマトリックス画面 で行います。ポート名は、その名前の箇所をクリックすることで変更できます。



HOOK UP, INC.



Steinberg Cubase / Nuendo

デバイスメニューから"デバイス設定"を開いて"VSTオーディオ"システムの項目 > ASIOドライバーの箇所でArrowを設定 します。設定項目は、macOS、Windows共通です。設定されると"VSTオーディオ"下に設定されたArrow (Universal Audio Thunderbolt) が表示され、デバイスに関する設定画面にアクセスします。



バッファーサイズの設定は、"デバイス"リスト上のArrow (Universal Audio Thunderbolt)を選択し、"コントロールパネル"ボ タンをクリックし、UADの設定画面を開いて行います。

					×
+ - H	Univ	ersal Audio Thunderbolt			
デバイス MIDI 「MIDIポートの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コン <u>Comp</u> ● 外 ● ダ・ ポート	ントロールパネル uter ✓ クロックソース ボジクロック イレクトモニタリング リセット	入力のレイテンシー: 5.0 出力のレイテンシー: 3.5	179 ms 115 ms	
デージョン ジェン ジェン ジェン ジェン ジェン ジェン ジェン ジェン ジェン ジェ	1/0	ポートシステム名	表示名	表示	状況
ロー ビノハ	12	MIC/LINE/HIZ 1	MIC/LINE/HIZ 1	X	アクティブ ヘ
リモートデバイス	12	MIC/LINE 2	MIC/LINE 2	×	アクティブ
	12	MON L	MON L	×	アクティブ
	イン	MON R	MON R	×	アクティブ
トラッククイックコントロール	イン	VIRTUAL 1	VIRTUAL 1	×	アクティブ
ⁱ VST System Link	イン	VIRTUAL 2	VIRTUAL 2	×	アクティブ
	イン	AUX1 L	AUX1 L	×	アクティブ
	イン	AUX1 R	AUX1 R	×	アクティブ
	イン	AUX2 L	AUX2 L	×	アクティブ
	イン	AUX2 R	AUX2 R	×	アクティブ
	アウト	MON L	MON L	×	アクティブ
	アウト	MON R	MON R	×	アクティブ
	アウト	VIRTUAL 1	VIRTUAL 1	×	アクティブ
	アウト	VIRTUAL 2	VIRTUAL 2	×	アクティブ
	アウト	HP L	HP L	×	アクティブ
	アウト	HP R	HP R	×	アクティブ
				_	
			リセット		週用
			C	Ж	キャンセル

補足:入出力ポート名

Cubase/ Nuendoでは、入出力名をドライバーから提供されたもの、あるいはユーザーカスタムのものを使用できます。"表示名"の箇所をクリックすることで、カスタム名を設定できます。"表示"の項目は"X"になっている状態が使用可能で、"状況"が"オフ"になっているポートを有効にするには、CubaseのVSTコネクション画面を開きます。

HOOK UP,INC.

補足:VSTコネクション

VSTコネクションは、"デバイス"メニューから"VSTコネクション"を選んで開きます。実際に設定をするには"入力"または"出力 "タブで行います。

እታ		出力	グループ/FX	外部FX	外部インストゥルメント	スタジオ
		щи	777 771 K	ALMS V		
∃日 すべて	バスを追加	プリセット	- +			
バス名	スピーカー	オーディオデバイ	イス デバイスポート			
	Stereo	Universal Audio	Thundert			
-o Left			MIC/LINE/HIZ 1			
-o Right			MIC/LINE 2			
🗸 🌓 Mono In 1	Mono	Universal Audio	Thundert			
-o Mono			MIC/LINE/HIZ 1			
Mono In 2	Mono	Universal Audio	Thundert			
-o Mono			MIC/LINE 2			

"バスを追加"ボタンで、追加画面を開き、必要なポートを追加します。

			VST コネクショ	ョン - 出力		
入力		出力	グループ/FX	外部FX	外部インストゥルメント	スタジオ
田日 すべて	バスを追加	プリセット	- +			
バス名	スピーカー	オーディオデバイ	イス デバイスポート	クリッ		
🗸 🌓 Stereo Out	Stereo	Universal Audio	Thundert	クリッ		~
-o Left			MON L			
-o Right			MON R			
	Stereo	Universal Audio	Thundert			
-o Left			VIRTUAL 1			
–o Right			VIRTUAL 2			
	Stereo	Universal Audio	Thundert			
-o Left			HP L			
–o Right			HP R			
						<u> </u>
<						>



バーチャル入出力について

Arrowには専用のDSPミキサー "Console" が介在します。本体に備わる入出力は、それぞれConsole上でチャンネルとして用 意されていますので、一般的なオーディオインターフェイスと同じようにDAWから直接扱うことが可能です。そして、実際の 入出力以外にハードウェア内のモニターミックスやAUX、2系統モノラルのバーチャル入出力が用意されています。つまり、 DAWから見た場合、実際の入出力数よりも多くの入出力ポートが存在します。

AUXやバーチャル入出力は、コンピューターソフトウェアの内部ルーティングとして扱うことが可能で、様々な用途に便利 です。例えば、ギター入力を分けて、UADプラグインを駆使したDSPアンプの信号の掛け録りとリアンプ用のドライ信号の両 方を同時録音する際に役立ちます。

Arrowの入出力名について

Arrowは、macOSのCore Audio、Windows ASIO環境において、ドライバーレベルで入出力の名称が定められています。例 えば、Arrowの最初の入力は"MIC/LINE/Hi-Z 1"、最初の出力は"MON L"と表示されます。いくつかのDAWでは、このドライ バー名をそのまま表示したり、変更することが可能です。概要は以下の通りです;

- Ableton Live:ドライバーの入出力名は表示されません。入出力は数字のみになります。
- Apple Logic:ドライバーの入出力名を使用します。また、LogicのI/Oラベルでカスタマイズ可能です。
- AVID ProToolsドライバーの入出力名を使用します。I/O設定でカスタマイズ可能です。
- MOTU Digital Performerc:ASIO環境では、ドライバーの入出力名を使用します。バンドル設定でカスタマイズ可能です。
- Presonus Studio One:ソフトウェアの設定を使用します。
- Steinberg Cubase/Nuendo:ドライバーの入出力名を使用します。また、デバイス設定でカスタマイズ可能です。

ドライバーレベルの入出力名と数字の関係(順番)は、ConsoleソフトウェアのSettings画面 > I/O MATRIXで表示されている 通りになります。

ドライバーポート名一覧

Arrowの入出力の順番とドライバーラベル関係は以下の通りです:

入力	出力
1 MIC/LINE/Hi-Z 1	1 MON L
2 MIC/LINE 2	2 MON R
3 MON L*	3 VIRTUAL 1*
4 MON R*	4 VIRTUAL 2*
5 VIRTUAL 1*	5 HP L
6 VIRTUAL 2*	6 HP R
7 AUX1 L*	
8 AUX1 R*	
9 AUX2 L*	
10 AUX2 R*	
*ソフトウェア出力 > DAW入力	*ソフトウェア入力 > Console入力

ヒント:DAW側で、ポート名が見えない場合は、上記のチャンネル番号に従って設定します。



Arrowオーディオインターフェイス

Arrowは、UAD Apolloシリーズオーディオインターフェイスの性能を引き継ぎ、よりシンプルにまとめられたシングルDSPの Thunderbolt 3バスパワー仕様デスクトップタイプのオーディオインターフェイスです。



Arrowは、スイッチやノブ操作をするトップパネル、ヘッドフォンやエレキギターやベースなどを接続するハイインピーダンス楽 器入力とステレオヘッドフォン出力のフロントパネル、その他の各種接続端子のリアパネルで構成されています。



Arrowの標準的な接続は以下の通りです:





接続端子に関しては、概要の項目をご覧下さい。

電源:

Arrowは、Thunderbolt 3のバス電源で駆動しますので、コンピューターとThunderbolt 3ケーブルで接続するだけです。



Thunderboltの接続:

ArrowはThunderbolt 3を用いて、コンピューターと接続をします:

- Thunderbolt 3 ケーブルは付属していません。別途、ご用意下さい。
- ArrowはThunderbolt 3規格に準じています。Thunderbolt 1、Thunderbolt 2環境ではご利用頂けません。
- Windows 環境ではThunderbolt 3を内蔵するコンピューターのみが対応します。

ご注意:Thunderbolt 3の端子は、USB-C (Type-C) と呼ばれる形状ですが、これは単にコネクターの形状を指す名称です。同 じコネクター形状を持つケーブルでもThunderbolt 3対応のものやUSB3.1のみの対応のものなど数種類のケーブルが存 在しますのでご注意下さい。Arrowとの接続には必ずThunderboltマークのついたThunderbolt 3ケーブルが必要です。その 他のケーブルでは動作しません。



トップパネル

Arrowのトップパネルの概要は次の通りです:



①レベルノブ

この大型のダイアルは、Preamp(④)とMonitor(③)スイッチ操作で選択した機能に対して作用します。

- Preampスイッチを押すとこのダイアルは、Arrowの入力プリアンプゲインを操作します。
- Monitorスイッチを押すとこのダイアルは、Arrowのモニター(もしくはヘッドフォン)出力レベルを操作します。
 UNISONインテグレーション: Unison対応のプリアンププラグインを使用した際、レベルノブはプラグインの操作にも使用されます。

この大型のダイアルは、押すことで以下の操作を行います。

- Preampモード時:チャンネル切り替えをします。
- Monitorモード時:モニター出力のミュート操作を行います。(ヘッドフォンモード時は機能しません。)

NIVERSAL AUDIO E A R R O W -

②レベルインジケーター

レベルノブの外周は、ダイアル操作に応じた入力ゲインまたは出力レベル設定を表示します。

ノート:レベルノブがモニター出力設定として機能している際、モニターをミュートすると、インジケーターの色が赤になります。

③Preamp (プリアンプ) スイッチ

入力チャンネルの選択と切り替えをします。レベルノブ(①)は、選択されたチャンネルの入力ゲイン調整として機能します。

④Monitor (モニター) スイッチ

モニターコントロールの操作対象:モニター/ヘッドフォンの選択をします。このボタン操作に応じてMonitorあるいは Headphoneインジケーターが点灯し、選択されていることを示します。

⑤プリアンプオプションスイッチ

プリアンプの設定に関するスイッチ類です。Preamp(④)スイッチで、チャンネルが選択されている時のみ、機能します。各ボタンの機能は以下の通りです:



A入力切替え(INPUT)

選択されたチャンネル入力の種類(マイクとラインのゲインステージ)を行います。ここのスイッチ操作に応じて、入力タ イプインジケーター(⑨)の表示が切り替わります。

ノート:Hi-Zはチャンネル1のみで、フロントパネルのHi-Z端子(⑭)を接続すると自動で切り替わります。

Bローカットフィルター

選択されたチャンネルの信号の低域(75Hz以下)をカットします。

©+48Vファンタム電源

選択されたチャンネルのマイク入力を通じて、48V電圧のファンタム電源を供給します。48V電源を必要とするスタジオ コンデンサーマイクロフォンを接続した際に、オンにします。

重要:接続された機器へのダメージを防ぐため、48V電源を必要としない機器を接続した際はオフにします。また、コンデンサーマイクを接続する際は接続後にオンにし、外す際はスイッチをオフにしてから取り外しましょう。

D-20dBパッド

選択されたチャンネルのマイク入力のゲインを20dBアッテネートします。

ノート:PADはマイク入力のみに機能し、ラインとHi-Z入力時は機能しません。

⑥位相反転Ø

入力信号の位相を反転します。

2つの入力チャンネルをリンクします。ステレオ信号を扱う際に使用します。

ノート:フロントパネルのHi-Z端子(⑭)を接続した際、ステレオリンクは強制的に解除されます。



ARROW

⑥インジケーターパネル

Arrowの入出力レベルや選択チャンネルとその設定(入力チャンネルのみ)を表示します。



⑦チャンネルインジケーター

CH1とCH2のインジケーターは、該当する入力チャンネルが選択された際に点灯します。チャンネル選択は、Preamp(④)の スイッチ操作で行います。

⑧入力メーター

入力チャンネル1と2の入力信号レベルを表示します。入力信号の確認と適切な入力ゲイン設定をする際に使用します。メーターが赤色にならないように入力ゲインをレベルノブ(①)で調整します。

⑨入力タイプインジケーター

入力チャンネル1と2の入力信号の種類 (MIC/LINE/Hi-Z*のゲインステージ)を表示します。ゲインステージの切り替えは、入力切替えボタン (⑤ - ④) で行います。

ノート:Hi-Zはチャンネル1のみで、フロントパネルのHi-Z端子(⑭)を接続すると自動で切り替わります。

⑩モニターインジケーター

モニター出力が選択された際に点灯します。選択をするには、Monitor(③)スイッチを操作します。

11ステレオ出力メーター

メイン(またはヘッドフォン)出力レベルを表示します。メーターが赤色に点灯した際、出力レベルを下げます。

ノート:このレベルメーターは、ヘッドフォンインジケーター(10)が点灯している時に、ヘッドフォン出力レベルを表示します。それ以外の時は、メインのステレオ出力(16)の信号レベルを表示します。

¹²ヘッドフォンインジケーター

ヘッドフォン出力が選択された際に点灯します。選択をするには、Monitor(⑪)スイッチを操作します。

③オプションディスプレイ

Preamp(④)モード時に下のオプションスイッチ(⑤)操作に応じた内容を表示します。



フロントパネル

Arrowのフロントパネルには、2つの接続端子が用意されています:



⑭ハイインピーダンス (Hi-Z) 入力

エレキギターやベースなどのハイインピーダンスの楽器接続に使用します。ケーブルを接続するとリアパネルのチャンネル 1入力は無効となり、この端子の信号が優先されます。

ノート:この端子の接続は、必ず1/4"の標準(TS仕様の)フォーンプラグをご使用下さい。TRSフォーンプラグは接続に適していません。

15ステレオヘッドフォン出力

1/4"ステレオフォーン端子のヘッドフォン出力です。ヘッドフォンボリュームの設定は、Monitorボタン(③)でヘッドフォンイン ジケーター(⑩)を点灯させた状態で、レベルノブ(①)を操作します。

リアパネル

Arrowのリアパネルには、以下の接続端子とスイッチが用意されています:



¹⁶Thunderbolt 3コネクター

Thunderbolt 3接続に対応したコンピューターと接続します。接続方法と注意点は、Thunderbolt接続の項目をご覧下さい。

⑦モニター出力 L/R

1/4"TRSフォーン仕様のバランスライン出力です。主にモニタースピーカーとの接続に使用します。モニターボリュームの設定は、Monitorボタン(③)でモニターインジケーター(⑩)を点灯させた状態で、レベルノブ(①)を操作します。

18マイク/ライン入力

この2つの端子は、XLRと1/4"TRSの両方に対応したコンボ型仕様の入力です。マイクロフォンを接続する際は、XLRのオスプ ラグを使用します。ライン入力の場合は、1/4"TRS (バランス)フォーンまたは1/4"TS (アンバランス)フォーンを使用します。マ イクとラインのゲイン切り替えは、トップパネルの"INPUT"プリアンプオプションスイッチ (⑤-④)を使用します。

ノート:ライン機器の接続は、必ず1/4"サイズのフォーンプラグをご使用下さい。ArrowのXLR入力はマイク専用で、ライン入力はできません。

重要:接続された機器へのダメージを防ぐため、48V電源を必要としない機器を接続した際はオフにします。また、コンデンサーマイ クを接続する際は接続後にオンにし、外す際はスイッチをオフにしてから取り外しましょう。





UAD Meter & Control Panel



UAD Meter & Control PanelはArrowとプラグインに関する情報表示と設定を行います。

メイン画面(メーターパネル)

UAD Meter & Control Panelを起動すると以下の画面が表示されます。



各部の操作と概要は次の通りです:

タイトルバー

画面上端は、一般的なコンピューター画面と同様、タイトルバーです。この表示とボタンの位置はmacOSとWindowsシステムで多少異なりますが、同じ働きをします。

- 画面左端の"X"ボタンで、UAD Meter & Control Panelを終了し、画面を閉じます。
- その右横の"_"ボタンは、画面を隠す際に使用します。
- 画面右端の"三"ボタンは、各種設定メニューにアクセスします。

プラグインパネル (UAD-2) ボタン

クリックすることで、プラグインパネルを開きます。(メニューボタンの"Plug-Ins..."と同じ機能をします。)



リソースメーター



UADシステムの状況を表示します。プラグインの使用率、メモリ消費量などを表示します:

- DSP:UADデバイスのDSP使用率を表示します。UADプラグインを立ち上げた分、DSPリソースが消費されます。100%を 超えたUADプラグインの使用はできません。100%を超えた場合は、同じタイプの消費量の少ないプラグインに差し替 えたり、不要なプラグインの使用を中止して調整します。使用可能なプラグイン数は、接続されているUADデバイスの仕 様と数によって決定されます。例えば、"QUAD"仕様のデバイスであれば、4つのSHARC DSPを使用可能で、2つのQUAD デバイスを接続した場合、合計で8つのDSPを使用することが可能です。常に100%を超える状況の場合、UADデバイス (DSP)の増設をご検討下さい。
- PGM (プログラムメモリメーター):UADデバイスに装備されたメモリの使用率を表示します。各UADプラグインはこのプログラムメモリを少しずつ消費します。異なるUAD-2プラグインを多数同時起動した場合、DSPオーバーロード前にこのリソースを使い果たす可能性があります。プログラムメモリは同じプラグインでは共有されるので、同じプラグインを複数同時起動した場合に負荷が増えることはありません。
- MEM (RAMメモリメーター):UADプラグインのRAMメモリ消費を表示します。このメモリは主にエコー、ディレイ、リ バーブなどの空間系プラグインの処理で使用されます。例えばUADプラグインがDAWのミキサー上でバイパスされて いてもアンロードされていない場合、メモリ容量は減少しません。(DAW側が対応していれば、)リバーブテールやディレ イラインが切れないよう、メモリはロードされたままとなります。

メーターメニュー

= -	
System Info	жı
Plug-Ins	жР
Configuration	ж,
Help	¥/
Always on top	жт

画面右上のメニューボタンをクリックすると、メーターメニューが表示されます。コントロールパネルのタブを直接開いたり、設定することが可能です:

- System Info...:コントロールパネルのSystem Infoタブを開きます。
- Plug-Ins...:コントロールパネルのPlug-Insタブを開きます。
- **Configuration...**:コントロールパネルのConfigurationタブを開きます。
- Help...:コントロールパネルのHelpタブを開きます。
- Always on top:選択することで、UAD Meterパネルが常に画面の最前に表示されます。リソース表示を監視しながらの作業に便利です。



コントロールパネル

UAD デバイスとプラグインの設定画面です。この画面はUAD Meter & Control Panelのメニュー操作で開きます。



ヒント:メニュー項目右端に表示されたキーボードショートカット操作でも開くことが可能です。Plug-Insタブは、UAD Meterパネルの "UAD-2"ボタンのクリックでも開きます。

UADコントロールパネルは、設定項目をいくつかのタブに分けています。

System Info	Plug-Ins	Configuration	FireWire	Help

メモ:FireWireタブはFireWireのUADデバイスを接続した際のみ、表示されます。

System Infoタブ

System InfoはUADソフトウェアとデバイスに関する情報を扱います。またいくつかの有用なボタンが用意されています。





SOFTWAREセクション



- ソフトウェアバージョン:インストールされていますUAD Powered Plug-Insのバージョンを表示します。
- Check for Updates:このボタンをクリックすることとUniversal Audioのウェブサーバーにアクセスし、新しいバージョンのUADソフトウェアがあるかどうかを確認します。新しいバージョンのソフトウェアは、新しいプラグインや機能を提供するだけではなく、安定性や信頼性の向上もなされています。

PLUG-IN LATENCY (プラグインレイテンシー) セクション



プラグインレイテンシーをサンプルとミリ秒単位で表示します。この値はオーディオインターフェイスのバッファーサイズと サンプルレート設定から算出されています。

メモ:レイテンシー値には"LiveTrack Mode"をオンにした際やArrowのConsole上でのリアルタイム処理による低レイテンシー値は反映されません。

表示されているレイテンシー値は、"Extra Buffering"をオフにした際のオーディオインターフェイスのバッファーサイズ設 定に従います。"Extra Buffering"をオンにした場合、レイテンシー表示はオーディオインターフェイスのバッファーサイズに64 サンプルを加算したものになります。

メモ:サンプルレイテンシー値は、UADプラグインで発生するレイテンシーは含まれていません。詳しい情報はレイテンシーとディレイ 補正の項目に記載しています。

HARDWARE (ハードウェア) セクション



UADデバイスの状況を詳細表示します。複数のUADデバイスを接続している場合、右側のスクロールバーで隠れているデバイスの情報を表示します。各項目概要は次の通りです:

● オン/オフボタン: UADデバイスのオン/オフを行います。オンになっている場合、ボタンは青色に点灯します。この機能は複数のUADデバイスを接続している環境に有用です。例えば、セッションのコラボレーションで相手のUADシステムに合わせてDSPの数を制限したり、複数デバイスを必要としないセッションの際に不要のデバイスをオフにします。

メモ:デバイスオフは一時的な設定で、UAD Meter & Control Panelを終了するとデバイスオンになります。デバイスをオフにしても、使用中の プラグインはオフになりません。プラグインの新規追加のみを防止します。

重要:不用意なエラーやトラブルを回避するため、デバイスのオン/オフは、DAWソフトウェアを終了している状態 で行います。

- デバイス状況:接続されているUADデバイスのモデル名、状況とユニットの画像を表示します。
- **DSP状況**: UADデバイスのDSPのリソース消費率をコア毎に表示します。DSP、PGM、MEMの項目はメイン画面のメー ターと同一です。PLGはそのDSPを使用しているプラグイン数を表示します。



Save Detailed System Profile (システムプロファイルの詳細保存) ボタン

Save Detailed System Profile

このボタンをクリックすると、ご利用のUADシステムに関する情報をテキストファイルとして保存する画面が表示されます。 このファイルはトラブルが発生した際に有用で、カスタマーサポートから提出をお願いする場合もあります。

保存された情報にはUADソフトウェア各部のバージョン、デバイスの種類、シリアル番号とハードウェアID、コンピューターの情報、オーソライズされていますUADプラグインの詳細と状況が含まれています。

Plug-Insタブ

UADプラグインの一覧と状況をリスト表示する画面です。また、この画面でプラグインのオーソライズを行います。

	UAD	Control Panel		
System Info	Plug-Ins	Configuration	He	lp
Authorize Plug-Ins				
PLUG-IN		STATUS		
LA3A		START DEMO	?	\$
Neve 88RS Legacy		START DEMO	?	\$
Helios 69		START DEMO	?	\$
Neve 1081		START DEMO	?	\$
Neve 33609		START DEMO	?	\$
Neve 1073 Legacy			?	\$
Precision Multiband		START DEMO	?	\$
Precision Equalizer		START DEMO	?	\$
EMT 140			?	\$
Precision Limiter		START DEMO	?	\$
Softube Amp Room Half-Stad	ck	START DEMO	?	\$
Softube Bass Amp Room 8x1	10	Authorized for all devices	?	
Teletronix LA-2A Legacy		Authorized for all devices	?	
UA 1176LN Legacy		Authorized for all devices	?	
UA 1176SE Legacy		Authorized for all devices	?	
Pultec-Pro Legacy		Authorized for all devices	?	
Fairchild 670 Legacy		START DEMO	?	\$
DreamVerb		START DEMO	?	\$
Cambridge		START DEMO	?	\$
RealVerb-Pro		Authorized for all devices	?	
Pultec EQP-1A Legacy		Authorized for all devices	?	
Precision Mix Rack Collection	n	Authorized for all devices	?	

Autholize Plug-Ins...(オーソライズプラグイン)ボタン



このボタンをクリックすることで、購入済みプラグインのオーソライズが一括で行われます。

メモ:オーソライズはインターネット接続環境が必要です。

重要:UADプラグインを使用するにはオーソライズが必要です。完了後、DAWやConsoleで選択可能になります。



PLUG-IN (プラグイン) 欄

PLUG-IN	STATUS		
LA3A	START DEMO	?	\$
Neve 88RS Legacy	START DEMO	?	\$
Helios 69	START DEMO	?	\$
Neve 1081	START DEMO	?	\$
Neve 33609	START DEMO	?	\$
Novo 1072 Logoov	Dome expired	2	đ

UADプラグインの一覧を表示します。

STATUS (ステイタス)欄

Neve 1081	START DEMO	?	\$
Neve 33609	START DEMO	?	\$
Neve 1073 Legacy	Demo expired	?	\$
Precision Multiband	START DEMO	?	\$
Precision Equalizer	START DEMO	?	\$
EMT 140	Demo (14 days left)	?	\$
Precision Limiter	START DEMO	?	\$

各UADプラグインの状況を表示します。表示されている内容は以下の通りです:

- Authorized for all devices (白字): オーソライズ済みで、すべてのUADデバイスで使用可能です。
- Authorized for device X only (白字):オーソライズ済みで特定のUADデバイスで使用可能です。
 メモ:"X"の箇所は数字で、例えば"Autholized for device 1 only"と表示された場合は、System Infoタブに表示されている最初のデバイス = device 1で使用可能であることを示します。
- Start Demo(白字ボタン): クリックすることで、未オーソライズのUADプラグインの試用を開始します。
 重要: 試用期間は14日間で、その間はプラグインを制限なく扱うことができます。ただし、一度限りですので、プラグインの質や機能を十分に確認できる時間が確保されている際に試用を開始して下さい。
- Demo (緑字):試用モードであることを示します。右横の"(XX days left)"は残りの期間を表します。
- Demo Expired (赤字):試用モードが終了していることを示します。この状態で再度の試用はできません。

?(ヘルプ)欄

PLUG-IN	STATUS		
LA3A	START DEMO	?	\$
Neve 88RS Legacy	START DEMO	?	\$
Helios 69	START DEMO	?	\$
Neve 1081	START DEMO	2	\$

プラグインに関する情報を確認する際に使用します。"?"ボタンをクリックするとウェブブラウザーが開き、UAオンラインスト アのプラグインページが表示されます。

\$(購入)欄

PLUG-IN	STATUS		
LA3A	START DEMO	?	\$
Neve 88RS Legacy	START DEMO	?	\$
Helios 69	START DEMO	?	\$
Neve 1081	START DEMO	?	\$
Neve 33609	START DEMO	?	\$

プラグインを購入する際に使用します。"\$"ボタンをクリックするとウェブブラウザーが開き、UAオンラインストアのプラグイン ページが表示され、プラグインがショッピングカートに追加されます。





Configurationタブ

UADシステム全体の設定とすべてのUADデバイスに関する設定を行う画面です。各部の詳細はその項目にマウスカーソルを重ねた際に画面下の"INFO"欄に解説(英文)が表示されます。



この画面表示は、ご利用の環境(macOSまたはWindows)、接続されているUADデバイスによって異なります。例えば、 Windows環境の場合、macOSに関連した項目は表示されません。

メモ:注釈がない場合、設定は全てのUADデバイスに適用されます。

UAD-2 DSP(DSP使用/占有設定)

UAD-2 DSP			
Limit DSP load to:	100% ×	DSP LoadLock	Extra Buffering

UAD-2デバイスのDSPに関する設定(主にDSP使用率)を行います。この項目はUADシステム全体の安定化に有用で、様々な トラブルの解決に役立ちます。

メモ:UADプラグインのDSP使用率を操作した際、制限を超えたUADプラグインを立ち上げた場合には限界を超えたメッセージが表示され、その UADプラグインは無効になります。この場合、プラグイン画面のツールバーに"DISABLE"が表示され、そのプラグインが音声処理を行わないことを 示します。



設定項目は以下の通りです:

- Limit DSP load to:DSPの最大使用率を制限します。上下のボタンで設定をします。オーバーロード(負荷過多)が頻発 したり、再生音がドロップアウトまたは途切れ途切れになったりした際、この設定値を下げることでシステム全体の安 定化を図ることができます。
- DSP Loadlock: UADプラグインのDSP占有に関する設定です。オンにした場合、起動しているプラグインに対するDSPリ ソースが確保され、プラグインをオフにしてもDSP使用率は下がりません。このことで、保存されたセッションを開いた 際のトラブルや一部のプラグインで発生するパラメーターオートメーション時のDSP使用率の増減を防ぐことができま す。

メモ:この設定は、セッションを開き直して使用する全UADプラグインを読み込み直すまで適用されません。

● Extra Buffering:オーディオ処理に64サンプルの追加バッファを適用し、ホストアプリケーションとの互換性の 向上を図ります。この設定は、Cakewalk SONAR、Crckos REAPER、Sony ACID / Soundforge / Vegasに対して 有効であることが確認されています。他のホストアプリケーションでは基本、オフにすることをお勧めします。 メモ:この設定は、セッションを開き直して使用する全UADプラグインを読み込み直すまで適用されません。

HOST COMPATIBILITY (ホストの互換性)

HOST COMPATIBILITY

Release all UAD DSP resources on AU bypass

Force use of Logic Pro's live mode on tracks containing UAD plug-ins

ホストアプリケーション(DAWソフトウェア)との互換性の向上を図るための設定です:

- Release all DSP resources on Audio Unit bypass (macOSのみ): Audio Unit (AU) 規格のUADプラグインをバイパスに した際にDSPリソースを解放する設定です。AUプラグイン規格では、システムリソースを効率よく使用するため、オーディ オ信号が通過していない場合にプラグインを自動でオフにしてダイナミックに負荷を下げることが可能です。このことを ダイナミックバイパスと呼びます。例えば、トラックに音声データがない箇所はプラグインをバイパスし、音声データが配 置された箇所に達すると自動でバイパスを解除します。いくつかのAUプラグインを扱うホストアプリケーションではこの 機能が設けられていますが、UADのAUプラグインは通常、バイパスにしてもDSPリソースは確保されたままです。限られ たDSPリソースを有効に使用される際は、この項目をオンにします。ただし、ダイナミックバイバスは仕様上、プラグインに よっては意図しないノイズが発生する場合があり、UADプラグインも例外ではありません。 メモ:この設定は、セッションを開き直して使用する全UADプラグインを読み込み直すまで適用されません。
- Force use of Logic Pro's live mode on tracks containing UAD plug-ins (macOSのみ): Logic Pro限定の設定で、UAD プラグインを挿入しているトラックを強制的に"ライブモード"にします。この機能は、Logicのソフトウェアモニタリング が有効になっている際に、録音レイテンシーの減少に有効です。

メモ:LogicのLiveモードは、UAD-2のLive Trackモードとは関係ありません。Logic ProのRewire Liveモードはシングルプロセッサーで処理さ れますので、必要に応じてこの機能をオフにしましょう。設定変更を適用するには、セッションを開き直して使用する全UADプラグインを読み 込み直します。



USER INTERFACE (ユーザーインターフェイス)

			Trans.	
	Controls Mode	Linear	•	Use host setting
Toggle initia	al value modifier	Command	•	

操作画面に関する設定です:

- Controls Mode: UADプラグインのパラメーターをドラッグ操作した際の反応に関する設定です。クリックしてメニューからモードを選択します。選択可能なコントロールモードは以下の通りです:
 - Linear:リニアモードは上下または左右のドラッグでパラメーターを操作します。一般的なフェーダーやスライダー と同じ感覚の操作モードです。
 - Circular:サーキュラーモードは、ノブの操作に適しています。画面上のロータリーノブのクリック操作でパラメー ター値を設定します。ノブの端をクリックすると、パラメーター値はノブのポジション表示と連動し、クリックした箇 所にジャンプします。
 - Relative Circular:リレイティブサーキュラーモードは、サーキュラーモードと同様、ノブの操作に適しています。このモードはクリック操作ではなく、パラメータードラッグで値を連続可変で設定します。ドラッグ操作はノブを回す 感覚で円を描くように行います。

ヒント:Relative Circularモードの場合、ドラッグ操作時のパラメーター変化の解像度はノブとの距離で決定します。ノブとの距離 が遠い (大きな円を描く)程、細かく調整できます。

- Use host setting:この画面のコントロール設定を無視し、パラメーターの操作モードをホストアプリケーションの設 定に従います。ただし、ホストにパラメーター操作モードが用意されていない場合はその限りではありません。
- Toggle initial value modifire (macOSのみ): クリック1つで、パラメーターを初期値に設定する際に、使用するモディファ イアキーを設定します。ここで設定したモディファイアキー (commandまたはoption)を押しながらパラメーターをクリッ クすると、そのパラメーターの初期値に設定されます。Windows環境では残念ながらこの機能は対応していません。
- Automatically send usage statistics to Universal Audio:インターネットを通じて、UADシステムのご利用状況を Universal Audioにレポートする項目です。この設定によって、システムパフォーマンスに影響を与えたり、UADシステム 以外の情報が送られたりすることはありませんので、ご安心下さい。UADソフトウェアの機能と品質向上のためにご協 力をお願い致します。

INFO(インフォディスプレイ)



Configuration画面上の設定にマウスカーソル置いた際に、その設定に関する解説やヒント(英文)を表示します。



Helpタブ

このタブはUADプラグインとデバイスに関するヘルプとサポート資料にアクセスするためのパネルです。英文の情報になりますが、トラブルに遭遇した際に有益な最新情報が提供されています。

× -	UAD Co	ntrol Panel	
System Info	Plug-Ins	Configuration	Help
	HELP & SUPP	ORT RESOURCES	
	Knowledge Base		
	Support Videos		
	Support A	nnouncements	
	Produc	t Manuals	
	Web Stor	e Assistance	
	My U/	A Account	
	Latest U	AD Software	
	Contact	UA Support	

各項目にアクセスするにはインターネット接続環境が必要です。概要は以下の通りです:

- Knowledge Base:よくあるご質問とその回答(FAQ)や既知の問題に対する解決方法などを記載しています。
- Support Videos: インストールなど、サポートに関する動画リンクページを開きます。
- Support Announcements: サポートに関する最新情報、告知を掲載しています。
- Product Manuals:英語の製品マニュアルをダウンロード、閲覧するページを開きます。
- Web Store Assistance:プラグインを追加購入などUADウェブストアに関するサポートページを開きます。
- Your My UAudio Account:登録されているUniversal Audioアカウントにアクセスします。
- Latest UAD Software:最新のUADソフトウェアのダウンロードリンクページを開きます。
- Contact UA Support: Universal Audioのサポートに連絡するためのフォームを開きます。







Consoleは、Arrowオーディオインターフェイスに内蔵されたデジタルミキサーをコンピューターに表示し、操作するための ソフトウェアです。このミキサーは、多くのDAWのミキサーと同様に、アナログスタイルのワークフローで扱うことが可能で す。また、ConsoleにはArrowのオーディオインターフェイス機能に関する様々な設定が用意されています。

Consoleによって、DAWのオーディオインターフェイスとして適切な設定を行なったり、UADプラグインを活用した高度な録 音と低レイテンシーモニタリング環境を整えることが可能です。



概要

ConsoleはArrowインターフェイスに内蔵されたデジタルミキサーをコンピューター画面に反映します。

メモ:ConsoleはDSPミキサーですので、UADプラグインと同様にArrowに装備されたDSPリソースとメモリを使用します。従って何も UADプラグインをインサートしていなくてもUAD Meter & Control Panelのメーターは僅かですが上がります。

主な機能と利点

Consoleの機能を活用することで、以下の機能や利点がもたらされ、Arrowの導入をより有意義なものにします:

- **ハードウェアコントロール**:Arrowのフロント(トップ)パネルのほとんどのスイッチやツマミと連動します。トップパネルの操作を視覚的に捉えることが可能になります。
- **低レイテンシーモニタリング**:DAWの入出力バッファーをバイパスし、ハードウェアダイレクトモニタリングによる快適 な録音モニター環境をもたらします。
- リアルタイムDSP処理:UADプラグインをConsole上で直接扱うことで、より高度なモニター環境を築けます。例えばエレ キギターの録音において、アンププラグインのサウンドでモニタリングをしつつ、DAWには素の音を送り録音をすること が可能です。ボーカル収録の場合、DAWに送る信号には音量過多を防ぐリミッターを掛け、ボーカルモニターのみにエ コー、リバーブなどを掛け最良のパフォーマンスを引き出す、といった信号処理が可能です。
- Unison: ArrowとApolloインターフェイスのみに与えられた機能"Unison™"を利用することが可能です。Unisonはプリアンプやギターアンプの入力特性を忠実に再現する技術で、多くのビンテージハードウェアが持つ旨みや特徴を有した録音を実現します。Unison対応のUADプラグインをConsoleチャンネルの最前段に加えれば、Arrowのマイク/Hi-Z入力は最適化され、基になったハードウェアを実際に用いたかのように、その魅力をありのままにDAWに送ります。
- AUXバス:実際のミキサーと同様、2つのステレオAUXバス(センドとリターン)を装備します。
- **柔軟なCUEモニターミキシング**:実際のレコーディングミキサーと同様、独立したCUEミックスモニターバスを装備します。
- セッションマネージメント: Consoleの設定と構成をコンピューターにファイル保存し、いつでも呼び出せます。録音用 のテンプレート、編集用の設定、ミックスダウン用の構成など、数の制限なく保存しておくことが可能です。また、Console Recallプラグインを用いることで、Consoleの設定をDAWのセッションファイルと連動させることも可能です。

ConsoleとDAW

Consoleは単独のソフトウェアとして起動しますが、DAWソフトウェアと併用することが可能です。

- 単独使用の場合: ConsoleはArrowが接続されている状態であれば、DAWやその他のオーディオソフトウェアを起動することなく、使用することが可能です。この場合、Arrowをコンピューターと連動したエフェクトを内蔵したデジタルミキサーとして使用することができます。また、DAWを起動することなく、UADプラグインそのものの性能を確認する際にも便利です。
- DAWとの併用: ConsoleをDAWと併用した場合、DAWの前段に入力用ミキサーを用意したのと同じ環境を構築できま す。結果、DAWのソフトウェアモニタリングでの諸問題(主に録音モニターの遅れ)を解決し、プレイヤーのパフォーマン スを存分に引き出すモニター環境をもたらします。また、一般的なオーディオインターフェイスのダイレクトモニタリン グ機能とは異なり、UADプラグインを活用した高度で柔軟、そして快適な録音とモニター環境を実現します。

重要:Consoleを用いたダイレクトモニタリング環境では、DAWのモニター機能を無効にする必要があります。 DAW側のモニターをオンにした場合、Consoleからのモニター信号と、DAWを通じたモニター信号が時間差を 持って重なり、不快なモニターサウンドになりますのでご注意下さい。

メモ:UADプラグインは、ConsoleとDAWの両方で同時利用できます。この際、ArrowのDSPリソースは両方のアプリケーションで共有 されます。



Console & Arrow

Consoleの設定は、Arrowのハードウェア設定を反映したものであり、連動しています。つまり、ConsoleはArrowの内部を コンピューター画面上に映し出したものと言えます。Arrowを接続していない時に設定変更を行った場合、接続時に Console設定がArrowに送られます。

重要: Console設定が常に優先されます。Consoleを立ち上げずにArrow本体を操作して設定変更した場合、 Console起動後に、Arrowの設定はConsoleの設定に従って変更されます。

Consoleの起動と終了

Consoleは以下の操作で起動と終了が行えます。手順は次の通りです:

macOS:

以下の方法で起動します。

- mac OSのDockに表示されるConsoleのアイコンをクリックします。
- macOSのメニューバーに表示される"UA"ロゴをクリックし、メニューからConsoleを選択します。



以下の方法で終了します。

- macOSのメニューバー (左上のアップルアイコン横)のConsoleメニューから"Quit Console"を選択します。
- 一般的なmacOSのショートカット、"command + Q"で終了します。
 メモ:上記の2つの方法はいずれもConsoleが最前面にある場合に実行可能です。
- Console画面左上の"X"ボタンのクリックで全ての画面(メインと設定)を閉じます。

Windows:

以下の方法で起動します。

- WindowsのスタートメニューからConsoleにアクセスします。
- Windowsシステムトレイに表示される"UA"ロゴをクリックし、メニューからConsoleを選択します。



以下の方法で終了します。

● Console画面左上の"X"ボタンのクリックで全ての画面 (メインと設定)を閉じます。 メモ: Consoleはいつでも閉じることが可能で、終了してもConsoleの設定とリアルタイム処理に使用されるUADプラグインはオンに なっているままです。

HOOK UP, INC.



Consoleの画面レイアウト

Consoleのメイン画面表示は、以下の様に一般的なアナログミキサーと同様のレイアウトになっています。



- ウィンドウタイトルバー:画面上端は、Consoleを閉じたり、隠したり、サイズの最大化を行います。
- インフォバー:画面下端は、ConsoleとArrowの状況を表示し、項目によって設定が可能です。
- ビューコラム:画面左端のストリップは、メニュー、チャンネル上半分の表示切替えとその設定に応じた操作を行います。
- 入力チャンネル:接続されたArrowの入力チャンネルを表示します。このチャンネルはArrowの実入力よりも多く、ルー プバックやDAWからのモニターを立ち上げ、Console上で適切なCUEミックスを作る際に便利なバーチャル入力チャン ネルも用意されています。
- AUXリターンチャンネル:各入力チャンネルのAUXセンドから送られた信号をまとめたものを扱うチャンネルです。
- モニターチャンネル:各チャンネルの音声をミキシングしたモニター出力を扱うチャンネルです。



Consoleの画面サイズ

Consoleの画面サイズは、作業スペース(スクリーンサイズ)に合わせて変更することが可能です。画面を四辺どこでもその端をドラッグすることで、サイズを変えることが可能です。



● 横幅の操作:画面左右端のドラッグで、Consoleの幅 = 表示チャンネル数を変更します。

高さの操作:画面上下端のドラッグで、Consoleの高さ = チャンネルストリップの内容を変更します。 メモ:これらの操作で、Console全体の表示の拡大と縮小は行いません。一部の項目を除いて表示アイテムの大きさは変わらず、その 数や内容が画面サイズに応じて変化します。小さなサイズで隠れてしまったチャンネルや項目は、スクロールやボタンクリックなどでア クセスすることが可能です。

マルチConsoleの画面(macOSのみ)

macOS環境では、複数のConsole画面を表示し、それぞれ異なる表示設定とサイズにすることが可能です。必要な要素と操 作表示を個別画面にできる便利な機能です。

もう1つの画面を開くにはmacOSのメニューバーのUAロゴをクリックし、メニューから"New Console Window"を選択します。



メモ: Consoleを複数開いても、操作と設定は常に連動しています。従って、複数開けられるのはメイン画面のみで、設定画面を複数開くことはできません。





グローバルエレメント

Consoleの中央に位置するミキサー(チャンネルストリップ)を囲むように、いくつかの機能が設けられています。

 \mathbf{O} W



メーターブリッジ

画面上端の多くを占めている部分です。ここでは全ての入力チャンネルレベルを表示します。また、この箇所はConsoleの 幅を狭くした際に表示しきれないチャンネルにアクセスするためのスクロールバーの役割も兼ねています。



メモ:一般的なスクロールバーとは異なり、隠れているチャンネルにアクセスする際、信号の有無で目的のチャンネルを識別できます ので便利です。

HOOK UP,INC.



メーターブリッジを右クリックすると、メニューが表示されます:

- Show/Hide Device Name:デバイス名の表示/非表示をします。
- Show/Hide Offline Devices: 非接続のデバイスの表示/非表示をします。
- Identify:バンクバーと連動しているデバイスの確認をします。実行をすると連動デバイスのインジケーターが点滅します。
- Rename:デバイスの名称変更を行います。

バンクバーの操作

Consoleの幅を狭くした状態で表示しきれないチャンネルにアクセスする場合、メーターブリッジのドラッグ操作でスクロールが行えます。表示されているメーターブリッジの領域を"バンクバー"、表示されているチャンネルのセットを"カレントバンク"と呼びます。



メーターブリッジのバンクバーを左右にドラッグすることで、カレントバンクの内容をスクロールします。



インフォバー

画面下端のインフォバーは、ConsoleとArrowに関する情報と重要な機能にアクセスします。



- **TEMPO**:コンソールのテンポ (BPM) を表示します。Console上のテンポシンク可能なUADプラグインは、このテンポ設 定と同期します。設定を変更する場合、このエリアをクリックしてポップアップ表示された画面で行います。
- RATE: Arrowのサンプルレートを表示します。DAWと接続していない状態で、Consoleのみの操作であれば、このエリア のクリックで設定を変更することができます。

メモ:DAW使用時のサンプルレートは、DAWで管理をします。

- CLOCK: Arrowのクロックソースの表示と選択を行います。他のデジタル機器と同期しない場合や、Arrowがクロックマスターである場合は、"Internal"に設定します。他の機器がマスターになる場合、選択肢から適切なものを選びます。
- UADリソースゲージ: UAD Meter & Control Panelのメーターと同じ、DSPやシステムリソースの状況を表示します。DSP 毎の詳細状況は、UAD Meter & Control PanelのSystem Infoタブで確認します。

ビューコラム

ビューコラムは、Console画面の左端に位置し、主にConsoleのチャンネルに関する表示 設定を行います。

MENU

Consoleアプリケーションのメニューにアクセするためのボタンです。ボタンをクリックする とメニューが表示され、一般的なアプリケーションと同様に保存や編集メニューなどにアク セスします:

- FILE: 一般的なファイルメニューコマンドにアクセスします。Consoleの設定の新規作成(NEW)、既存ファイルのリコール(Open...)、保存(Save)、名前を付けて保存(Save As...)が用意されています。
- EDIT:取り消し(Undo)とやり直し(Redo)コマンドとプラグインに関する一括操作を 行います。全または特定カテゴリーのプラグインに対して、全削除(Remove All)、全 有効(Enable All)、全無効(Disable All...)が行えます。
- VIEW:コンソール画面のチャンネル表示に関するメニューコマンドにアクセスし ます。AUX Returnチャンネルの表示/非表示、特定の入力チャンネルの表示/非表 示と、チャンネル項目の表示、プラグインエディター画面の表示などを扱います。 OVERVIEW、INPUTS、INSERTS、SENDSメニューはビューコラム上のビューセレクター ボタンと同じ機能です。

● HELP:ヘルプドキュメントを開きます。

メモ:多くのコマンドは、キーボードショットカットで操作可能です。開く、保存、取り消しなどは一般的 なソフトウェアと同じショートカットが設定されています。対応ショートカットはメニューの右端に表 示されます。







ビューセレクター

MENUボタン下の4つのボタンはチャンネルの上半分の表示の切り替えに使用します。表示を切り替えるとボタン下のオプション領域にそれに応じたパラメーターが表示されます。

メモ:表示を切り替えても画面下半分のフェーダーとレベルメーターの箇所はそのままです。



各ボタンの概要は次の通りです:

- OVERVIEW:最も包括的な表示設定です。プリアンプやUnisonプラグインなどのチャンネル入力設定、プラグインイン サートスロット、チャンネルセンドのすべてにアクセスできます。
- INPUTS:チャンネルの入力設定に関する項目のみを表示します。
- INSERTS:チャンネルのインサート設定に関する項目のみを表示します。
- SENDS:チャンネルのセンド設定に関する項目のみを表示します。

ビューオプション

ビューセレクターで切り替えを行った際、それぞれに応じたパラメーターを表示します。大きく3つの項 目が表示されます。

- PARAMETERS:現在のところ、一部のパラメーターをデフォルト設定に戻す"DEFAULT"スイッチの みが用意されています。ボタンをクリックし点滅している間、対象のパラメーターをクリックするこ とで、デフォルト値がリコールされます。
- MODIFIRES: "DEFAULT"スイッチと同様に、スイッチが点滅している間、対象パラメーターのクリッ クで設定をするボタン類が用意されています。INPUTSとINSERT表示に用意された"POWER"はプ ラグインのオン/オフ、"REMOVE"はプラグインの削除、"COPY"はプラグインのコピーを行います。 SENDS表示の"COPY TO AUX"はチャンネルフェーダーとパン設定を選択表示されているAUXバ スにコピーします。
- SHOW (SENDS表示のみ):表示項目の選択と設定をするボタン類です。正方形のボタン類は画面 上半分のセンドバスの表示切り替えに使用します。"AUX"ボタンはAUXバス、"HP"ヘッドフォン出 力"の表示操作をします。大きな"MIX"ボタンは画面下半分のミキサーチャンネルの表示/非表示を 行います。



UNVERSAL AUDIO A R R O W

CLEAR

ビューコラム下部の"CLIPS"と"SOLO"の2つのスイッチは、それぞれの関連項目のクリアに使用します。

- CLIPS:レベルメーターのクリップインジケーターをクリアします。右クリックするとメーターのクリップホールド時間を 設定できます。
- SOLO: チャンネルのソロモードを解除します。チャンネルのどれかがソロ状態に設定された際、このボタンが点滅します。この状態でクリックをすると、全てのチャンネルソロが解除されます。もう一度クリックをすると直前のソロ設定状態が復帰します。このスイッチはコンソール全体のソロ操作に便利です。

SETTINGS

Console Settings画面を開きます。

ビューオプションの操作

ビューオプションの操作と各ボタンの概要は次の通りです:

- DEFAULT (PARAMETERS):以下の操作で指定したパラメーターをデフォルト値に設定します。
 - 1. DEFAULTボタンをクリックします。
 - 2. ボタンが点滅している間、目的のパラメーターをクリックします。
 - 3. 対象のパラメーターの値がデフォルト設定に戻ります。

メモ:デフォルト設定の操作はフェーダーやノブコントロールに限定されます。プリアンプ設定、プラグインインサート、SOLO/MUTEス イッチ、モニターレベルなどには適用できません。ボタンの点滅は一定時間で自動終了し、これに伴って操作も解除されます。ボタンの 点滅時間は、Console Settings (コンソール設定)の"DISPLAY"タブの"MODIFIERS TIMEOUT"で変更できます。

● POWER (MODIFIERS): インサートプラグインのオン/オフをします。無効になったプラグインのDSPリソースは解放されます。

- 1. POWERボタンをクリックします。
- 2. ボタンが点滅している間、目的のプラグインスロットをクリックします。

メモ:この設定を実行している間、プラグインスロットは電源スイッチアイコンが表示されます。オンになっている場合緑色に点灯し、 オフになっている場合はグレーアウト表示になります。



ヒント:インサートスロットでのプラグインオン/オフはDSPリソースのアクセスを解放するため、オンまたはオフ時にノイズが発生する 可能性があります。ノイズの発生を回避する場合、プラグイン画面内で電源コントロールのオン/オフを行います。こちらの操作ではDSP リソースの解放は発生しないため、それに伴うノイズの発生もありません。

● REMOVE (MODIFIERS): プラグインのインサートを解除します。

- 1. REMOVEボタンをクリックします。
- 2. ボタンが点滅している間に目的のプラグインスロットをクリックします。





● COPY (MODIFIERS): インサートプラグインをコピーし、他のスロットにペーストします。

- 1. COPYボタンをクリックします。
- 2. ボタンが点滅している間にコピー元となるプラグインスロットをクリックします。



3. ボタンのラベルが"PASTE"に変わったら、点滅している間にコピー先のスロットをクリックし、再度PASTEを押しま す。



ヒント:クリック+水平または垂直方向のドラッグ操作で、複数のパラメーターやプラグインスロットを同時に設定します。

1. クリックした	1. クリックしたまま		2. 横にドラッグ		
₽ PASTE ⊕ クリック Studer A800	Studer A800	Generation Studer A800	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		

メモ:コピー/ペースト設定はチャンネルストリップに対しても行えます。

コピー時

ANALOG 1	ANALOG 2	VIRTUAL 1	VIRTUAL 2
ペースト時			
ANALOG 1	ANALOG 2	VIRTUAL 1	VIRTUAL 2

重要: Console上のUADプラグインは可能な限り低レイテンシーで動作するため、同一チャンネルストリップ上のプラ グインは1つのDSPで動作するよう限定されます。設定によっては、DSPメーターに余裕が有ったとしても、DSPリソー スの限界に達していることを示す"DSP load limit exceeded"のメッセージが表示されることがあります。



メモ:これらのメニューコマンドは右クリックしたチャンネルに関わらず、COPY TOボタン操作と同様、全 チャンネルに適用されます。

HP

▶ SHOW: "SENDS"ビューオプションを選択した際に画面表示するセンドバスを選択するためのボタンが用意されています。





MUTE

COPY TO AUX 1

DEFAULT

I IPS

ANALOG 1

UNVERSALAUDIO EN A R R R O W -

各ボタンの概要は以下の通りです:

- AUX:AUXセンドをミキサーに表示します。
- HP: Arrowのヘッドフォン出力(HP)へのダイレクトセンドをミキサーに表示します。
- MIX: Console画面下半分のミキサーコントロールの表示/非表示を行います。非表示にした場合、上半分の表示 が引き伸ばされ、より詳細なレベル設定が可能です。



ヒント:MIXボタンオン時に点灯しているAUXやCUE、ダイレクト出力ボタンをクリックした場合、画面上半分が非表示になり、ミキサー コントロールの表示が引き伸ばされます。また、optionキー (mac) /Windowsキー (Win)を押しながらAUXやCUE、ダイレクト出力ボ タンをクリックした場合、全てのセンドコントロールを画面に一括表示します。



HOOK UP,INC.

モニターコラム

モニターコラムは、Console画面の右端に位置し、モニター出力に関する表示設定を 行います。

モニターメーター

Arrowのモニター出力に送られるステレオミックス信号の音量を表示します。Arrowのフロントパネルのレベルメーターと連動した同じ信号レベルが表示されます。

重要:信号レベル過多で出力が歪んでいる場合、チャンネルフェーダーやUADプ ラグインの出力ゲインを下げて改善するかをご確認下さい。

INSERT EFFECTS

これらのスイッチは、Consoleに追加されている全てのチャンネルインサートエフェクトの設定を行います。

- UAD REC: DAWとモニター出力の両方に全てのエフェクト処理が適用されます。
- UAD MON: DAWに送られる入力チャンネルの信号はUnisonプラグインのみが適 用され、インサートエフェクトは適用されません。モニター出力には全エフェクト が適用されます。

ヒント:チャンネル毎にこの設定をすることも可能です。チャンネル毎に設定を行なった場合、 RECとMONの2つのボタンは黄色に同時点灯します。

SHOW

下記項目の表示/非表示を行います。

- AUX:AUXリターンチャンネルの表示/非表示を操作します。
- CTRL ROOM:コントロールルームセクションの表示/非表示を操作します。



CUE OUTPUTS

CUEミックス出力に関する設定画面をポップアウト表示します。開いた画面でCUEミックスのソースを設定します。





ZARROW

OUTPUT

モニター出力に関するオプション設定項目です。

- MONO:モニター出力をモノラルミックスで確認します。
- MUTE:モニター出力のミュートを行います。

MONITOR

モニター出力音量を操作します。Arrow本体のフロントパネルの出力レベルノブと連動します。レベル設定のインジケーターは、状況によってその色が変化します:

- 緑:メインのモニター出力がコントロール可能な通常の状態を示します。
- 赤:メインモニター出力がミュート状態にあることを示します。
- **点滅**:DIMまたはMONOスイッチがオンになっている状態を表します。



コントロールリンク

モニターノブ右上のリンクインジケーターインジケーターが点灯している場合、モニター出力とArrowのノブが連動している状態であることを示します。消灯している場合、Arrow本体のノブはヘッドフォンボリュームの調整となっています。



SESSIONS

コンソール設定や構成を保持したセッションファイルに関する管理画面をポップアップ表示します。右クリックをした場合、 メニューコマンドで操作することも可能です。





コントロールルームコラム

コントロールルームコラムは、モニターコラムの"CTRL ROOM"スイッチをオンにした際にその左横に表示されます。



- DIM AMOUNT(ディムアマウント):DIMはモニター出力の音量を一時的に抑える際に使用します。このノブは有効にした際のアッテネート量を決定します。
- **DIMレベル**: DIM AMOUNTの設定値を表示します。
- **DIMスイッチ**:DIMのオン/オフをします。
- SOURCE (ソース):コントロールルームのモニターソースを選びます。



チャンネルストリップ

Consoleの入力チャンネルは、接続されているArrowと連動し、その内容を 画面に表示します。画面上半分はビューセレクター操作で切り替わり、下半 分はメインモニターへのミキシングコントロールとなっています。

チャンネルの種類

Arrowにはアナログとバーチャル入力が用意されています。

- ANALOG (アナログ)入力: アナログ入力にはプリアンプを装備した入力が用意されています。プリアンプ入力はマイク、ライン、Hi-Zの切替えが可能です。マイクとラインの切り替えおよびゲインコントロールはArrowのフロントパネルと連動し、Console画面で操作することが可能です。Hi-Z(ギター)入力は、Arrow本体フロント部のHi-Z入力端子にプラグが接続された際に自動的に切り替わります。
- VIRTUAL (バーチャル) 入力:バーチャル入力はArrowのパネル上の入力ではなく、DAWソフトウェアの出力を受ける内部デジタル入力です。 主にDAWの出力をConsole上で、リアルタイムプラグイン処理をする際に使用します。
- AUXリターン:入力チャンネルのAUXセンドバスに送られた信号をま とめるステレオチャンネルです。







プリアンプコントロール

ビューセレクターの"OVERVIEW"または"INPUTS"に設定した際に、表示されます。プリアンプコントロール部では以下の操作が可能です。

- 入力ゲイン:プリアンプの入力ゲインをコントロールします。画面右上のインジケーターは、Arrowのパネルコントロールと連動し、点灯します。
- 入力切り替えと表示:プリアンプの入力ステージの表示と切り替えを行います。
- UNISON +: UNISONインサートをクリックをすることでUNISON対応のプラグインをプリアンプステージに追加します。 追加したプラグインに合わせて、Arrowのプリアンプの入力特性が変化します。
- オプション設定:プリアンプの設定を行うスイッチ類です。スタジオコンデンサーマイクにファンタム電源を送る48Vス イッチ、マイク入力の信号が大き過ぎる際にレベルを20dB抑えるPADスイッチ、75Hz以下の不要な低域をカットする ローカットスイッチ、ステレオ信号を扱う際の位相の際による打ち消し効果を防止するポラリティ(フェイズ)スイッチが 用意されています。

重要:48Vスイッチは、+48V電源が必要な機器を接続した際のみ、オンにして下さい。不要な機器を接続した際に このスイッチをオンにした場合、ダメージを与える可能性がありますので、ご注意下さい。



メモ:Consoleの高さによって、表示内容が凝縮されますが、機能に制限はありません。



チャンネルインサート

ビューセレクターの"OVERVIEW"または"INSERT"に設定した際に表示されます。スロットをクリックをすると画面がポップ アップし、プラグインを追加することが可能です。Console画面の高さを引き伸ばすと以下のように表示されます。ミニチュア 表示時でも同じ操作が可能です。



- INSERTS: ラベルをクリックすることで、複数のプラグインをまとめて追加するチャンネルストリッププリセットの選択画 面がポップアップします。
- REC/MONインジケーター(右上): チャンネルのインサートエフェクトルーティングの表示と切り替えを行います。赤色 (REC)に点灯している場合は、DAWに送る信号とモニター出力の両方にインサートエフェクトが適用されます。青色 (MON)に点灯している場合は、モニター信号のみにインサートエフェクトが適用されます。クリックをすることで設 定を切り替えることが可能です。
- インサートスロット: クリックすることで、追加するプラグインの選択画面がポップアップします。プラグインが追加された スロットでは、その色によってプラグインの稼働状態を確認することができます。
- REC/MONインジケーター(下):チャンネルのインサートエフェクトルーティングの表示と切り替えを行います。赤色 (REC)に点灯している場合は、DAWに送る信号とモニター出力の両方にインサートエフェクトが適用されます。青色 (MON)に点灯している場合は、モニター信号のみにインサートエフェクトが適用されます。クリックをすることで設定を切 り替えることが可能です。
- INS:チャンネルのインサートエフェクトルーティングの切り替えを行います。クリックをするとREC(赤)とMON(青)が順 番に切り替わります。


チャンネルセンド

ビューセレクターの"OVERVIEW"または"SENDS"に設定した際に表示されます。

● OVERVIEW表示時:クリックすることで画面がポップアウトし、用意されたセンドバスへの信号の送り量を設定します。



● SENDS表示時:左端のビューオプションでセンドバスを選択して画面表示と操作を行います。



モニターミックスコントロール

メインモニターに送るチャンネルを操作します。一般的なミキサーの チャンネルコントロールと同様に、音量を操作するフェーダー、ステ レオ定位を設定するパン、チャンネルソロとミュートスイッチ、レベル メーターが用意されています。

入力ラベル

チャンネル名を表示します。クリックするとポップアップ画面が表示さ れ、名称変更、ステレオリンクのオン/オフが設定できます。



AUXリターンチャンネル

AUXセンドからの信号を受けるリターンチャンネルです。ビューセレクターの設定に関わらず、ここでは常にチャンネルインサート、チャンネルコントロール、センドコントロールが表示されます。AUXチャンネルにはいくつかの特別なコントロールが用意されています:

- PRE/POST: AUXセンドの位置: プリフェーダーまたはポストフェーダーを設定します。
- MONO: AUXバスをモノラルでモニターミックスに追加します。







SETTINGS画面

Console Settingsは、コンソールの様々な設定を行う画面です。



以下の方法で画面を開きます。

- ビューコラム下の"SETTINGS"ボタンをクリックします。
- ビューコラムのMENUボタンから、"VIEW > Settings"を選択します。
- キーボードショートカット"command + ," (mac) 、"ctrl + ," (Win) を実行します。
- macOSのメニューバーに表示されている"UA"アイコンをクリックし、メニューから"Console Settings"を選びます。
- Windowsのシステムトレーから"UA"アイコンを右クリックし、メニューから"Console Settings"を選びます。

画面を閉じるには、画面左上の"X"ボタンをクリックします。

全部で5つのタブが用意されています。画面を切り替えるにはタブをクリックします:

- **HARDWARE**:接続されたArrowに関する設定画面です。
- I/O MATRIX: Core Audio、ASIOおよびドライバー入出力のカスタマイズに関する設定です。DAWのドライバー設定に よって認識される名称とルーティングに使用します。 メモ: 一部のDAWでは適用されません。また、DAW側でも類似した入出力設定が用意されている場合、混合しな いようにご注意下さい。
- **DISPLAY**: Consoleの表示に関する設定画面です。
- PLUG-INS: Console上でのUADプラグインに関する設定画面です。
- MIDI: ConsoleのMIDIコントロールに関する設定画面です。



HARDWAREタブ

$\otimes \bullet \bullet$		Console Settin	gs	
HARDWARE	I/O MATRIX	DISPLAY	PLUG-INS	MIDI
SAMPLE RATE 44.1 kHz	CLOCK SOURCE			
INPUT DELAY COMPENSATION				
DEVICES			OPTIONS	
А 🌗 Агтом		ſΕ		IDENTIFY
•	MON LEVEL	łu		

接続されたArrowに関して以下の設定が行えます。ここでの設定はArrowのオーディオインターフェイスとして機能するドラ イバー部分の設定であり、いくつかの項目に関してはConsoleを開いていない状態でもDAWやその他のホストアプリケー ションで変更することが可能です。画面上端はシステム全体に影響するグローバル設定です:

● SAMPLE RATE:システムのサンプリングレートを設定します。

● CLOCK SOURCE:システムのクロックソースを設定します。

メモ:サンプリングレートは、クロックソースが"Internal"に設定されている時にのみ設定できます。DAWや他のオーディオソフトウェア でArrowを使用する場合、サンプリングレートとクロックソースの設定は、ホストアプリケーション側で行います。また、これらの設定は、 Consoleのメイン画面下端の"インフォバー"でも変更可能です。

● BUFFER SIZE (Windowsのみ):この設定は、WindowsシステムでArrowを使用する際にのみ表示されます(Macシステムの場合、ハードウェアI / OバッファサイズはDAWアプリケーション内で設定します)。ここでは、DAWが使用するハードウェアI / Oバッファサイズを決定します。

メモ: "ASIO Control Panel"の表記は、DAWによって異なります。DAWのASIO設定の項目をご確認下さい。

ヒント:バッファーサイズを下げるとCPU負荷が増します。一方、上げ過ぎはパフォーマンスの低下に繋がる可能性があります。最適に なるよう十分なテスト行いながら設定することをお勧めします。なお、Consoleによるダイレクトモニタリングとリアルタイムプラグイン 処理はこの設定とは関係なく、常に低レイテンシーで行われます。

● INPUT DELAY COMPENSATION:特定のUADプラグインが使用されている際、コンソールのアナログ入力とデジタル 入力の位相調整を維持します。IDCを有効にするときは、通常、Short値(100サンプル)から開始してレイテンシーを最小 限にすることが最善です。補正値を超えコンソールにダイアログが表示された場合には、IDC値を増やすか、アップサン プリングされたプラグインの使用量を減らして位相調整を維持してください。

Input Delay Compensation Exceeded

To maintain input phase alignment, either increase the Input Delay Compensation value in the Hardware panel within the Console Settings window, or remove some UAD plug-ins from the "ANALOG 1" input.

メモ:設定を行う際にはDAWや他のオーディオソフトウェアをあらかじめ終了しておきましょう。

ヒント:この設定は、マルチ入力で録音を行う際の位相問題を解決します。例えば1つの楽器に対して複数のマイクを立てた場合、それ ぞれのマイクチャンネルに適したプラグイン処理を行う際に有効です。



DEVICES

Arrowを含む認識されているUniversal Audioインターフェイスの一覧と選択を行います。左端のアルファベットは複数の オーディオデバイスを使用した環境において、I/O MATRIXタブでの識別に使用されます。ラベルカラーはI/O MATRIXタブと Consoleメイン画面のメーターブリッジでの識別に便利です。



また、以下の操作が可能です:

- モニターユニットの指定:デバイスの上下ドラッグで最上部にした場合、そのデバイスがシス テムモニターに使用するユニットに指定されます。この際、ラベル横に"スピーカーアイコン" が表示されます。
- **順番の変更**:デバイスの上下ドラッグで順番を変更します。
- **名称変更**:デバイスをダブルクリックすることで、名称変更ができます。
- デバイスの追加:"+"欄をクリックすることで、任意のデバイスを追加します。この操作はオフラインで構成を行う際に有効です。通常、この操作に関わらず認識されたデバイスは自動的に追加されます。



OPTIONS:

DEVICES欄で選択したArrowに関する設定を行います。

- DEVICE NAME: デバイス名を表示します。クリックをすると名称変更が可能です。
- IDENTIFY:このボタンをクリックすると、接続されたArrowのインジゲーターが反応します。Apolloオーディオインター フェイスと併用した場合、対象デバイスの確認に便利です。
- MON LEVEL: モニター出力のレベルレンジを設定します。

	OPTIONS	
DEVICE NAME		
Arrow		IDENTIFY
MON LEVEL		
20 dBu		



I/O MATRIXタブ

8	Console Settings						
	HARDWARE	I/O MATRIX	DISPLA	Y	PLUG-INS		MIDI
MODE	MODE VO PRESETS Default Automatic SAVE				rs # OI	JTPUTS 6	EDIT
		INPUTS				OUTPUTS	
СН	DEVICE	INPUTS	CUSTOM NAME	СН	DEVICE	OUTPUTS	CUSTOM NAME
1	Arrow	MIC/LINE/HIZ 1	MIC/LINE/HIZ 1	1	Arrow	MON L	MON L
2	Arrow	MIC/LINE 2	MIC/LINE 2	2	Arrow	MON R	MON R
3	Arrow	MON L	MONL	3	Arrow	VIRTUAL 1	VIRTUAL 1
4	Arrow	MON R	MON R	4	Arrow	VIRTUAL 2	VIRTUAL 2
5	Arrow	VIRTUAL 1	VIRTUAL 1	5	Arrow	HP L	HP L
6	Arrow	VIRTUAL 2	VIRTUAL 2	6	Arrow	HP R	HP R
7	Arrow	AUX1 L	AUX1 L				
8	Arrow	AUX1 R	AUX1 R				
9	Arrow	AUX2 L	AUX2 L				
10	Arrow	AUX2 R	AUX2 R				

Arrowのオーディオドライバ(Core Audio/macOSとASIO/Windows)の入出力をカスタマイズする画面です。DAW上で適切 な入出力設定に役立つ場合があります。

ヒント:DAWの仕様によっては入出力ポートの名称を表示できないことがあります。その場合は、"CH"欄の数字で識別します。

モード 入出力プリセット 入出力プリセット 入力数 出力数 カスケードスイッチ メニュー 保存スイッチ メニュー メニュー (クイックアサイン) メニュ-¥ ł ↓ Default Automatic SAVE 10 6 CASCADE INPUTS OUTPUTS INPUTS Arrowの MIC/LINE/HIZ 1 MIC/LINE/HIZ 1 MON L MON L 1 Arrow Arrow チャンネル ∱ 1 1 ł t 1 1 1 入力 チャンネル 入力 アサイン 入力 アサイン メニュー デバイス名 カスタム名 出力 デバイス名 カスタム名 チャンネル メニュー Τ Τ -入力 コラム 出力 コラム

画面各部の概要は次の通りです:

- MODE: デフォルト設定、あるいはカスタム設定を選択します。設定変更をすると自動でカスタム設定になります。
- I/O PRESETS: Universal Audioがあらかじめ用意した設定や保存されたカスタム設定を選択します。



- **SAVE**:設定を保存します。
- #INPUTS:入力数の変更をします。
- # OUTPUTS: 出力数の変更をします。
- CASCADE:カスタム設定時に複数ポートの設定を順番に揃える際に使用します。新規に入出力を設定し直す際に便利 です。設定手順は次の通りです:
 - 1. CASCADEボタンをクリックして、カスケードモードにします。
 - 2. 任意の箇所の"CH"欄をドラッグします。



メモ:画面例は、Arrowではありませんが、操作は同じです。

3. 設定が完了したら、再度CASCADEボタンをクリックし、カスケードモードを解除します。

INPUTSとOUTPUTSコラム

入出力の一覧と設定項目です:

- CH:ドライバーの入力または出力チャンネルを示します。DAW側でArrowのポート名を確認できない場合、この番号を 参考に設定します。
- **DEVICE**:チャンネルで指定されたデバイス名とカラーラベルを表示します。
- INPUTS:入力ポートを設定します。この欄の表示はドライバーで設定されている名称が反映されます。
- OUTPUTS:出力ポートを設定します。この欄の表示はドライバーで設定されている名称が反映されます。 メモ:これらの欄をクリックすると、設定画面がポップアップします。



重要:入出力ポートを変更する際、あらかじめDAWなどのオーディオソフトウェアを終了しておきます。

● CUSTOM NAME:入出力ポートのカスタム名の表示と設定をします。初期段階ではドライバー設定がそのまま反映され ます。入力するにはクリックでテキストをハイライト表示にした状態で、半角英数字で入力し、確定したら、enter/return キーを押して適用します。デフォルトに戻すには、delete (mac) またはback space (Win) キーを押します。

INPUTS	CUSTOM NAME
MIC/LINE/HIZ 1	Electric Guitar
MIC/LINE 2	Vocal Mic
MON L	Arrow Out L
MON R	Arrow Out R



メモ:カスタムドライバー名をDAWで確認するには、DAW側の設定が必要な場合があります。詳細はDAWのマニュアル、ドライバーや 入出力設定などの該当項目をご確認下さい。



DISPLAYタブ



Consoleの表示に関する設定画面です。

- METERING:チャンネルメーターのポジションを設定します。
 - PRE-FADERE: チャンネルフェーダー前の信号レベルを表示します。DAWに送る信号レベルを確認する際に適しています。
 - POST-FADERE: チャンネルフェーダー後の信号レベルを表示します。フェーダーを下げるとメーターの表示も下がります。モニターミックスのチャンネル音量の確認と設定に便利です。
- CLIP HOLD:レベルメーターのクリップインジケーターの点灯時間を設定します。チャンネル信号のクリップを確認しま すので、通常はINFINITEに設定するのが望ましいです。
- PEAK HOLD:レベルメーターのピークレベル表示の点灯時間を設定します。
 メモ:CLIPとPEAKインジケーターはビューコラムのCLIPとHOLDクリアボタンでいつでもリセット可能です。
- ALWAYS ON TOP: Consoleが前面に表示されている際、Consoleに設定されているプラグインのエディター画面を 常に最前表示にします。(DAW上のUADプラグインには影響しません。)
- SHOW DEVICE NAMES:メーターブリッジにデバイス名を表示します。



● **MODIFIERS TIMEOUT**: MODIFIREスイッチの操作有効時間を設定します。



PLUG-INSタブ

8 0 0	Console Settings					
HARDWAR	RE I/O MATRIX	DISPLAY	PLUG-INS	мі	זו	
	EAR					
	PLUG-IN	STATU	s			
CR-+				HIDE	INFO	BUY
[[<u>8</u>][<u>*</u>]				HIDE	INFO	BUY
				HIDE	INFO	BUY
851995253	Precision Reflection Engine	Authorized for all devices		HIDE	INFO	

UADプラグインに関する設定画面です。ほとんどの項目がUAD Meter & Controlと同一、かつ設定も連動していますが、 Console専用の設定も用意されています。

- CONTROLS MODE: UADプラグインのパラメーターをドラッグ操作した際の反応に関する設定です。内容と設定は、 UAD Meter & Control のConfigurationタブ内、USER INTERFACEのControls Modeと同一です。
- PLUG-IN: プラグインの一覧です。
- STATUS:各UADプラグインの状況を表示します。内容はUAD Meter & Control のPlug-Insタブ、STATUS欄と同一です。
- HIDE:プラグインをConsoleのインサート設定画面から隠します。使用予定のないプラグインを非表示にすることで、操作の効率化を図ることができます。
- INFO:プラグインに関する情報を確認する際に使用します。ボタンをクリックするとウェブブラウザーが開き、UAオンラ インストアのプラグインページが表示されます。
- BUY:プラグインを購入する際に使用します。ボタンをクリックするとウェブブラウザーが開き、UAオンラインストアのプ ラグインページが表示され、プラグインがショッピングカートに追加されます。

MIDIタブ

8 0 0		Console Settin	igs		
HARDWARE	I/O MATRIX	DISPLAY	PLUG-INS	MIDI	
	TAP TEMPO CHAN	NEL TAP TE	MPO EVENT		

ConsoleのMIDIコントロールに関する設定画面です。

- **DEVICE**:コントローラーまたはMIDIポートを選択します。
- TAP TEMPO CHANNEL: MIDIチャンネルを設定します(MIDIコントローラーの送信チャンネルに合わせます)。
- TAP TEMPO EVENT:タップテンポに使用するMIDIイベントの種類:ノートまたはコントローラー(CC)と番号を設定します。

ヒント:タップテンポは通常、パッドやボタンなどのコントローラーでMIDIノートを設定して操作する方が的確な テンポ設定が可能です。



UADプラグイン

この項目はUADプラグインの操作に関する解説となります。Console上とDAW上のプラグインエディター画面の両方を網羅 しています。

プラグインエディター

Console上のプラグインエディター



Consoleのチャンネルインサートでは、チャネルストリップ表示で複数のプラグインを同時に表示し、操作することが可能です。



HOOK UP, INC.



DAWでUADプラグインを開いた場合、以下の画面表示になります。



メモ:画面例は、UADプラグインの固有の表示部のみを示しています。実際の画面は上側のDAW固有のプラグインコントロールが表示されます。これらの設定はDAWのコンセプトによって異なりますので、ここでは割愛させて頂きます。



DAW別設定ガイド

主要DAW上で、UADプラグインを扱う手順は次の通りです:

Ableton Live

Ableton Liveでは、UADプラグインをAUまたはVSTプラグインとして扱います。

メモ:AUプラグインは、macOS環境のみです。macOS環境で作業を行う際、Windows環境のLiveとコラボレーションをする予定がある 場合は、VSTプラグインで作業をされることをお勧めします。パフォーマンスの安定と効率の良いシステム管理のために、AU/VSTプラグ インの混在利用は極力避けて下さい。

プラグインブラウザーを開き、UADプラグインを目的のトラックにドラッグ&ドロップします。

	Link	EXT TA	P 120.00 IIII IIII 4 / 4 O● ▼ 1 E	lar ▼	• 1.1.1		o ^o ← O NEW	
	D	A3A		8				
1	CATE	GORIES	名前		1 MIDI	2 MIDI	3 Audio	4 Audio
	♪ so	unds	✓ Audio Units					
	88 Dru	ums	▽ Universal Audio	_				
	√ Ins	truments						
	- Au	dio Effects	⊳ vst					
	-#_ MI	DI Effects		_				
	с ма	x for Live		_				
	<} Plu	ua-ins		_				
	F cli	DS		_	MIDI From	MIDI From	Audio From	Audio From
	with Sa	mnies		_	All Ins V	All Ins V	Ext. In	Ext. In
	0 1	いての結果		_	Monitor	Monitor	Monitor	Monitor
	~ '	A C VZ BLI ZPC		_	In Auto Off	In Auto Off	In Auto Off	In Auto Off
	PLAC	E 0		_	No Output V	No Output V	Master V	Master V
		cke		_				
		orlibrary		_			Sends	Sends
		er Library		_			V _A C	V _A C
		romagnotik		_			V _B /	$V_{\rm B}$
		loton		_	:	:		
		skten						The second secon
		skiop					(') 12	(') 12
		soniq 1512			1	2	3 - 24	4 - 24
	(<u>J</u>	オルヌを追加					- 36	- 36

ヒント:検索欄に目的のプラグイン名、あるいはUADと入力すれば、より素早く目的のプラグインに辿り着きます。

プラグインエディターは、レンチアイコンボタンで開きます。

	••	UAD	LA3A 👋	00	
	r				
					Π
"					ľ
	0				
	none	▼	none	•	



Live上のプラグインエディター画面



パラメーターオートメーションは、アレンジメントビューで、必要なトラックパラメーターを表示にします。詳細は、Ableton Liveのマニュアルをご確認下さい。





Liveでプラグインが表示されない場合、環境設定の"File Folder"タブのプラグインソースの設定を確認します。 macOS環境では、"Audio Unitを使用する"、あるいは"VSTシステムフォルダを使用する"をオンにします。

MIDI	一時フォルダ	(7=7)
File	/Users/ /Music/Ableton/Live Reco	rdings/
Folder	Maxアプリケーション ――	
Library	Maxアプリケーション	(757X)
Percerd	/Applications/Max.app/	
Warp	ableton.comから 最新バージョンの	<u>Max</u> をダウンロードします。
Launch	キャッシュのデコード ――	
CPU	最小空き容量	999.99 MB
Licenses	最大キャッシュサイズ	オフ 10.00 GB (クリア)
Maintenance	キャッシュフォルダ	(ブラウズ)
	/Users/ /Library/Caches/Ableton/0	Cache/
	プラグインソース ―――	
	プラグインを再スキャン	(2++)
	Audio Unit を使用する	オン
	VST システムフォルダを使用する	オン

Windows環境では、"VSTプラグインカスタムフォルダ"の設定を確認の上、"VSTプラグインカスタムフォルダを使用する"を オンにします。

	17 m
File	C:\Users\ \Documents\Ableton\Live Recordings\
Folder	Maxアプリケーション ―――
Library	Maxアプリケーション ブラウズ
Record	C:\Program Files\Cycling '74\Max 6.1\
Warp	ableton.comから 最新バージョンのMaxをダウンロードします。
Launch	キャッシュのデコード
CPU	最小空き容量 500.00 MB
Licenses	最大キャッシュサイズ オフ 10.00 GB クリア
Maintenance	キャッシュフォルダ ブラウズ
	C:\Users\ \AppData\Roaming\Ableton\Cache\Cache\
	プラグインソース ――――
	プラグインを再スキャン スキャン
	プラグインカスタムフォルダを使用する オン
	VST プラグインカスタムフォルダ (ブラウズ)
	C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins\



32 A R R O W •

Apple Logic

Logicでは、UADプラグインをAUプラグインとして扱います。

ミキサーチャンネルの"Audio FX"スロットをクリックし、メニューから目的のUADプラグインを選択します。





プラグインが追加されると自動でエディター画面が表示されます。



画面上部には、Logic固有のプラグイン操作・設定項目が表示されます。

パラメーターオートメーションは表示ボタンをオンにして、トラックのメニューで必要なパラメーターを有効にします。詳細は、 Logicのマニュアルをご確認下さい。



HOOK UP,INC.



UNIVERSAL ADDI A R R O W -

Avid ProTools

ProToolsでは、UADプラグインをAAXプラグインとして扱います。

ミキサーチャンネルの"インサート"スロットをクリックし、メニューから目的のUADプラグインを選択します。

インサートA-E	
•	

		UAD API 2500 (stereo)
インサートA-E		UAD API 550A (stereo)
インサートなし		UAD API 560 (stereo)
		UAD API Vision Channel Strip (stereo)
マルチチャンネル プラグイン・	FO	UAD Bermuda Triangle (stereo)
マルチモノプラグイン・	Dynamics	UAD Brigade Chorus (stereo)
BI	Ditch Shift	UAD bx_digital V2 (stereo)
te i/o +	Peverb	UAD bx_digital V2 Mono (stereo)
	Delay	UAD bx_digital V3 (stereo)
	Modulation	UAD bx_digital V3 mix (stereo)
	Harmonic	UAD bx_refinement (stereo)
	Dither	UAD bx_saturator V2 (stereo)
	Sound Field	UAD bx_subsynth (stereo)
		UAD bx_tuner (stereo)
MIC/LINE/H	Effect	UAD Cambridge (stereo)
MainOutL/R 🔅	Other	UAD Chandler Curve Bender (stereo)
		UAD Chandler GAV19T (stereo)
AUTO	AIR Music Technology	UAD Chandler Zener Limiter (stereo)
	Avid	UAD Cooper Time Cube (stereo)
	East West EW	UAD CS-1 (stereo)
N group		UAD Dangerous BAX EQ Master (stereo)
	MOTU	UAD Dangerous BAX EQ Mix (stereo)
	Sound Badiy	UAD dbx 160 (stereo)
1100 1100 k	Steinberg	UAD DreamVerb (stereo)
	Tracktion	UAD EL7 FATSO Jr (stereo)
		UAD EL7 FATSO Sr (stereo)
SM		UAD elysia alpha master (stereo)
	VI N Audio	UAD elysia alpha mix (stereo)
12 : 1		UAD elysia mpressor (stereo)
5		UAD EMT 140 (stereo)
	Avidマーケットプレイフ	UAD EMT 250 (stereo)
0= -	Avid (=)) [) []	UAD ENGL E646 VS (stereo)
5 15-		UAD ENGL E765 RT (stereo)
10 20-		UAD EP-34 Tape Echo (stereo)
15 25-		UAD Eventide H910 Harmonizer (stereo)
		UAD Fairchild 660 (stereo)
30		UAD Fairchild 670 (stereo)
30 35-		UAD Fairchild 670 Legacy (stereo)





プラグインが追加されると自動でエディター画面が表示されます。



画面上部には、ProTools固有のプラグイン操作・設定項目が表示されます。

パラメーターオートメーションはメニューから必要なパラメーターを追加した後、トラックで表示にします。詳細は、 ProToolsのマニュアルをご確認下さい。

• •					
トラック	プリセット (Auto	マップ	•	
Audio 1 💙 a 💙	<デフォルト設定>		ファクトリーデフォル	11 11172) 🗖
UAD LA3A	- + 日 比較	SAFE	コントロール 🌹	Native	
•		LA-3A AUDIO LEVI		АК СТІОN 5 Б 7 - В 10 - В 10 - В - 10 - 10 - В - В - 10 - В - 10 В - 10 - В - 10 - В - 10 - В - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
□□□ 小節 拍	ŀ	2	9	17	25 33
	1/0	_			
Audio 1 Y	MIC/LINE/HIZ				
波形 ▼ ◆ dyn read ▼ ▼ ○ ↓	vol ∆0.0 ↓100 100 >				
波形 マ ・ (yn read ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ボリューム ボリュームトリム	vol ∆0.0 ↓100 100 →				
波形 ▼	vol ∆0.0 ↓100 100 →				



MOTU Digital Performer

Digital Performerでは、UADプラグインをAUまたはVSTプラグインとして扱います。

メモ:AUプラグインは、macOS環境のみです。macOS環境で作業をする際、Windows環境のDPとコラボレーションをする予定がある 場合は、VSTプラグインで作業をされることをお勧めします。パフォーマンスの安定と効率の良いシステム管理のために、AU/VSTプラグ インの混在利用は極力避けて下さい。

ミキサーチャンネルの"インサート"スロットをクリックし、プラグイン設定画面を開いて目的のUADプラグインを選びます。



HOOK UP,INC.



ヒント:検索欄に目的プラグイン名、あるいはUADと入力することで、より素早く目的のプラグインに辿り着きます。

•	シーケンス-1: オーディオ-1: インサート A			
	Q UAD			8
● 全て	elysia mpressor	モノ	AU	Universal
 最近使用した項目 	EMT 140	モオ	AU	Universal
▶ ■ カテゴリー	EMT 140	モノ	AU	Universal
▶ 目製造元	EMT 250	モオ	AU	Universal
▶ ■ フォーマット	EMT 250	£/	AU	Universal
	ENGL E646 VS	モオ	AU	Universal
▶ ■ ユーザーカテゴリー	ENGL E646 VS	ŧ/	AU	Universal
	ENGL E765 RT	モオ	AU	Universal
	ENGL E765 RT	£/	AU	Universal
		100 A 100		

プラグインが追加されると自動でエディター画面が表示されます。



画面上部には、DigitalPerformer固有のプラグイン操作・設定項目が表示されます。

パラメーターオートメーションは、メニューから必要なパラメーターを有効にします。詳細は、DPのマニュアルをご確認下さい。



HOOK UP, INC.

UNIVERSAL AUDIO A R R R O W -

Windows環境のDigitalPerformerで、VSTプラグインが表示されない場合、環境設定の"オーディオプラグイン"タブのその他のVSTプラグインフォルダの設定を確認します。





ARROW

Presonus Studio One

Studio Oneでは、UADプラグインをVSTプラグインとして扱います。

エフェクトブラウザーを開き、UADプラグインを目的のトラックにドラッグ&ドロップします。



プラグインが追加されると自動でエディター画面が表示されます。



画面上部には、Studio One 固有のプラグイン操作・設定項目が表示されます。

UNVERSAL AUDIO ESTA A R R O W -

パラメーターオートメーションは、メニューから必要なパラメーターを有効にします。詳細は、Studio Oneのマニュアルをご確認下さい。



Studio Oneでプラグインが表示されない場合、環境設定(オプション)の"ロケーション"タブのVSTプラグインの設定を確認 します。

macOS環境では、"ブラックリストをリセット"ボタンをクリックします。





Windows環境では、"ロケーション"の設定を確認の上、それでも改善されない場合は、"ブラックリストをリセット"ボタンをクリックします。

🛃 オプション				x
Ô		\bigcirc		° _o
一般	ロケーション	オーディオ設定	外部デバイス	詳綱
ユーザーデータ フ ✓ 起動時に ブラックリスト	ァイルタイプ サウンドセット こスキャン をリセット	インストゥルメントライ	ブラリ VSTプラグイン	
		ロケーション		
C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins				



BARROW •

Steinberg Cubase / Nuendo

CubaseとNuendoでは、UADプラグインをVSTプラグインとして扱います。ここではCubase 9を例に解説します。

ミキサーチャンネルの"Inserts"スロットをクリックし、プラグイン設定画面を開いて目的のUADプラグインを選びます。



ヒント:検索欄に目的プラグイン名、あるいはUADと入力することで、より素早く目的のプラグインにたどり着きます。

デフォルト	+ - UAD	ب (2
▼ Steinberg		
	n	
Qua	idrafuzz v2	///
Universal Au	udio, Inc.	
Powere	d Plug-Ins	
V Mor	10	
	UAD 4K Buss Compressor(m)	
	UAD 4K Channel Strip(m)	
	UAD ADA STD-1 Stereo Tapp	ed
	UAD AKG BX 20(m)	
	UAD Ampeg B15N(m)	
	UAD Ampeg SVT3Pro(m)	
	UAD Ampeg SVTVR(m)	
	UAD Ampex ATR-102(m)	
	UAD AMS RMX16(m)	
	UAD API 2500(m)	
	UAD API 550A(m)	
	UAD API 560(m)	



プラグインが追加されると自動でエディター画面が表示されます。



画面上部には、Cubase/Nuendo固有のプラグイン操作・設定項目が表示されます。

パラメーターオートメーションはトラックの右クリックで表示にし、更にメニューで必要なパラメーターを有効にします。詳細は、Cubase/Nuendoのマニュアルをご確認下さい。





Cubase/Nuendoでプラグインが表示されない場合、デバイスメニューから"プラグインマネージャー"を開き、VST 2 プラグインパスの設定を確認します。

プラグインマネージャー						x
VST ፲フェクト	VST インストゥルメント	ブラックリスト		ے (م	デフォルト 🖿 🗙 🕇	•
▲ 名前 AmpSimulator AutoPan BitCrusher Boost11_64 Brickwall Limiter Chopper Chorus Cloner Compressor Console Recall CurveEQ DaTube DeEsser Distortion DJ-Eq DualFitter EnvelopeShaper	開発元 Steinberg Media Technologies Steinberg Media Technologies Steinberg Media Technologies Cakewalk Steinberg Media Technologies Steinberg Media Technologies Steinberg Media Technologies Steinberg Media Technologies Universal Audio, Inc. Voxengo Steinberg Media Technologies Steinberg Media Technologies	カテゴリー Fx Distortion Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Modulation Fx Modulation Fx Dynamics Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Dynamics Fx Fx Dynamics Fx Dynamics Fx Dynamics Fx Dynamics Fx Dynamics Fx Dynamics	VST パージヨ: VST 3.6.6 VST 3.6.6 VST 2.4 VST 2.4 VST 3.6.6 VST 2.4 VST 3.6.6 VST 3.6.6 VST 3.6.6 VST 2.4 VST 3.6.6 VST 2.4 VST 3.5.1 VST 2.4 VST 3.6.6 VST 3.6.6 VST 3.6.6 VST 3.6.6 VST 3.6.6	Y2X5955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Boost11 Delay Distortion Dynamics EQ Filter Modulation Network Other Pitch Shift Powered Plugins Reverb Spatial + Panner Surround TH2 Producer Tools Relayerx64 SparkVerbx64	
VST 2 ブラヴィンパスの設定 + × кч ら C:\Program Files\Common Files\Steinberg\VST2 C:\Program Files\Common Files\VST2 C:\Program Files\Steinberg\VStplugins C:\Program Files\Victurging						

VSTプラグインのロケーションは、以下の場所に設定します。

- 64bit のStudio One: C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins
- 32bit のStudio One:C:\Program Files (x86)\Steinberg\VstPlugins

改善されない場合は、"ブラックリスト"タブをご確認下さい。

メモ: Cubase / Nuendoのバージョンによっては、"ブラックリスト"タブは用意されていません。この場合は、メーカーのカスタマーサ ポートにご連絡、あるいはメーカーのサポートデーターベースに有効な解決方法が記載されていますので、"Cubase (のバージョンの 数字) VSTプラグイン見つからない"のワードで、インターネット検索し、メーカーサポートページにアクセスして下さい。

快適な作業環境の構築

この項目ではArrowとUADシステムを用いた快適な制作環境の構築について解説します。

コンセプトと基礎知識

目的に合った快適なDAW環境の構築を実現するため、ArrowとDAW環境のコンセプトと知識を利用することが必要不可欠です。Arrowのみならず、ご利用のDAWのオーディオ入出力に関する機能や設定を把握しておくことをお勧めします。

Arrowのコンセプト

すでに解説してきた通り、ArrowはCPU負荷をほぼかけずにレコーディングギアの銘機群を忠実に再現するUADシステムを 利用するためのDSPを内蔵したオーディオインターフェイスです。このことにより、DAWシステムでしばしば起こる諸問題に 対し、一般的なオーディオインターフェイスよりも高度に対応することが可能となっています。

DAW環境の問題

DAWとはデジタルオーディオワークステーションの略で、一般的にはコンピューター上で動作するマルチトラックのオー ディオとMIDIシーケンスを扱うソフトウェアのことを指します。DAWシステムはコンピューター、オーディオインターフェイ ス、そしてDAWソフトウェア(とプラグインソフトウェア)によって構成され、複数の音声を同時処理するため、そのタイミン グに関する問題=レイテンシーが通常のデジタルハードウェアよりも顕著です。市販の多くのDAWソフトウェアとオーディオ インターフェイスはこの問題を解決するための機能を備えてい、通常利用ではほぼ気にすることはありませんが、先進的な Arrow/UADシステムと組み合わせることで、より効果的かつ高精度な音楽制作が実現します。

以下、レイテンシーに関する例です:

入力モニターとレイテンシー

ボーカル、ギター、ベースなどのオーディオレコーディングを行う際に高い可能性で遭遇するのは、自分の声(演奏)が遅 れて聞こえることです。あるいは、DAWからのバッキングトラックを聴きながら正確なタイミングで演奏したにもかかわら ず、録音した結果を確認すると自分の演奏が遅れている場合があります。

要因は2つ考えられます:入力された音が遅れて録音されていることと、モニターの音が遅れていることです。この2つの遅れは複合的に発生しますが、問題を適切に解決するためには要因を切り分けることが効率的です。

モニター時に奏者の演奏が遅れて聞こえる場合はモニター、あるいは入力とモニターの両方の遅れが要因となります。また、録音した演奏のタイミングが遅れている場合は、入力レイテンシーの可能性を疑います。

いずれの問題も、以下の機能がDAWまたはオーディオインターフェイスに装備されていれば、解決することは可能です。

- 入出力バッファーサイズを小さく設定(または高サンプリングレートに変更)
- ダイレクトモニタリングの使用(オーディオインターフェイスの機能)
- ディレイ補正の使用

各機能による解決方法とその概要について解説します:



S2 A R R O W

バッファーサイズ設定

システム全体の情報処理量を設定します。設定値が大きいほど余裕のある処理が可能ですが、システム全体のレイテン シーも増加します。レイテンシーはDAW (オーディオドライバー)のバッファーサイズ設定によって縮めることが可能です。 バッファーサイズ (サンプル数)を小さくすることで、入力と出力のレイテンシーは短くなります。また、サンプリングレートを高 く設定することでも同じ効能が得られます。例えば、256サンプル @ 48kHz時のレイテンシーは、512サンプル @ 96kHz時の レイテンシーと計算上、同じになります。

ただし、バッファーサイズを小さくすることやサンプルレートを大きくすることは、CPU負荷の増大に繋がります。

ダイレクトモニタリング

ダイレクトモニタリングとは、オーディオインターフェイスの入力信号をDAWソフトウェアを介さずにモニター出力する機能 です。このことでバッファーサイズに関係なく、遅れのない入力モニターが可能です。

近年のオーディオインターフェイスのほとんどがこの機能を装備していますが、バッファーサイズを高く設定した場合は録音 結果に遅れが生じる可能性があります。またこの機能の場合、エレキギターやボーカルのモニターを素の音で行わなけれ ばならず、奏者のモチベーションやパフォーマンス関わるという大きな欠点があります。

Arrow/UADシステムは、一歩先を行くダイレクトモニターが可能です。優れたUADプラグインによって作り上げられた音を ニアゼロレイテンシーでモニターしながら録音に臨めます。

ディレイ補正

近年のDAWに備えられた機能で、バッファーサイズの設定値、オーディオドライバー、使用するプラグインなど様々な要因から生じるレイテンシーを自動補正する機能です。このことによって収録された音声とトラックのオーディオタイミングが合致し、位相ズレのないミキシングが実現します。

ディレイ補正が及ぶ範囲はDAWによって異なりますので、ご利用のDAWのマニュアルの該当項目ご確認下さい。

次の項目では、Arrow/UADシステムを用いた設定について解説します。



ダイレクトモニター設定

この項目では、Arrow/UADシステムを用いたダイレクトモニター設定の具体例を紹介していきます。

ArrowとUADシステムの準備

まず、ArrowとUADシステムの設定を行います。これらの設定はDAWに関わらず有用です。

ボーカルレコーディング

Arrowのマイク入力にマイクロフォン、ヘッドフォン出力にモニターヘッドフォンを繋いだ後、次の手順に従います。

1. Consoleを起動し、マイクチャンネルのヘッドフォンモニターへの送り量を設定します。(SENDS > HP)



- 2. マイクチャンネルのゲインを適切に設定します。
- 3. 必要に応じてUnisonインサートにプリアンププラグイン、チャンネルインサートに音量を整えるリミッターやコンプレッ サーを追加します。
- 4. ボーカルモニターにエコーやリバーブが必要な場合は、AUXリターンチャンネルにプラグインを追加します。



5. AUXリターンチャンネルのヘッドフォンバス(HP)ボリュームを設定します。(ディレイやリバーブを使う場合)



HOOK UP,INC.



6. マイクチャンネルのAUXセンドを適度に上げます。(SENDS > AUX 1または2)



7. 快適なモニターサウンドになるよう各チャンネルのレベルとエフェクトパラメーターを調整します。

ギターレコーディング

ArrowのHi-Z入力にギターを繋いたら、次の手順に従います。

- 1. Consoleを起動し、Unisonインサートにギターアンププラグインなどを追加し、適切なゲインに設定します。
- 2. モニターにエコーやリバーブが必要な場合は、AUXリターンチャンネルにプラグインを追加します。



3. ヘッドフォンでモニターをする場合、ギターチャンネルのヘッドフォンモニターへの送り量を設定します。(SENDS > HP) そしてAUXリターンチャンネルのヘッドフォンバス(HP)への送り量を設定します。



HOOK UP, INC.



4. モニターにエコーやリバーブが必要な場合は、AUXリターンチャンネルにプラグインを追加し、ギターチャンネルの AUXセンドを適度に上げます。(SENDS > AUX 1または2)



5. 快適なモニターサウンドになるよう各チャンネルのレベルとエフェクトパラメーターを調整します。

バーチャル入力のリンク設定

DAWのミックスをそのままArrowのモニターやヘッドフォン出力に送ることも可能ですが、Consoleのバーチャル入力に送る ことでConsole上でモニターバランスが取りやすくなります。まず、Arrowのバーチャルチャンネルが2つのモノラルになって いる場合は、チャンネルをステレオリンクしましょう。

VIRTUALチャンネルのラベルの箇所をクリックし、ポップアップから"LINK"ボタンをオンにします。





ヘッドフォンモニター

モニターミックスとは別にヘッドフォンミックスを用意する場合、マスターチャンネルの"CUE OUTPUTS"ボタンをクリック して、画面でソースを"HP"に設定します。



ヘッドフォンでモニターをする場合、各チャンネルのSENDSをクリックして、HPセンドのレベルを調節します。



準備が整ったら、DAW側の設定を行います。



SZARROW

DAW設定

Arrowの設定が整ったら、DAW側の設定を行います。ここで大切なのは、DAWのソフトウェアモニター機能を無効にすることです。以下、主要DAW別の設定になります:

Ableton Live

1. 録音トラックを作成し、入力を設定します。(Audio From > Ext In > 1)



2. モニター設定をOFFに設定し、録音アームボタンをオンにします。



3. Consoleのバーチャルチャンネルにモニターミックスの出力を送る場合は、Master Outを" 3/4"に設定します。



4. もし、特定のトラックのみをモニターに送る場合、Master Outは1/2のままで、Cue Outを"3/4"に設定してモニターモー ドをSoloからCueに変更し、モニターしたいトラックのヘッドフォンアイコンスイッチをオンにします。





Link EXT TAP 120.00 III III 4 / 4 OO • 1 Bar • • 1. 1. 1 • I • • • • O NEW 🖉 👖 KEY - MIDI 1% D 3 A 4 Audi 2 MID 3 . Audio Ur === ~ 0 7 VST 0 ファイルとデバイスをここへ V Po ed Plug-Ins ロップします □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □ All Channels Ionitor In Auto Off All Channels Monitor In Auto Off MIDI To No Output * Q In A In Auto Cue Ou ii 3/4 MIDI To dio To er Ou CA CB \mathcal{Q} 0 (-Inf) Ň Č Ň () () 12 12 12 12 12 24 24 24 36 48 24 24 4 в $\overline{\odot}$ 36 48 60 36 48 36 S S S S S S 2 \otimes 🕽 🗭 🔑 Console Re... 👋 🚱 0 MONO MUTE ▼ none Master

Consoleの設定をLiveセットと連動させる場合は、マスタートラックにUADのConsole Recallプラグインを追加します。

Consoleの設定をLiveセットとともに保存しておく場合はSYNCボタンをオンにしましょう。

プラグインのディレイ補正は、オプションメニューから"ディレイ補正"にチェックを入れます。



録音したオーディオでズレが気になる場合は、Liveのオーディオ環境設定の"ドライバエラー補正"で調節をします。(Live内 蔵でレッスンで設定手順が用意されています。)

Record Warp	レーテンシー ――	
Launch	バッファサイズ	512 Samples V
CPU	入力レーテンシー	16.0 ms
Licenses	出力レーテンシー	12.2 ms
Maintenance	ドライバエラー補正	0.00 ms
	入出カレーテンシー	28.2 ms


32 A R R O W

Apple Logic

1. オーディオ環境設定の"一般"でソフトウェアモニタリングをオフにし、ディレイ補正をオンにします。

	環境設定	
□ ■ ■ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	メーション コントロールサーフェス 自分の情報 詳細	
デバイス 一般	編集 I/O 割り当て オーディオ・ファイル・エディタ MP3	
	✔ オーディオエンジンのオーバーロードメッセージを表示	
サンプル・アキュレイト・オートメーション:	ポリューム、パン、センド	
自動バス割り当ての対象:	すべてのバス	
	ソフトウェアモニタリング	
-	✓ フォーカストラックおよび録音可能トラックでのみ入力をモニタ	リング
	✓ 録音可能チャンネルストリップの個別モニタリングレベル	
ディムレベル :		∨ -20 ∧ dB
プラグインのレイテンシ		
44T.	+ x - 7	
桶正、		
	◆ フラロールを再生 低レイテンシモード	
上限:		<u> </u>

2. モノラルの録音トラックを作成し、入力を設定します。(Input > Input 1)

Input	O Input O	○ ✔ 入力なし	ut O Input O Input	O MIC/E1
Audio FX		Input ► Bus ►	Input 1 (MIC/LINE/HIZ 1) Input 2 (MIC/LINE 2) Input 3 (MON L) Input 4 (MON R)	
Sends	Bus 1 0 Bus Bus 2 0 Bus	Bus 1 O Bus 1 Bus 2 O Bus 2	Input 5 (VIRTUAL 1) Input 6 (VIRTUAL 2) Input 7 (AUX1 L)	Bus 1 Bus 2
Output Group	Stereo Out Ster	Stereo Out Stereo	Input 8 (AUX1 R) Input 9 (AUX2 L) Input 10 (AUX2 R)	Stereo Out
Automation	Read	Read Read	Input 11 Input 12	Read

- 3. トラックの録音ボタンをオンにします。
- Consoleのバーチャルチャンネルにモニターミックスを送る場合、オーディオ環境設定の"I/O 割り当て"で出力を"Out 3-4 (VIRTUAL 1/2)"に設定します。ミラーリングはオフにします。



5. もし、特定のトラックのみをヘッドフォンに送ってモニターしたい場合は、オーディオ環境設定の"I/O 割り当て"の出力は"1-2"のまま、モニターバスの出力設定を""Out 3-4 VIRTUAL 1/2""に設定し、トラックをモニターバスに送ります。

Consoleの設定をLogicのプロジェクトと連動させる場合は、マスター(あるいはモニター)トラックにUADのConsole Recall プラグインを追加します。



Consoleの設定をLogicのプロジェクトとともに保存しておく場合はSYNCボタンをオンにしましょう。

録音したオーディオでズレが気になる場合は、オーディオ環境設定の"デバイス"でレコーディングディレイを調整します。

● ● ● 環境設定	
🗉 😬 💽 🗭 💻 🜌 🔢 💽 🔅	
一般 オーディオ 録音 MIDI 表示 スコア ムービー オートメーション コントロールサーフェス 自分の情報 詳細	
デバイス 一般 編集 I/O 割り当て オーディオ・ファイル・エディタ	MP3
Core Audio: 🔽 有効	
出力デパイス: Universal Audio Thunderbolt 🗘	
入力デバイス: Universal Audio Thunderbolt	
I/O パッファサイズ: 256 ≎	サンプル
結果のレイテンシ: ラウンドトリップ 16.6 ミリ秒(出力 6.4 ミリ秒)	
レコーディングディレイ: ' ' ' 🍐 ' ' ' '	· · · 0 ^ サンプル
処理スレッド数: 自動 ◇	



A R R O W •

Avid ProTools

1. モノラルの録音トラックを作成し、入力を設定します。(Input > インターフェイス > MIC/LINE/Hi-Z Mono)



2. 録音アームボタンをオンにし、モニター設定(I)をOFFに設定します。



3. Consoleのバーチャルチャンネルにモニターミックスを送る場合、トラックの出力を"VIRTUAL 1-2"に設定します。





4. もし、特定のトラックのみをヘッドフォンに送ってモニターする場合は、トラック出力はMON L/Rのままで、モニター送り したいトラックのバス出力を"VIRTUAL 1-2"にします。

Consoleの設定をProToolsセッションと連動させる場合は、マスター(あるいはモニター)トラックにUADのConsole Recall プラグインを追加します。



Consoleの設定をProToolsセッションとともに保存しておく場合はSYNCボタンをオンにしましょう。

トラック毎のズレを修正する場合は、オプションメニューで"遅延補正"を有効にし、トラックの遅延補正で手動設定します。





ARROW.

MOTU Digital Performer

1. モノラルの録音トラックを作成し、入力を設定します。(Universal Audio Thunderbolt 1(モノ)、バンドルが存在しない 場合は、新規モノラルバンドルを作成して下さい。)



2. 録音 (REC) ボタンをオンにし、モニター設定 (INPUT) をOFFに設定します。







3. Consoleのバーチャルチャンネルにモニターミックスを送る場合、トラック出力を"Universal Audio Thunderbolt 3-4(ス テレオ)"に設定します。

С				S 🗠 1111000 🗲	111100	0 🗕	01000 -	
6	2	シーケ	ンス-1 -			0:0	0:0	0:0 0:0
<u>4</u> -7		ロック トラック名	レベル カラー 有効 再生 ソロ免却	1 77>77>	710	0	5	10 15
\$		↦ オーディオ-1	υ.	Universal Audio Thunderbolt 1-2 🔹 🍕 Universal , udio Thunderbolt 1				
÷		⊷ オーディオ-2	- v •	Universal Audio Thunderbolt 1-2 🔍 🍕 Universal Judio Thunderbolt 2				
\$		⊷ オーディオ-3	- v •	Universal Audio Thunderbolt 1-2				
C				S 🗠 1111000 ┿ 1111000 ≯ 01000 🖉 🕞 🥀				
	2	シーケン	ンス-1 -			0:0	0:0	0:0 0:0
<u>∧</u> _/		コンダカター	レベル カラー 有効 再生 ソロ党	1 プリトノット 無	1	Ĩ		
				Universal Audio Thunderbolt 1-2 (ステレオ)	-			
¢	Ð	⇒ オーディオ-1	•	* Universal Audio Thunderbolt 3-4 (ステレオ) の用こ (ないたり)	1			
	a	m オーディオ-2		新規モノハシトル 新規ステレオパンドル ・ udio Thundorbelt 2	1.0			
		-1-11/2		新規Auxトラック(新規モノバンドル経由) 新規Auxトラック(新規ステレオバンドル経由)				
\$		ኵ オーディオ-3	• U •	Universal Audio Thunderbolt 3-4				
					_			
C				S ☞ 1111000 ← 1111000 → 01000				
6	٦ ۲	シーケ	ンス-1 *	▼		-0.0	0.0	0.0 0.0
4-7		ロック トラック名	レベル カラー 有効 再生 ソロ免	アウトプット 録音 モニタ インプット		0.0	5	10 15
\$		コンダクター						
\$		⊷ オーディオ-1	- v •	Universal Audio Thunderbolt 3-4 🔍 🍕 Universal Judio Thunderbolt 1				
\$		⊷ オーディオ-2	- υ -	Universal Audio Thunderbolt 3-4 🔹 🍕 Universal Judio Thunderbolt 2				
\$		⊷ オーディオ-3	• U •	Universal Audio Thunderbolt 3-4 🔹 🍕 Universal Judio Thunderbolt 1				

 もし、特定のトラックのみをヘッドフォンに送ってモニターする場合は、トラック出力はUniversal Audio Thunderbolt 1-2 (ステレオ)のままで、モニター出力のためのバスを作成し、その出力を"Universal Audio Thunderbolt 3-4(ステレオ) "に設定し、モニターしたいトラックをモニターバスに送ります。

Consoleの設定をDigital Performerプロジェクトと連動させる場合は、マスター(あるいはモニター)トラックにUADの Console Recallプラグインを追加します。

	Console R								
									l
			I	フェクト: シ	ーケンス-1:	マスター-1			
- M P	I 7	ェクト					シーケン	עב-ו - ≡	
	# 7 2	スター-1 🍸	インサート	A - Con	sole Recall			パイオフ	
	÷ 無							オート マ	
				•		1			
-	SY		LE I	6				MONITOR	
• M P				18					
	Ľ		ļ	8 . .	NIVERSAE AUDIU	-40.0 dB	MON	MUTE	
SOLO									SOLO
MUTE	MUIL	MULL	mult	MULE	-	-	-	-	MUTE
REC		REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC
INPUT		INPUT	INPUT						

Consoleの設定をDigital Performerプロジェクトとともに保存しておく場合はSYNCボタンをオンにしましょう。





録音したオーディオでズレが気になる場合は、"オーディオI/Oタイミングの調節"で録音時のオフセットを調節します。(セット アップ > オーディオシステムの設定... > オーディオI/Oタイミングの調節...)



プラグインの自動レイテンシー補正は、"スタジオ設定"で自動プラグインレイテンシー補正をオンにします。(セットアップ >

オーディオシステムの設定... > スタジオ設定...)







ARROW

Presonus Studio One

1. 録音トラックを作成し、入力を設定します。(入力1・MIC/LINE/Hi-Z)

	パラ	メーター		Ţ	[6	/	\$		- <u>+</u> -	N	*		Q	a)e	IQ	1/16 クオン3	▼ マイズ	小節 タイム	マース	・ 順応 スナッフ
	i	م (VΡ		Ø	+	1 4/4		1.2	1.3	1.4	2		2.2	2	.3	2.4	3	3.	.2	3.3	3.4
1	M	s 🔹	<u>0</u> ht	ラック	1	**																
~	なし			0																		
2	 ✓ 	なし	MICAU			***																
~	+1	入力2	- MIC/LI	NE 2																		
3	≠st	オーデ	ィオI/O設	定		**																
~	14.0	-																				

2. 録音ボタンをオンにし、モニター設定をOFFに設定します。



3. Consoleのバーチャルチャンネルにモニターミックスを送る場合、メイントラックの出力を"VIRTUAL 1+2"に設定します。



もし、特定のトラックのみをヘッドフォンに送ってモニターする場合は、メインアウトはMON L+Rのままで、モニター出力のためのバスを作成し、その出力を"VIRTUAL 1+2"に設定し、モニター送りしたいトラックをモニターバスに送ります。

HOOK UP,INC.

UNIVERSAL AUDIO ED A R R O W -

Consoleの設定をStudio Oneと連動させる場合は、マスター(あるいはモニター)トラックにUADのConsole Recallプラグ インを追加します。



Consoleの設定をStudio Oneのソングとともに保存しておく場合はSYNCボタンをオンにしましょう。



🛐 A R R O W 🕨

Cubase / Nuendo

1. 録音トラックを作成し、入力を設定します。(Input > MIC/LINE/Hi-Z)

目 4/4	+ p 1		4	5	6
					チャンネル設定: Voc
Vocals		Inserts ♦ • Strip	als	▼ ○ → 2 3 - ケ ヤンネルストリップ	
9		Gate	Gate		
FX チャンネル		Comp			
		EQ Position			

トラックの"e"ボタンをクリックして、チャンネル設定の左上の項目で入力設定をします。

00	0	チャンネル設定 : Vo	cals (mono->stereo)	
•=	Mono In 1 🗧 2 🗘 Vocals 🔶 🔎	0 →2ターゲット ← → [+	Standard Ma	ale Voice 🖑 🔻
Ga Co EC To Sat	+ - No Bus ▼ Stereo In 1 Links Rechts Mono In 1 Mono In 2	FUyy7 O	EQ Sat Limit	 ♦ Sends Cue Sends ♥ ● Sends ♥ ● FX 1-RoomworSE -13.7

2. 録音ボタンをオンにし、入力モニター (スピーカーアイコン)はオフにします。

目 4/4	+ ク <mark>1 2 3</mark>
M S Distortion Guitar	
	Mono In 1 + 1 ‡ Distor
► 2 M S Vocals ● ◀ ৫ • R W III	Inserts 🔷 🕩 Strip Gate



3. Consoleのバーチャルチャンネルにモニターミックスを送る場合、VSTコネクションで、ステレオ出力バスのデバイスポートをVIRTUAL 1と2に設定します。

	VST コネクション - 出力						
ł	出力 グ.	ループ/FX	外部FX	外部インストゥルメント	スタジオ		
(スを追加	プリセット -	- =					
スピーカー	オーディオデバイス	デバイスポート	クリッ				
Stereo	Universal Audio Thunde	ert	クリッ				
		MON L					
		MON P					
Stereo	Universal Audio Thunde	ert					
		VIRTUAL 1					
		VIRTUAL 2					
Stereo	Universal Audio Thunde	erc					
		HP L					
		HP R					
	スを追加 スピーカー Stereo Stereo	出力 グ スを追加 ブリセット - スピーカー オーディオデバイス Stereo Universal Audio Thundo Stereo Oniversal Audio Thundo	出力 グループ/FX スを追加 プリセット - ビー 「 ビー に スピーカー オーディオデバイス デバイスポート Stereo Universal Audio Thundert Stereo Universal Audio Thundert Stereo Universal Audio Thundert Stereo Universal Audio Thundert UNITUAL 1 VIRTUAL 2 Stereo HP L HP R	出力 グループ/FX 外部FX スを追加 プリセット - 四回 スピーカー オーディオデバイス デバイスポート クリッ Stereo Universal Audio Thundert クリッ・ MON L Stereo Universal Audio Thundert VIRTUAL 1 VIRTUAL 2 Stereo Oniversal Audio Thundert	出力 グループ/FX 外部FX 外部インストゥルメント スを追加 プリセット - 「「」」「」」「「「」」」」」」 スピーカー オーディオデバイス デバイスポート クリッ Stereo Universal Audio Thundert クリッ MON L MON D Stereo Universal Audio Thundert VIRTUAL 1 VIRTUAL 2 Stereo Oniversal Audio Thundert HP L HP R		

4. もし、特定のトラックのみをヘッドフォンに送ってモニターする場合は、マスターアウトはMON LとRのままで、VSTコネ クションでモニター出力のためのバスを作成し、その出力を"VIRTUAL 1と2"に設定し、モニター送りしたいトラックを モニターバスに送ります。(入出力設定は、CubaseのMixConsoleのルーティング設定で行えます。)

○ ○ O MixConsole - 名称未設定1							
D D D D D	■ 設定	- 🔂 🦻	ック * 🔻				
ROUTING	ROUTING	ROUTING	ROUTING	ROUTING			
Mono In 1	Mono In 1						
Stereo Out 2		1					
				NSERTS			
ΕQ	No Bus			EQ			
STRIP	Links	Jut		STRIP			
SENDS	Rech Stereo C	ts Dut 2					
	Left						
l İ	Stereo C	Dut 3		ļ			
	Right						
L E	FX - FX	1-Roomworks SE		E			
		6 o]	6 _ 0 _				
	6 _		<u> </u>	_			
0 12	0 12	- 0	- 0	- 12 -			
5 _{18 _}	5 18	5 18 _	5 18	— 5 _{— 18 —}			
—-10 _{— 24 —}	1024 _	1024 _		—10 _{— 24 —}			
15 20 30				15 20 - 30 -			
				30 40			
0 50							
0.00 -00	0.00 -00	0.00 -00	0.00 -00	0.00 -00			
RW	RW	RW	RW	RW			
	• •						
CO 1	0 2	CO 1	CO 2	CO 3			
Distortion Guitar	Vocals	Stereo Out	Stereo Out 2	Stereo Out 3			



Consoleの設定をCubaseソングと連動させる場合は、マスター(或いはモニター)トラックにUADのConsole Recallプラグ インを追加します。



Consoleの設定をCubaseのプロジェクトとともに保存しておく場合はSYNCボタンをオンにしましょう。

録音したオーディオでズレが気になる場合は、"スタジオ設定"で録音時のレイテンシーを調節をオンにし、録音開始ポジ ションオフセットで調節をします。(デバイスメニュー > スタジオ設定 > VSTオーディオシステム





UADシステム構成ガイド

この項目では複数のUAデバイスとArrowを組み合わせてシステムを構築する際の注意点や例を解説します(このマニュア ルでは、Arrowに関係する部分のみについて記載しています)。複数のUAデバイスを組み合わせてご使用になられる場合で も、各製品の動作条件が適用されます。マルチユニットに関する使用条件は予告なく更新される場合がありますので、常に 最新情報をウェブサイトでご確認下さい。

注意点

複数のUAデバイスを組み合わせる際、以下の点にご注意下さい:

Arrow:

- ArrowはThunderbolt 3仕様のデバイスです。Thunderbolt 1/2仕様のコンピューターではご利用頂けません。
- 仕様上、Arrowは1台のみ、Thunderbolt接続の終端に接続します。

Apolloインターフェイス:

- Thunderbolt仕様のApolloは、Arrowを含め最大4台まで同時に使用可能です。
- FireWireやUSBモデルのApolloとは同時使用できません(接続タイプが異なるモデルとの併用はできません)。
- モニター出力に利用できるApolloもしくはArrowは、その内の1台のみです。

UAD-2デバイス (ThunderboltとPCle):

● UADデバイスは、最大6台まで組み合わせて使用可能です。

プラグインライセンス:

- UADプラグインのライセンスは、同一システム、同一アカウントであれば、異なるデバイスでも利用可能です。
- 同一アカウントであっても、異なるUADシステムを構築した場合、システムを超えたプラグインの利用はできません。シ ステム毎にプラグインライセンスが必要です。

Thunderbolt環境:

- Thunderboltモデルは、基本的にディジーチェーンによるカスケード接続を行います。
- FireWireやUSBモデルのApolloとは同時使用できません。
- Apollo ThunderboltモデルとArrowのみが同時使用可能です。
- macOS環境では、Thunderbolt PCleの拡張シャーシを使用して、UAD-2 PCleカードと組み合わせることも可能です。
- Windows環境では、Windows 10/Thunderbolt 3環境のみに対応しています。
- Thnderbolt 3 接続は別売の操作検証済み変換アダプターが必要です。(Arrowに関しては不要です)
- 安定した転送と動作のために、機器間のケーブルは可能な限り、短いものを推奨します。
- 予期せぬトラブルを避けるため、Thuberboltのみでの構成を推奨します。

電源消費

安定した動作のため、デバイスに十分な電源供給を確保します。各デバイスの消費量は次の通りです:

UAD デバイス	最大電力消費
UAD-2 Satellite Thunderbolt & USB (QUAD)	7W(専用パワーサプライによる供給)
UAD-2 Satellite Thunderbolt & USB (OCTO)	13W(専用パワーサプライによる供給)
Arrow	10W (Thunderbolt 3バス電源)
Apollo Twin (全モデル)	12W(専用パワーサプライによる供給)
Apollo ラック(全モデル)	50W(専用パワーサプライによる供給)

製品仕様

Arrowの製品仕様は以下の通りです:

測定環境はバランス入出力、48kHz/24bit、20kHzの帯域幅です。

システム	
入出力端子	
マイク入力	
	2 x 1/4"TRSバランス (マイク入力と共用)
Hi-Z楽器入力	1 x 1/4"TSアンバランス
アナログモニター出力	2 x 1/4"TRSバランス (1 x ステレオペア)
ヘッドフォン出力	1 x 1/4"ステレオ
Thunderboltポート	1 x Thunderbolt 3 コネクター
A/D – D/A 変換	
サンプリングレート	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 Hz
ビットデプス	24bit
	2 x チャンネル
同時 D/A 変換	4x チャンネル
アナログラウンドトリップレイテンシー	1.1ms@96kHz(リアルタイムUADプラグインなし)
	1.1ms @ 96 kHz(4 x リアルタイムUADプラグイン)
アナログ入出力	
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz, ±0.1 dB
ライン入力	
コネクタータイプ	
ダイナミックレンジ	118 dB (A-weighted)
	-107 dBFS
入力インピーダンス	10 kΩ
ゲインレンジ	+10 dB ~ +65 dB
	+20.7 dBu
マイク入力	
コネクタータイプ	XLRバランス(コンボジャック、2番ホット)
ファンタム電源	+48V(マイク入力毎に設定可能)
ダイナミックレンジ	118 dB (A-weighted)
高周波歪(THD+N)	-108 dBFS
EIN	-128 dBu
CMRR	70 dB以上 (@10'ケーブル)
入力インピーダンス	9.2k@+48Vオン、5.4 kΩ@+48Vオフ(Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる)
ゲインレンジ	+10 dB ~ +65 dB
パッドアッテネーション	20 dBu (マイク入力毎に設定可能、Unisonプラグインによって異なる)
最大入力レベル	+25.2 dBu(最小ゲイン、パッドオン)
Hi-Z入力	
	1/4"アンバランス
<u>ゴイヤノス ストノ</u> ダイナミックレンジ	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted)
<u>ゴインシーンTシー</u> ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N)	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS
ゴインシーシーンジ ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる)
ゴインシーンジ ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB
ゴホック メーク ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル ビーダンス	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu
ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu
ゴホック メーク ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル 出力 1/2	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu
ゴホック メーク ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル 出力 1/2 コネクタータイプ	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu 1/4"TRSバランス
ゴホック メリン ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル 出力 1/2 コネクタータイプ ダイナミックレンジ	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu 1/4"TRSバランス 115 dB (A-weighted)
ゴホック メリン ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル 出力 1/2 コネクタータイプ ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N)	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu 1/4"TRSバランス 115 dB (A-weighted) -106 dBFS
ゴホック メリン ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル 出力 1/2 コネクタータイプ ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) ステレオレベルバランス	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu 1/4"TRSバランス 115 dB (A-weighted) -106 dBFS ±0.05 dB
ゴホック メリン ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル 出力 1/2 コネクタータイプ ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) ステレオレベルバランス 出力インピーダンス	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu 1/4"TRSバランス 115 dB (A-weighted) -106 dBFS ±0.05 dB 100 Ω (デファレンシャル)
ゴホック メリン ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) 入力インピーダンス ゲインレンジ 最大入力レベル 出力 1/2 コネクタータイプ ダイナミックレンジ 高周波歪 (THD+N) ステレオレベルバランス 出力インピーダンス 最大出力レベル	1/4"アンバランス 118 dB (A-weighted) -105 dBFS 1 MΩ (Unisonプラグインなし、Unisonプラグインによって異なる) +10 dB ~ +65 dB +12.5 dBu 1/4"TRSバランス 115 dB (A-weighted) -106 dBFS ±0.05 dB 100 Ω (デファレンシャル) +20.7 dBu

UNVERSAL AUDIO E A R R R O W •

ステレオヘッドフォン出力	
コネクタータイプ	1/4"標準ステレオ
ダイナミックレンジ	115 dB @ 600Ω、114 dB @ 32Ω
S/N比	113 dB (A-weighted)
高周波歪(THD+N)	-101 dBFS
最大出力	80mW @ 600 Ω
電源	
電源供給	Thunderbolt 3バス電源
最大消費電力	10W
環境	
動作温度	32 ~ 95° F (0 ~ 35° C)
保管温度	-40 ~ 176° F (-40 ~ 85° C)
動作湿度	20~80%
本体	
寸法	
WxHxD	7.1" x 1.0" (前面) /1.8" (背面) x 4.8" (突起物含まず/ 17.99 x 2.52/4.67 x 12.11cm)
出荷サイズ	L x W x H = 8.5" x 6.4" x 2.63" (21.6 x 16.2 x 6.8cm)
重量	
本体重量	1.38 ポンド (0.63 kg)
出荷重量	4 ポンド (1.8 kg)
パッケージ同梱物	

Arrow本体

Getting Started URLカード



Arrowハードウェアブロック図

UNVERSAL AUDIO A R R R O W -

トラブルシューティング

この項目ではトラブルになった際の症状確認と原因特定について解説します。 解決しない場合は、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。

症状	確認項目
電源が入らない	 Thunderbot 3ケーブルが正しく装着されていることを確認します。 Type-CケーブルがThunderbolt 3仕様であることを確認します。 最新バージョンのUADソフトウェアがインストールされているかどうかを確認します。
コンピューターがユニットを 認識しない	 Thunderbot 3ケーブルが正しく装着されていることを確認します。 Type-CケーブルがThunderbolt 3仕様であることを確認します。 最新バージョンのUADソフトウェアがインストールされているかどうかを確認します。 一度、すべての電源をオフにし、コンピューターを再起動して確認します。 複数デバイスの環境では、コンピューターとArrowを1対1で接続して確認します。 複数のThunderbolt 3ポートが存在する場合、別のポートで確認します。 PC側のポートがThunderbolt 3であることを確認します。 可能であれば、別のThunderbolt 3ケーブルで確認します。
モニターから音が出力され ない	 モニターシステムの接続、電源、音量設定を確認します。 モニター音量が適切に上がっていることを確認します。 モニターノブがミュート(インジケーターが赤)になっていないことを確認します。 複数台環境の場合、モニターユニットにスピーカーなどが接続されていることを確認します。 モニター出力のレベルメーターで信号の有無を確認します。
ヘッドフォンから音が出ない	 Arrowのヘッドフォンボリュームが適切に上がっていることを確認します。 ヘッドフォンモニターのルーティングが適切であることを確認します。 レベルメーターで信号の有無を確認します。 別のヘッドフォンで確認します。
モニター出力の音が大き過 ぎる、小さ過ぎる	● モニター出力の定格レベルが適切に設定されているかどうかを確認します。 (Consoleソフトウェアの設定画面 > HARDWAREタブ)
モニターが操作できない	● モニターコントロールがバイパスになっていないことを確認します。
マイクやラインからの入力 が聴こえない	 ArrowのMIC/LINEスイッチが適切に設定されていることを確認します。 プリアンプゲインが適切に設定されていることを確認します。 Hi-Z兼用チャンネルの場合、Hi-Z入力が接続されていないことを確認します。 入力レベルメーターで信号の有無を確認します。 別のケーブルやチャンネルで確認します。
 マイクの音声が聴こえない	 スタジオコンデンサーマイクなど、ファンタム電源が必要なモデルをご利用の場合、 マイクの仕様(必要電圧が+48Vであること)を確認の上、+48Vスイッチがオンに なっていること確認します。 入力レベルメーターで信号の有無を確認します。 別のケーブルやチャンネルで確認します。



UNIVERSALAUDO A R R O W -

症状	確認項目
Hi-Z 入力の音が聴こえない	 楽器の音量が上がっていることを確認します。 フロントパネルのHi-Z入力に接続していることを確認します。 アンバランスケーブル(通常のシールドケーブル)で接続していることを確認します。 入力レベルメーターで信号の有無を確認します。 別のケーブルで確認します。
プリアンプコントロールが効 かない	 目的のチャンネルが選択されていることを確認します。 ArrowがPreampモードになっていることを確認します。 プリアンプがバイパスされていないことを確認します。
モニター出力の音が大き過 ぎる、もしくは小さ過ぎる	● モニター出力の定格レベルが適切に設定されているかどうかを確認します。 (Consoleソフトウェアの設定画面 > HARDWAREタブ)
HOST(UAD Link)インジ ケーターが赤色	 コンピューターとの接続を確認します。 UADソフトウェアがインストールされていることを確認します。 一度、すべての電源をオフにし、UADハードウェアやその他のデバイスの電源を先に 投入し、最後にコンピューターを起動して確認します。 UADソフトウェアを再インストールします。 他のケーブルで接続を確認します。
再生中にプチプチとノイズ を発したり、音が途切れ途 切れになる	● コンピューターが高負荷である可能性があります。この場合は、DAWのバッファー設 定を大きくします。
音が二重に聴こえる(ある いはフランジャーがかかっ たように聴こえる)	 不要なプラグインが追加されていないことを確認します。 Consoleソフトウェアでダイレクトモニターをしている場合、DAWの入力モニターが 有効になっていないことを確認します。
何も接続していないのにノ イズ(シャー)がひどい	 使用していないプリアンプのゲインを下げます。 UADプラグインで不要なゲインブーストをしていないことを確認します。 いくつのUADプラグインは実機を忠実に再現するため、その特徴であるノイズ成分も再現します。プラグインの設定を確認して下さい。
演奏時のモニター音が遅れ て聴こえる	● DAWの入力モニターをオフにして、Consoleソフトウェアでのダイレクトモニターを お試し下さい。
ユニットが異常な動作をし 出した	 以下の手順で、ハードウェアリセットを試みます: ユニットからThunderbolt 3ケーブルを抜きます。 以下のスイッチを同時に押しながら、Thunderbolt 3ケーブルを挿します。 LEVELノブ、LOW CUT、Ø フロントパネルのLEDが数秒間点滅したら、押さえているスイッチから指を離します。



