



クイックスタートガイド HOOK UP,INC.



ご不明点がございましたら カスタマーサポートまで ご連絡おまちしております 株式会社フックアップ www.hookup.co.jp このガイドはインストールから登録、再生と録音までの手順を簡単に解説 します。詳細については、PDFのマニュアル等をご確認下さい。

● 同梱物の確認

同梱物に不足がないかご確認ください。

- デバイス本体
- Getting Started n F
- 保証書

● 電源アダプター (Apollo Solo USBのみ) * Thunderbolt 3ケーブル/USB 3 SuperSpeedケーブルは別売です。

同梱物が不足している、あるいは異常があると思われる場合、ご購入いただきました販売店もしく は弊社まで速やかにご連絡ください。

重要なお知らせ

Apollo Solo (Thunderboltモデル)はThunderbolt 3規格対応のデバイスです。Thunderbolt 3はUSB-C の端子を使用しているため、同じ形状の端子を使用している他の規格と間違える可能性があります ので十分にご注意下さい(USB-Cは必ずしもThunderbolt 3と同義ではありません。USB-Cは単にコネ クターのタイプを指します)。接続には必ずThunderbolt 3ケーブルを使用します。その他のケーブル での接続では正常動作しないばかりか、機器の損傷を招く恐れがありますのでご注意ください。

Apollo Solo USB は長さが2m以下のUSB 3 SuperSpeedケーブルで使用するように設計されています。 より長いUSB 3 SuperSpeedケーブルを使用すると、システムのパフォーマンスに悪影響を与える可 能性があります。

ジダウンロード

ウェブブラウザを起動し、同梱のカード:**Getting Started** に記載された URLを開き、画面指示に従います。

www.uaudio.com/register



④インストールと接続

(Apollo Solo)

1. コンピューターとApollo Soloを別売のThunderbolt 3ケーブルで接続 します。 2.ダウンロードしたUADソフトウェアをインストールします。

3.インストーラー画面表示の指示に従って、インストールを進めます。

(ファームウェア・アップデートの指示が出た場合、指示に従ってください)

4.インストールが完了したらコンピューターを再起動します。

5. 製品登録とプラグインオーソライズを行います。

メモ:不意なノイズを防ぐため、接続の際はモニタースピーカーの音量を最 小にしておいて下さい。



④インストールと接続(Apollo Solo USB)

1. コンピューターとApollo Solo USBを別売のUSB 3 SuperSpeedケーブルで

接続します。

2.ダウンロードしたUADソフトウェアをインストールします。

3.インストーラー画面表示の指示に従って、インストールを進めます。

(ファームウェアアップデートの指示が出た場合、指示に従ってください)

4. インストールが完了したらコンピューターを再起動します。

5.製品登録とプラグインオーソライズを行います。

メモ:不意なノイズを防ぐため、接続の際はモニタースピーカーの音量を最

小にしておいて下さい。



❷ 動作環境の確認

インストール前に、ご利用のシステムが本機の動作環境に適合しているか を再度ご確認ください。

Apollo Solo (Thunderboltモデル) は以下の環境で動作します:

- Thunderbot 3(USB-Cポート経由)を内蔵するMacもしくはPC
- Thunderbolt 3ケーブル (別売)
- (Win) Windows 10 (64bitエディション)
- (Mac) macOS 10.13 High Sierra、10.14 Mojave、10.15 Caralina
- ●6GBの空きドライブスペース
- インターネット接続環境(登録とダウンロード、UADプラグインのアクティベーションに必要)
- VST、Audio Units、AAX 64プラグインに対応したDAWソフトウェア
- Quad Core i7 以上のプロセッサーを推奨

Apollo Solo USB は以下の環境で動作します:

- USB 3(Type-AまたはType-C)を内蔵するPC
- Type-Cコネクター付きUSB 3 SuperSpeedケーブル(別売)
- Windows 10 (64bitエディション)
- ●6GBの空きドライブスペース
- インターネット接続環境(登録とダウンロード、UADプラグインのアクティベーションに必要)
- VST、Audio Units、AAX 64プラグインに対応したDAWソフトウェア
- Quad Core i7 以上のプロセッサーを推奨

ご注意ください:

● Apollo Solo (Thunderboltモデル) はコンピュータとのThunderbolt 3接続を介したバス電源駆動に 対応しています。 電源ケーブル、外部電源、またはThunderbolt 2ケーブル等で駆動させることはで きません。

● Apollo Solo USBはコンピュータとのUSB 3接続を介したバス電源駆動には対応していません。付属 の電源アダプターが必須となります。

● ノートブック・コンピュータで Apollo Solo を使用する場合、安定動作のためにコンピュータをAC 電源に接続することを推奨します。



Apollo Solo ハードウエアの登録とオーソライズには、Universal Audio ウェ ブサイトのアカウントを使用します。

取得済みの方はログイン、未取得の方はアカウントを新規作成します。

UAアカウントのログイン後、未登録デバイスを認識すると、自動で登録画 面に切り替わります。画面の指示に従い、登録を完了します。



デバイス登録が完了したら、プラグインのオーソライズをします。 UAD Meter & Control Panelのメニューから、"Plug-Ins..."を選択し、表示され た画面で、画面の"Authorize Plug-ins..."ボタンをクリックします。



これでUADプラグインが利用可能な状態になりました。DAWでの利用方法 は、各DAWのプラグインガイドをご覧下さい。 次に、Apollo SoloをDAWで使用するための設定を行います。

6オーディオ設定

DAWのオーディオ設定を開いて、Apollo Solo をオーディオインターフェイ スとして設定します。



macOS 標準の CoreAudio デバイスとして使用します。 DAW のオーディオ 設定で、Apollo Solo (Universal Audio Thunderbolt) を選択しましょう。詳し い設定や手順に関しては、各 DAW のマニュアルのオーディオ設定の項目を ご覧下さい。ソフトウェアによっては、入力と出力デバイスを個別に設定す るものがあります。その場合は入出力ともに、Universal Audio Thunderbolt を選択します。



Windows環境では、安定した動作とプロ品位のオーディオ入出力を確保す るために、ASIOドライバーを使用します。DAWのオーディオ設定で、ドラ イバータイプとしてASIOを選択してから、Apollo Solo(Universal Audio Thunderbolt / Universal Audio USB)を選択します。詳しい設定や手順は、 各DAWのマニュアルのオーディオ設定の項目をご覧下さい。

● 音を出す

DAW のオーディオ設定が完了したら、DAW の出力先を Apollo Solo のモニ ター(Ch.1 と 2)に設定し、実際に音が正常に出力されるか確認しましょう。

モニタースピーカーで確認をする場合、以下の手順に従います: 1. Apollo Soloの"Monitor"アウトとスピーカー(またはアンプ)を接続します。 2. モニターコントロールで、インジケーターが MONITOR になっていること を確認し、レベルノブを最小に設定します。

3. DAW から音を出しながら、Apollo Solo のレベルノブ (または Console ソ フトウェアの Monitor Level)で徐々に音量を上げていきます。

MONITOR ボタンを再度押して、HEADPHONE インジケーターが点灯した状 態であれば、ノブダイアルでヘッドフォンボリュームの調整が可能です。

apollo solo



 $\circ \circ \circ \circ \circ \circ$

Apollo Solo のレベルメーターが上がっている状態で音が聴こえないのであ れば、接続やモニタースピーカー側の設定等をご確認下さい。

③音を入力する - マイク

DAW から音が正しく出力されることを確認できたら、DAWの入力に Apollo Solo を設定し、実際に録音できるのかを確認しましょう。

マイクで確認をする場合、以下の手順に従います:

- 1. DAW でモノラルトラックを作成し、入力を Apollo Solo の"MIC/LINE/Hi-Z 1"(Ch.1)に設定して、トラックの録音ボタンをオンにします。
- 2. Apollo Solo の PREAMP スイッチで CH 1、INPUT スイッチで MIC が点灯 していることを確認し、ゲイン(レベル)ノブを最小に設定します。
- 3.+48V スイッチをオフにし、XLR ケーブルでマイクをリアパネルの MIC 入 力に接続します。コンデンサーマイクを使用する場合は、接続後に +48V スイッチをオンにします。
- 4. 音を出しながら、ゲイン(レベル)ノブで、適切なレベル調整を行います。 5. DAW の録音ボタンを押し、正常に収録が行えるか確認しましょう。



③ 音を入力する - ライン

Apollo Solo にキーボード等を接続する場合、以下の手順となります(ここで はステレオ入力を例にしています):

- 1. DAW でステレオトラックを作成し、入力を Apollo Solo の Ch.1 と 2(" MIC/LINE/Hi-Z 1"と"MIC/LINE") に設定して、トラックの録音ボタンをオン にします。
- 2. Apollo Soloの PREAMP スイッチ押して、LINK スイッチをオンにします。
- 3. インジケーターの CH1 と 2 の両方が点灯しているのを確認し、INPUT ス イッチで LINE 設定します。
- 4. ゲイン (レベル) ノブを最小に設定し、キーボードの出力を 1/4" フォーン ケーブルでリアパネルの LINE 入力に接続します。
- 4. 音を出しながら、ゲイン(レベル)ノブで、適切なレベルに設定をします。 5. DAW の録音ボタンを押し、正常に収録が行えるか確認しましょう。





O Unison プラグイン

Apollo Solo の MIC または Hi-Z 入力を使用する場合、Unison プ P ラグインを利用できます。Unison プラグインによって、通常のシ



ミュレーターでは不可能な、ハイエンド・プリアンプやギターア ンプの実機と違わぬサウンドがえられます。



プラグインの設定は、Console ソフトウェアでの Unison プラグ インスロットで行います。

1. Console を起動し、チャンネルストリップ内インプットゲイン・ノブ下に ある"UNISON +"をクリックします。 2. メニューから利用可能なプラグインを選択します。



のリアルタイムプラグイン

Console ソフトウェアでは、Unison プラグイン以外に最大 4 つまでの UAD プラグインをチャンネルごとに追加し、リアルタイムプロセッシングを行う ことが可能となっています。

1. Console ソフトウェアを起動し、チャンネルストリップ内のインサートス ロットの"+"の箇所をクリックします。 2.メニューから利用可能なプラグインを選択します。



③音を入力する - ギター

ギターやベースを入力する場合、設定はよりシンプルです:

- 1. DAW でモノラルトラックを作成し、入力を Apollo Solo の"MIC/LINE/Hi-Z 1"(Ch.1)に設定して、トラックの録音ボタンをオンにします。
- 2. Apollo Solo の PREAMP スイッチで CH1 に設定し、ゲイン (レベル) ノブ を最小にします。
- 3. フロントパネルの Hi-Z 端子にギターを繋ぎます(仮にリアパネルの MIC/LINE/Hi-Z1端子に別のケーブルが接続されていても、Hi-Z 入力が優 先されます)。
- 4. 音を出しながら、ゲイン(レベル)ノブで、適切なレベルに設定をします。
- 5. DAW の録音ボタンを押し、正常に収録が行えるか確認しましょう。

apollo solo



Console ソフトウェアを活用することで、快適なダイレクトモニタリング環 境を構築できます。

この場合、DAW 側のモニター機能はオフにしておきます。モニター音が二重 に聴こえる場合は、Apollo Solo (Console) と DAW の両方でモニターされて いることが原因です。

これは DAW を通したモニター音が、Apollo Solo のモニター音よりも少しだ け遅れて聴こえるために発生します。これを回避するために DAW 側の機能 をオフにしましょう。

D プラグインの掛け録り

Console 上でリアルタイムにプラグインが掛かった音声をそのまま DAW に 送り、録音することが可能です (このことを掛け録りと言います)。また設定 次第では、Console 上のプラグインをモニターだけに使用することも可能で す。これは Console 全体でもチャンネルごとでも設定可能です。

● モニターのみに使用する場合は、"UAD MON"(青)を選択します。

●掛け録りをする場合は、"UAD REC"(赤)を選択します。



