

©2021 Hook Up, Inc

# はじめに

XTONE Duo の基本的な機能とパフォーマンスは、1 チャンネル入力モデル XTONE とほぼ同 じです。違いは、XTONE がエクスプレッションペダルのインターフェイスが搭載されている のに対して、XTONE Duo は代わりにマイク入力チャンネルが追加されている点です。つま り、Duo には2 チャンネルのオーディオ入力があり、1 つにはギターなどのインストゥルメ ント (左チャンネル、INL)、もう 1 つはマイク入力 (右チャンネル、INR) となっており、 この入力は最大 50dB のゲイン調整ノブが付いています。

マイク入力については、このマニュアルの後半(ファンタム電源のオン/オフ、XLR アダプ ター、XTONE Duo との組み合わせると良い APP と設定)も併せてご覧ください。



上:XTONE、下:XTONE Duo

クイックスタート

a. モバイルデバイス(またはコンピューター)と XTONE Duo を接続します。LED が点灯します。

b. エフェクト APP (アプリ) を起動します。

c. ギター、ベース、キーボードを接続してください。

d. ヘッドフォンやアンプを接続して、音量を調節してください。

e. あとは演奏するだけ!

XTONE Duo はペダル型のオーディオインターフェイス/MIDI コントローラーですが、特徴ある機能から我々は SMART STOMP と呼んでいます。

モバイルデバイスの APP を使って、本格的なデジタルエフェクター/アンプとして活用できます。

推奨 APP: BIAS FX、Amplitube、JamUp など

# 各部の名称



①楽器入力端子

ギターやベースを接続する端子で、L チャンネルとなります(実際の動作はアプリによる)。 ラインレベルの電子楽器にも対応します。

②マイク入力端子

マイクを接続する端子で、L チャンネルとなります(実際の動作はアプリによる)。標準 TRS フォン端子となります。XLR からの変換については「XLR アダプター」をご覧ください。 ③ゲインコントロール

マイク入力に対応するプリアンプのゲインを調節します。最大で 50dB のゲインを付加しま す。

④9V 電源端子(センターマイナス)

通常は使用しません。

⑤ヘッドフォン端子

ステレオヘッドフォン (ミニプラグ)を接続します。

⑥USB 端子

デバイスと付属の USB ケーブルで接続(電源供給もされます)。Lightning 端子に接続する 場合は付属のアダプターを使ってください。

⑦バランス出力端子

ステージ上などで長い伝送距離が必要な場合に、バランスケーブルを接続します。

⑧グランドスイッチ

バランス出力を使っている際、グランドループによるノイズが発生する場合に切り替えま す。

⑨出力ボリュームノブ

ヘッドフォン出力、バランス出力、ライン出力のボリュームを調整します。

⑩ステレオライン出力端子

ギターアンプやミキサーに接続するアンバランスのステレオアウトです。

⑪フットスイッチ LED

3つのフットスイッチに対応した LED で、グループ(バンク)の状態も表示します。

⑫ステータス LED

動作している場合に点灯します。また異なるモードを異なるカラーで表示します。

13フットスイッチ

フットスイッチを踏むと対応する CC コマンドが送出されます。送出のされ方には3つのモードがあります。





エフェクト APP

XTONE Duo はスマートフォンなどのモバイルデバイスで動作する、様々なギターアンプ/エフ ェクトアプリと組み合わせて使えます。進化し続ける今日の APP は驚くほど高音質で、実在す るエフェクトペダルやギターアンプを再現してくれます。



# 人気のある **APP**(アプリ、ソフトウェア)

АРР	Supported devices		
JamUp	iOS		
BIAS FX	iOS,Windows,Mac		
BIAS	iOS,Windows,Mac		
Guitar Rig	Windows,Mac		
AmpKit	iOS,Mac		
Revalver	Windows,Mac		
AmpliTube	iOS,Windows,Mac,Android		
Mobile POD	iOS		
POD Farm	Windows,Mac		
Overloud TH2	Windows,Mac		

通常は、エフェクト APP を使用する際、オーディオ機器の設定が必要です。同様に、各フット スイッチやエクスプレッションの機能についても、APP 内で設定してください。

通常は APP にある MIDI 設定で、パッチのアップ/ダウンやチューナーのオン/オフなどを設定し ます。また各エフェクトペダルのオン/オフについては、MIDI ラーン機能を使うのが一般的で す。

ステレオ入力に対応している APP の場合は、入力に合わせてチャンネルを選択してください。 例えば複数の APP を」起動して、L チャンネルでギター、R チャンネルでボーカルに別々のエフ ェクトをかけることもできます。

なお Windows 環境でお使いの場合は、専用のドライバーをダウンロードしてお使いください。 https://xsonicaudio.com/pages/support

また、デバイス設定などについは、各 APP のマニュアル等も併せてご覧ください。

### ファンタム電源のオンノオフ

XTONE Duo にはマイク入力チャンネルがあり、コンデンサーマイクを使用する際に必要なフ アンタム電源を供給することができます。ファンタム電源はデフォルトではオフになって いますが、オンにするには次のようにします。

(1)ボタンAを5秒間長押しします。

(2) 4 つの LED が緑色に点灯し、ファンタム電源がオンになります。

ファンタム電源をオフにするには、もう一度ボタンAを5秒間長押しします。4つの LED が 赤色になります。

※コンデンサーマイクを使用しない場合は、ノイズを減らすためにファンタム電源を切ってください。

## XLR アダプター

バランスタイプのマイクケーブルを使う場合は、付属の XLR アダプターを使うことで接続できます。



### XTONE Duo との組み合わせると良い APP と設定

VocaLive、JamUp、BIAS など、スマートデバイスのボーカルマイク用のエフェクトソフトウ ェアも多数あります。 その中でも、JamUp と BIAS は、ボーカルのスピーカーシミュレーシ ョンが組み込まれているため、マイクで使用するとより良い結果が期待できます。さらに、 リバーブ、コーラス、ディレイを追加すると、優れたボーカルサウンドが得られるでしょう。

ギターにエフェクトをかけ、歌と演奏を同時にマイクにエフェクトかける場合には、以下の 設定が必要です。

(1) ギターエフェクト APP を起動し、バックグラウンドモードで実行するように設定し、 オーディオ入力チャンネルをL(左)に設定します。

(2) マイクエフェクト APP (BIAS FX など)を開き、バックグラウンドモードで実行するように設定し、オーディオ入力チャンネルを R (右) に設定します。

(3) それぞれのエフェクトを調整し、2 つの APP の音量バランスを調整し、ギターと歌が 適切なバランスになるようにします。

フットスイッチについて

XTONE Duo には 3 つのフットスイッチが装備されています。それらを操作すると対応した MIDI コマンド(コントロールチェンジ)をデバイスへ送ります。

APP 中でこれらの機能をアサインすることで、プリセットの変更、ペダルのオン/オフ、レ コーダーのスタート、ルーパー機能のコントロールなど様々な操作が可能です。

# MIDI コントロールグループ(バンク)

XTONE Duo は 3 つの MIDI コントロールグループ (= バンク)を備えています。A、B、C のフ ットスイッチを長押しすると異なるグループになります。グループが変わると、点灯する LED の色も変わります。

- A グループ グリーン
- B グループ ブルー
- C グループ レッド

各グループによって下の表のように、異なる MIDI CC メッセージが送出されます。使用前に、 APP で必要な MIDI グループ(バンク)をリストで確認してください

A group	o – green	B group – blue		C group – red	
FS A	CC 10	FS A	CC 22	FS A	CC 30
FS B	CC 20	fs B	CC 24	FS B	CC 43
FS C	CC 11	FS C	CC 25	FS C	CC 42

なお JamUp ユーザーの方でしたら、そのまま以下のパラメーターにアサインされていま す。もちろん APP 内で機能を変更することが可能です。

A gr	A group – green		B group – blue		roup – red
FS A	Preset –	FS A	Toggle STOMP	FS A	Play/Stop Jam Player
FS B	Toggle selected effect	FS B	Toggle MOD	FS B	Start/Stop dub
FS C	Preset +	FS C	Toggle DLY	FS C	Play/Stop Sampler

MIDI コントロールモード

XTONE Duo には 3 つの異なる MIDI コントロールモードを装備しています。2 つのフットス イッチを同時に押すことで、モードが変わります。その際、ステータス LED が対応するカ ラーで点滅し、モードを表します。なお、電源を切っても最後に設定したモードが保持さ れます。

APP によって対応するモードが異なりますので、実際に試してみてご確認ください。

モード 1:

A+B スイッチを同時に押す。LED がグリーンに点滅します。

対応 APP; JamUp、BIAS FX、AmpKit+、AmpliTube (Windows) モード 2:

A+C スイッチを同時に押す。LED がブルーに点滅します。

対応 APP; Guitar Rig (Disable Hold モード時)、AmpliTube (iOS) モード 3:

B+C スイッチを同時に押す。LED がレッドに点滅します。

エフェクトを個別に ON/OFF するときに使用します。

同じ APP 内でも異なるモードを使用することもできます。例えば Amplitube (iOS) や ToneStack では、モード2 でプリセット切り替え、モード3 でエフェクトのオン/オフ を行えます。また、Guitar Rig の Disable Hold モード時では、モード2 のみ全てのコン トロールが可能です。

Mode 1 blinking green	Mode 2 blinking blue	Mode 3 blinking red	
Press A+B	Press A+C	Press B+C	
For JamUp、BIAS FX、 AmpKit+、 AmpliTube(Windows)	For Guitar Rig、 AmpliTube(iOS)、 ToneStack	For some APP's toggle pedal function	

Windows 環境でお使いになる場合には、ドライバーのインストールが必要です。

Windows 環境で使用する際は、必ず専用ドライバーを以下からダウンロードして、インストールしてください。

https://is.gd/Q0ee7s

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして進めます。

Setup	$\times$
To complete the driver installation, you must disconnect and reconnect your device. Do you want to exit this wizard now and connect the device later?	
はい(Y) いいえ(N)	

上記のメッセージが表示されたら、XTONE Pro を一旦接続しなおしてください。

各音楽制作ソフトウェアからこのドライバーは、ASIO デバイスとして「XSONIC USB Audio Device」という名称で認識されます。

# トラブルシューティング

#### Windows ドライバーのインストール

Windows 環境で使用する際は、必ず専用ドライバーを以下からダウンロードして、インストールしてください。 https://is.gd/Q0ee7s

Setup		×
To complete the driver installation, you must device. Do you want to exit this wizard now a	disconnect and re nd connect the de	connect your vice later?
	(\$L\(Y)	เงเงิร์(N)

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして進めます。上記のメッセージが表示された ら、XTONE Duo を一旦接続しなおしてください。

各音楽制作ソフトウェアからこのドライバーは、ASIO デバイスとして「XSONIC USB Audio Device」という名称で認識されます。

#### フットスイッチでのコントロールが効かない

**スイッチの**コントロール**モードが**適してない**可能性が**あります。モードを切り替えて試してみ てください。