

# LOGIC 9 / LOGIC PRO X

## トランスポートボタン

- ・ループ、サイクルのオン/オフ
- ・1小節巻戻し
- ・1小節早送り
- ・停止
- ・再生
- ・録音
- ・スタートポジションに戻る
- ・現在のソングポジションを左口ケーターポイントに設定
- ・現在のソングポジションを右口ケーターポイントに設定
- ・アンドゥ（コマンドの取り消し）
- ・メトロノームのオン/オフ
- ・オートメーションラッチのオン/オフ

## ミキサー

- ・ミキサー画面を開く/閉じる
- ・同時に8チャンネル分の操作が可能
- ・ポット1-8によるボリューム操作
- ・パン1-8
- ・ミュート1-8
- ・バンク切り替え（1-8）、（9-16）...など
- ・マスターボリューム

## スマートコントロール

- ・Logic Pro Xのスマートコントロールをミキサーモードから操作可能
- ・Pageボタンでスマートコントロール画面を開く/閉じる
- ・ポットはスマートコントロールの1-8に対応

## ナビゲーションボタン

- ・トラックの選択 -/+
- ・パッチの切り替え -/+

## インストゥルメント（ソフトウェア音源）

- ・ソフトウェア音源画面を開く/閉じる
- ・デフォルトページ：Logicネイティブおよびサードパーティの音源に対応、ポットは青色ラベル印字に従った割り当て設定
- ・ユーザーページ：Logicのラーン機能によるカスタム割当
- ・インストゥルメントボタン+ポット1-8：一般的なアンプとフィルターADSRエンベロープを操作
- ・フェーダー：インストゥルメントのメインボリュームを操作
- ・Logicのパラメーターラーン（学習）機能によるデフォルトとユーザーページのカスタマイズ

## ソフトテイクオーバー/ピックアップモード

- ・Logicの機能であるピックアップモードのオン/オフ

## シーン/マーカー

- ・シーンボタンとパッド操作でマーカー設定
- ・パッドは最大で8バンク（1/バンク=8/パッド）のマーカー、合計64マーカーをトリガー可能
- ・パッド操作でマーカー選択可能
- ・現在のマーカーは黄色に点灯
- ・現在のソングポジションをマーカーとして追加