

# LOGIC 9 / LOGIC PRO X

## トランスポートボタン

- ループ、サイクルのオン/オフ
- 1小節巻戻し
- 1小節早送り
- 停止
- 再生
- 録音
- スタートポジションに戻る
- 現在のソングポジションを左ロケーターポイントに設定
- 現在のソングポジションを右ロケーターポイントに設定
- アンドゥ（コマンドの取り消し）
- メトロノームのオン/オフ
- オートメーションラッチのオン/オフ

## ミキサー

- ミキサー画面を開く/閉じる
- 同時に8チャンネル分の操作が可能
- フェーダー1-8によるボリューム操作
- ポットによるパンコントロール
- フェーダーボタンによるミュート操作
- ソロ設定
- バンク切り替え（1-8）、(9-16) ...など
- 選択トラックのボリューム（フェーダー9）
- マスターボリューム

## スマートコントロール

- Logic Pro Xのスマートコントロールをミキサーモードから操作可能
- Shift + Pageボタンでスマートコントロール画面を開く/閉じる
- ポットはスマートコントロールの1-8に対応
- フェーダー1-4はスマートコントロールの9-12に対応

## ナビゲーションボタン

- トラックの選択 -/+
- パッチの切り替え -/+

## インストゥルメント（ソフトウェア音源）

- ソフトウェア音源画面を開く/閉じる
- ユーザーページ：Logicのラーン機能によるカスタム割当
- フェーダー1-4：一般的なアンプリチュードADSRエンベロープを操作
- フェーダー5-8：一般的なフィルターADSRエンベロープを操作
- フェーダー9：インストゥルメントのメインボリュームを操作
- アルペジエーターのオン/オフ（フェーダーボタン9）
- Logicのパラメーターラーン（学習）機能によるデフォルトとユーザーページのカスタマイズ

## ソフトテイクオーバー/ピックアップモード

- Logicの機能であるピックアップモードのオン/オフ

## シーン/マーカー

- シーンボタンとパッド操作でマーカー設定
- パッドは最大で8バンク（1バンク=8パッド）のマーカー、合計64マーカーをトリガー可能
- パッド操作でマーカー選択可能
- 現在のマーカーは黄色に点灯
- 現在のソングポジションをマーカーとして追加