

MESA

クイックスタートガイド

内容物

Lynx Mesa デスクトップインターフェース 	12V DC 電源アダプター  電源アダプタは写真と異なる場合があります	国別 AC 電源ケーブル 
---	---	---

何が必要ですか？

コンピューターの Thunderbolt 3、4、または 5 ポート。 	macOS 12 Monterey 以降。Windows 11 以降  Mac  Windows	Thunderbolt 3、4、5 認証済みケーブル  以下をご覧ください。 lynxstudio.com/tbcables
--	---	--

さっそく Mesa の設定を始めましょう！

1. Mesa を平らできれいな面に置きます 	2. 電源と AC コードを差し込みます。 接地されたコンセントの使用を推奨します。 	3. 1/4 インチモニター出力をスピーカーまたはその他の監視機器に接続します。 
4. Mesa から USB-C タイプの Thunderbolt ケーブルをコンピューターに接続します。 	5. オプションで、ヘッドフォンを接続します。 音量調節は下げたまにします。 	6. Mesa の電源を入れます  次にドライバーをインストールします。


MESA

クイックスタートガイド

ドライバーのインストールとテスト


7. ドライバーのダウンロード元

lynxstudio.com > Mesa > Drivers > ダウンロード
表示に従いドライバーをインストールします



8. Mesa RemotemacOS を起動しま


す:Mesa Remote>アプリケーション
Windows:Mesa Remote>LynxStudio
テクノロジー>を起動します




9. Mesa をコンピューター上のデフォルトの再生デバイスとして設定します。

macOS:システム環境設定 > Mesa>サウンド出力


Windows: サウンド設定>出力 > Mesa



10. YouTube を起動し、ビデオを選択し、再生を押します



11.メーターが見えますか？



12.モニターから音が聞こえますか？

モニターの音量は、大きなロータリーエンコーダーノブで制御されます。

13.ヘッドホンを装着します。ヘッドホンから音が聞こえますか？

電話の音量は、フロントパネルの右側にある小さなボリュームコントロールノブで制御されます。

サポートをご希望の場合は[フックアップサポートチーム](#)までお問い合わせください。

Mesa オーナーズマニュアル

